NSK

ロボットモジュールシステム

- P シリーズモジュール本体
- R シリーズモジュール本体
- EXEA 型コントローラー

取扱説明書 2

= プログラミング・運転編 =

1コントローラー設置・保守編	2 プログラミング・運転編	3 モジュール設置・保守編
 まえがき 安全事項 システム構成 用語の説明 呼び番号・仕様 開梱・据付け 配線 立ち上げ 初期設定 試運転 保守・点検 アラーム トラブルシュート 付録 	15. プログラム作成 16. 動作機能解説 17. ロボットモジュール操作 18. リモート制御操作	19. 呼び番号・仕様 20. 輸送・開梱 21. 設置 22. 保守・点検



日本精工株式会社

販資 K20072-01

★本書の内容について、ご不審な点・お気付きの点などございましたら当社までご連絡ください。
 ★本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
 © 2000-2001 日本精工株式会社 禁無断転載

目次

15. プログラム作成	15-1
15.1. ティーチング	15-1
15.1.1. ティーチング設定機能一覧	15-3
15.1.2. ジョグ運転によるティーチング	15-4
15.1.2.1. ジョグ運転による	
ティーチング手順	15-4
15.1.2.2. 編集中のポイントへの モジュール移動方法	15-6
ビンユ ルや初方仏 1513 数値入力にトスティーチング	15-8
15.1.4 ポイントデーターの記録	15-0
15.1.5 ポイントデーターの詰出し	15-10
15.1.6 ポイントデーターの消去	15 11
15.1.7 ポイントデーターの病因	15 10
15.1.7. ホイント) ーターの後姿	15 12
15.2. ノロクフミンク	10-10
15.2.1. ノログノム限域	15 16
15.2.2. ノロクラムモート一員	15-10
15.2.3. ノロクラム作成于順	15-19
5.2.3. .ノロクフム画面	15-20
15.2.3.2. ノログラム番亏の設定手順	15-20
15.2.3.3. フログラムの涓去手順	15-21
15.2.3.4. ノロクラムの複製手順	15-22
15.2.3.5. ノロクラムの記録手順	15-23
15.2.3.6. フロクラムの読み出し手順	15-24
15.2.4. フロクラム編集画面	15-25
15.2.4.1. ブロクラム名称の人力手順	15-25
15.2.4.2. プログラムメモの入力手順	15-26
15.2.4.3. プログラム番号の変更手順	15-27
15.2.4.4. ステップ番号の変更手順	15-28
15.2.4.5. プログラム命令の複製手順	15-29
15.2.4.6. プログラム命令の挿入手順	15-30
15.2.4.7. プログラム命令の削除手順	15-31
15.2.5. プログラム命令編集	15-32
15.2.5.1. プログラム命令編集・設定	15-32
15.2.5.2. プログラム命令一覧	15-34
15.2.5.3. 移動命令の編集	15-35
15.2.5.4. シーケンス処理命令の編集	15-37
15.2.5.5. データー処理命令の編集	15-39
15.2.5.6. パレット動作命令の編集	
(多軸のみ)	15-41
15.2.5./. サノルーナン処埋命令の編集	15-42
15.2.5.8. 状態設定命令の編集	15-44
15.2.5.9. サフメニューについて	15-46

15.2.6. プログラム命令編集手順
(プログラム作成手順) 15-53
15.2.6.1. プログラム命令編集:MOV 命令- 15-54
15.2.6.2. プログラム命令編集:ARC 命令
(多軸のみ)15-57
15.2.6.3. ブログラム命令編集:TIM 命令 15-58
15.2.6.4. ブログラム命令編集:OUT 命令 - 15-59
15.2.6.5. プログラム命令編集:PALI 命令 (名林のひ)
(多軸のみ)13-00
15.2.6.6. ノロクフム印令編集:CALL 印令 15-62
15.2.6.7. ノロクラム矿守橅耒:UNT 矿守 (名軸のみ)15-63
(ショーのの) 15 2 6 8 プログラム命会編集 · ENID 命会 - 15-64
15269 プログラム命令編集
: Syntax error からの復帰 15-65
15.2.7. プログラム命令解説15-66
15.2.7.1. プログラム中で使用できる
データー15-66
15.2.7.2. プログラム命令の構文説明用の
マーカー15-71
15.2.7.3. プログラム命令一覧15-72
15.3. プログラム例 15-112
15.3.1.MOV命令による1軸のプログラム例 15-112
15.3.2.MOV命令による2軸のプログラム例 15-114
15.3.3. ARC 命令による 2 軸のプログラム例 - 15-119
15.3.4. CIR 命令による 2 軸のプログラム例 15-122
15.3.5. コンティニューパスを使った
2 軸のブログラム例 15-124
15.3.6. アーチモーションを使った 2.軸のプログラノ例 15.126
2 軸のフロクラム例13-120 15 2 7 DAL 会会に トス 2 軸の
15.3.7. PAL 叩っこよると軸の パレタイズプログラム例 15-128
15.3.8. マルチタスクのプログラム例 15-130
15.3.8.1. サンプルプログラム 1
(2軸の例) 15-130
15.3.8.2. サンプルプログラム 2
(2 軸の例) 15-133

16. 動作機能解説	-16-1
16.1. パレタイズ(多軸のみ)	16-1
16.1.1. パレタイズ動作概要	16-1
16.1.1.1. 用語の説明	16-2
16.1.1.2. パレタイズプログラム作成手順:	16-3
16.1.2. パレタイズモード一覧	16-4
16.1.2.1. パレタイズモードの画面表示	16-5
16.1.3. パレット番号データー作成手順	16-6
16.1.4. パレット番号データー編集	16-7
16.1.4.1. パレット名称の設定	16-8
16.1.4.2. パレットメモの編集	16-8
16.1.4.3. パレット形式の選択	16-9
16.1.4.4. 動作軸の設定	16-10
16.1.4.5. パレット開始位置の設定	16-11
16.1.4.6. 間隔データーの設定	16-12
16.1.4.7. 端点 X 位置の設定	16-13
16.1.4.8. 端点Y位置の設定	16-14
16.1.4.9. パレット間隔数の設定	16-15
16.1.4.10. 動作順序の設定	16-16
16.1.4.11. ジャンプ形式の選択	16-17
16.1.4.12. 座標展開形式の選択	16-18
16.1.5. パレットデーターの展開	16-19
16.1.6. パレットデーターの消去	16-20
16.1.7. パレットデーターの複製	16-21
16.1.8. パレットデーターの記録	16-22
16.2. アーチモーション(多軸のみ)	16-23
16.2.1. 初期設定	16-24
16.2.2. プログラム設定	16-25
16.3. コンティニューパス(多軸のみ)	16-26
16.3.1. コンティニューパス命令	16-26
16.3.2. コンティニューパスプログラム上	
の制限	16-27
16.3.2.1. 折れ線移動	16-27
16.3.2.2. CPS と CPE 間に設定できる	16 20
ヘノソノ奴	16 20
16.4 フルチタフク	16 20
16.4.1 マルチタスクプログラノ	16-29
10.4.1. ギルファヘフラロフラム	- 16-30
16.4.1.2 並列動作	16-30
16.5 ダイレクト運転	16-32
	10-02

16-1	17. ロボットモジュール操作	-17-1
-16-1	17.1. 電源投入と電源オフ操作	17-1
-16-1	17.2. 始業点検	17-3
-16-2	17.3. ティーチングボックスによる運転操作	17-4
-16-3	17.3.1. ティーチングボックスによる	
-16-4	原点復帰運転操作	17-4
-16-5	17.3.2. ティーチングボックスによる	47 5
-16-6	ショク連転操作	17-5
-16-7	17.3.2.1. ショク連転ダイミンク	17-6
-16-8	17.3.3. テイーナンクホックスによる プログラム運転操作	
-16-8	2日グラム注払保下 17331 プログラム運転	
-16-9	17.4 外部操作モードにおけろ運転操作	
16-10		17-9
16-11		17-5
16-12	サーボオン操作	- 17-10
16-13	17.4.3. 外部操作モードにおける	
16-14	原点復帰運転操作	- 17-11
16-15	17.4.4. 外部操作モードにおける	
16-16	プログラム運転操作	- 17-13
16-17	17.4.5. 外部操作モードにおける	
16-18	フロクラム連転中の停止採作	-17-15
16-19	17.4.6. 外部操作モートにおける ティーチングボックス操作	_ 17_17
16-20	17161 運転出現エニター	- 17-17
16-21	17.4.62 1/0 モニター	- 17-17
16-22	17.4.63 ソフトウェアバージョンお上び	- 17 - 17
16-23	アラーム履歴のモニター	- 17-22
16-24	17.5. その他の運転機能	- 17-24
16-25	17.5.1. 原点復帰運転	- 17-24
16-26	17.5.1.1. 原点復帰運転機能	- 17-24
16-26	17.5.1.2. 原点復帰運転動作概要	- 17-24
	17.5.1.3. 原点復帰運転タイミング	
16-27	(多軸のみ)	17-25
16-27	17.5.2. プログラム運転の途中再開	- 17-26
10.00	17.5.2.1. 外部操作モードにおけるプログラ	ラム
16-28	運転途中再開操作手順	- 17-27
16-28	17.5.2.2. ティーチングボックス操作モー	ř.
16-29	におりるノログラム連転 五記動手順	- 17-29
16-30	1753 位置決め完了出力	- 17-30
16-30	17.5.4、パルス列入力運転(単軸のみ)	- 17-32
16-31	17541 パルス列入力運転機能	- 17-32
16-32	17542 パルス列入力運転動作概要	- 17-32
	17543 入力々イミング	- 17-33
		11 00

18. リモート制御操作1	8-1
18.1. 通信仕様	18-2
18.2. リモート制御の概要	18-2
18.2.1. 概要	18-2
18.2.2. リモート制御上の注意事項	18-5
18.3. リモート制御の立ち上げ	18-6
18.3.1. 立ち上げ手順	18-6
18.4. リモート制御の操作コマンド	18-7
18.4.1. 操作コマンド一覧	18-7
18.4.2. コマンド解説	18-9
18.4.2.1. 第1レベル命令	18-9
18.4.2.2. 命令モード解除/指定命令 1	8-15
18.4.2.3. MOT モード・第2レベル命令 1	8-17
18.4.2.4. RUN モード・第2レベル命令 1	8-29
18.4.2.5. TCH モード・第 2 レベル命令 1	8-34
18.4.2.6. EDT モード・第 2 レベル命令 1	8-37
18.4.2.7. PAL モード・第 2 レベル命令 1	8-41
18.4.2.8. SYS モード・第 2 レベル命令 1	8-45
18.4.2.9. CTR モード・第 2 レベル命令 1	8-48
18.4.2.10. FNC モード・第2レベル命令 1	8-56

15. プログラム作成

- ロボットモジュールを意図したとおりに自動運転させるためには、あらかじめ運転内容の プログラムを作成しておくことが必要です。ロボットモジュールは起動信号を受け付けると 作成されたプログラムどおりに自動運転を実行します。
- EXEA 型コントローラーに用意されたプログラム命令(ロボット言語)を組合せて一連の運転内 容のプログラムを作成することをプログラミングと呼びます。
- プログラム命令のうち、移動命令では移動先としてポイントレジスターを指定します。
 ポイントレジスターの座標データーを作成することをティーチングと呼び、ティーチングを
 行なうことでロボットモジュールの移動先が定義されます。
 - [例] MOV P0000 : P0000 点へ直線移動
 直線移動命令 = ポイントレジスター P0000 に書込まれた座標の点へ直線で移動。
 移動先としてポイントレジスター P0000 を指定

15.1. ティーチング

- プログラム運転時の位置決めポイントレジスターの座標データー=ポイントレジスターの データーを、あらかじめ作成する作業をティーチングと呼びます。
- 単位は mm です。最小設定値は 0.01mm です。
 〔例〕 X0200.05 … X 軸座標データー = 200.05mm

● ポイントレジスターは P0000~P3999 まであり、4000 ポイントのデーターを作成できます。

|注意|:ティーチング終了後は必ず、メモリーに記録してください。記録しないまま電 源を切ると、編集前のデーターに戻ってしまいます。 記録方法は「15.1.4. ポイントデーターの記録」を参照してください。

図 15-1:ポイントレジスター構成

P0000 P0001	X ××××·× Y ××××·× Z ××××·× R ××××·× X : X 軸座標データー X ××××·× Y ××××·× Z ××××·× R ××××·×× Y : Y 軸座標データー X ××××·× Y ××××·× Z ××××·× R ××××·×× X : X 軸座標データー X ××××·× Y ××××·× Z ××××·× R ××××·×× X : Z 軸座標データー
•	
•	•
P3999	X xxxx.xx Y xxxx.xx Z xxxx.xx R xxxx.xx
	(注)単軸の場合は、Y,Z,Rの座標データーはありません。

 ^{※ &}quot;××××.××" は移動しないという意味です。 "××××.××" がティーチングしてある場合、
 移動命令が実行されても移動しません。(前の座標値を維持します。)

- データー作成は下記の3つの方法があります。
 - ①ジョグ運転により直接スライダーを動かしてポイントレジスターを設定します。(現物合わせ)

②数値入力により座標データーを設定します。

③プログラム演算命令により、プログラム中で作成します。位置決めポイントレジスター 座標をプログラム中に変更したい場合などに使用します。

- 一度作成したティーチングデーターを書き換えたい場合は、変更したいポイント番号を選択し、 再度ティーチングしてください。新しいデーターが上書きされます。
- ティーチング時はティーチングデーターの付加情報として下記2点が設定できます。

①ユニット番号(U*)

注記:単軸の場合には、U1 しか指定できません。

②動作座標形式:A(絶対位置)とI(相対位置)…ジョグ運転によりティーチングする 場合はIは選択できません。

これらの情報はダイレクト運転の場合に使用されます。「16.5. ダイレクト運転」を参照してください。

- 設定したティーチングデーターは、このままでは保存されず、電源を切ってしまうと元のデ ーターに戻ってしまいます。記録する場合は、 [SAV] を選択してください。
- 記録されているデーターを読出す場合は、 [LOD] を選択してください。

ポイントレジスターのデーターは全プログラム共通で使用でき、 記録した場合は電源を切った後もバックアップされます。

図15-2:メモリー構成





15.1.1. ティーチング設定機能一覧

- ティーチングボックスのメニュー画面で F2 TCH を選択すると、ティーチングモードになりま す。
- ティーチングモードの設定機能は図 15-3 に示すようなツリー構造となっており、ティーチング ボックスのファンクションキーで各項目を選択し設定します。

図 15-3: ティーチングモード一覧





15.1.2. ジョグ運転によるティーチング

● ティーチングボックスのジョグキー(+X -X、+Y -Y、+Z -Z、+R -R) により実際 にスライダーを動かし、位置決め動作に使用するポイントをティーチングします。

※単軸は**+X**-X キーのみ使用

- 移動速度、移動加速度は「9.3.3. ジョグ運転関連パラメーター」の Jog speed (L)、Jog accel の設定となります。
 - 「
 た候」: ロボットモジュール本体、また、EXEA 型コントローラーの故障や、誤操作な どによりロボットモジュールが思わぬ動作をしたとき、また、正常時において も高速で動作している場合、ロボットモジュールの可動範囲内に人がいると押 しつぶし、はさみ込み、引き込まれなどの危険が発生します。
 - ◊ ティーチング時に安全柵内に入って作業する場合は可動範囲の外で、かつロボットモジュールの動きがよく見える位置で行なってください。このとき、移動速度は安全速度(250mm/s)以下を選択してください。

※ジョグ運転、ティーチング運転の出荷時設定速度は 50mm/s です。

- ◇ 実際にティーチングする前にジョグ運転操作を行ない、安全速度以下で動くことを 確認してください。
- ジョグ運転によるティーチングを行なうためには、原点復帰が完了していることが必要です。

15.1.2.1. ジョグ運転によるティーチング手順

- (1) ティーチング画面1において、**F1**キー(EDT)を押し、編集画面にします。
- (2) ▲ ▼キーによりポイント番号を指定します。
- (3) 次に**F2**キー(JOG)を押すと、ジョグ運転によるティーチング操作が可能になります。 このとき、原点復帰が完了していないとアラームになります。
- (4) ▲ ▶ キーによりユニット番号を指定します。(多軸のみ)
- (5) F1 F2 F3 F4 キーにより指定軸の設定/非設定を選択できます。
 ※設定した場合は現在位置、非設定の場合は××××.××が表示されます。
 ※単軸は F1 (X 軸) キーのみ使用
- (6) ON キーによりサーボオンとし、ジョグキー(+X -X 等)により移動させます。
 ※単軸は+X -X キーのみ使用
- (7) 動作形式は、絶対位置移動形式になります。※図15-4:ジョグ運転によるティーチング操作手順を参照してください。



図15-4:ジョグ運転によるティーチング操作手順

15.1.2.2. 編集中のポイントへのモジュール移動方法

- 設定するポイントデーターの位置を確認したり、設定されたポイントへモジュールを移動する 場合に使用します。
- この操作により自動的に移動先のポイントへモジュールが移動します。なお、ジョグキーは使用 しません。
- 移動速度、移動加速度は「9.3.3. ジョグ運転関連パラメーター」の Jog speed (L)、Jog accel の設定となります。
- (1) ティーチング画面1において、**F1**キー(EDT)を押し、編集画面にします。
- (2) ▲ ▼キーにより移動先のポイント番号を指定します。
- (3) 移動先のポイントデーターが未設定の場合は、移動先の座標を数字キーで設定します。
- (4) 次にSTART キーを押すと、ティーチングモードにおけるポイントへの移動操作が可能になります。
- (5) ▲ ▼キーによりユニット番号を指定(多軸のみ)して、SET キーを押します。
- (6) ▲ ▼キーにより、動作形式(絶対位置(A)または相対位置(I))を選択して、SET キーを 押します。
- (7) **START** キーを押すと、移動先のポイントへ移動を開始します。 このとき、原点復帰が完了していないとアラームになります。
- (8) 移動が完了すると、"Complete"が表示されます。

図 15-5:ポイントへの移動操作手順



15.1.3. 数値入力によるティーチング

- ポイント番号を選択し、ティーチングボックスの数字キーで座標データーを入力するティーチン グです。
- 数値入力によるティーチングでは、原点復帰の必要はありません。

※図 15-6:数値入力によるティーチング操作手順を参照してください。

図15-6:数値入力によるティーチング操作手順

電源投入		* 単軸では破線内の表示がありません。
[External]	:外部操作モード画面 1 🦳	
1RUN 2IO 3FNC 4etc F4 ≠−を [External]	押す :外部操作モード画面 2	
1TBX 4etc ▼ F1 キーを	押す	「8.2. 操作モード切替え」を参照し、テ / ィーチングモードとします。
[MENU] 1RUN 20RG 3JOG 4etc	: メニュー選択画面 1	
▼ F4 キーを	押す :メニュー選択画面 2	
1EDT 2TCH <u>3PAL</u> 4etc F2 +−を	ノ 押す :ティーチング画面 1	
$\begin{array}{c} X \times \times \times \times \times \times & Y \times \times \times \times \times \\ \hline Z \times \times \times \times \times \times & R \times \times \times \times \times \times \\ 1 \text{EDT} & 2 \text{num} & 4 \text{etc} \\ \hline \hline F1 + - \varepsilon \end{array}$	押す	
[TCH]E 0000 X **** Y **** * Z **** R **** * 1EDT 2JOG 3num 4CLR	: ティーチング編集画面 1 ▲ 🔽 :ポイント番号設定	(注) 単軸は、画面中の"4CLR"が"4etc"となります。
F1 +− を [TCH]EJ 0000 A U1 X ××××.×× Y ××××.×× Z ××××.×× R ××××.×× Z ××××.×× Z ××××.×× X ××××× X ×××××× X ××××× X ×××××× X ×××××× X ××××× X ×××××× X ××××× X ××××× X ×××××× X ×××××× X ×××××× X ××××× X ×××××× X ××××× X ××××× X ×××××× X ××××× X ××××× X ×××××× X ××××× X ×××××× X ××××× X ×××××× X ××××××× X ××××××× X ××××××× X ××××××× X ×××××× X ××××××× X ×××××× X ××××××× X ××××××× X ××××××× X ×××××× X ××××××× X ××××××× X ××××××× X ××××××× X × ××××××× X ××××××× X ××××××× X ××××××× X ××××××× X ××××××××	押す : ティーチング数値編集画面	
1typ 2unt 3axs 数値入力編集方法	_数值」 [SET]	
 ① ● キーで設定車 ②数字キーにて数値を ③数値入力が不要な 表示が "××××.××" 	aを選択します。(単軸では、 そ入力し <u>SET</u> キーを押して決 (=軸移動を行わない)場合は となります。	ユニット番号が U1 に固定されるので不要) 定します。 「CLR キーを押して SET キーで決定します。
④ 「 ● ● ● 「 中止する場合は、 「 ティーチングにて作 ⑤ 「 「 ~ ー により約 「 ー により約 「 ー により約 「 ー により約 「 ー により約 「 ー により約 「 ー により約 「 ー により約 「 ー に し し し し し し し し し し し し し	- 注張がれの設定とします。 色対位置(A)あるいは相対位 MODE キーを押してキャンt F成する絶対位置、相対位置に - ット番号を設定します。 -	1置(I)を選択し、「SET」キーにより決定します。 2ルします。 はダイレクト運転時に使用します。 ニット番号はダイレクト運転時に使用します
▲▼ キーにより キャンセルします。	、力し、「SET」キーにより決定 (単軸は、ユニット番号は「	Eします。中止する場合は、「MODE」キーを押して U1のみ指定可能です。)

15.1.4. ポイントデーターの記録

- | 注意| : ジョグ運転、または数値入力によるティーチングが完了したら、必ずポイント データーを記録してください。4000 ポイントレジスターすべてのポイント データーが記録されます。記録を行わずに電源を切るとポイントデーターの 内容が失われます。
- |注意|:記録操作後の Writing 表示中に電源を切らないでください。電源再投入後 メモリ異常となります。

ポイントデーターの記録方法

● ティーチング画面 3 で F1 キー (SAV) を押します。

図 15-7:ポイントデーターの記録



15.1.5. ポイントデーターの読出し

 ● すでに記録されているポイントデーターの読出しを行う場合に使用します。読出しを行うと、 現在編集中のポイントデーターに上書きされますのでご注意ください。
 4000 ポイントレジスターすべてのポイントデーターが読出されます。

ポイントデーターの読出し方法

● ティーチング画面 3 で F2 キー (LOD) を押します。

図15-8:ポイントデーターの読出し



15.1.6. ポイントデーターの消去

- ティーチング画面 2 において、F1 キーを押すことにより、ポイントデーターを消去することが できます。
- 図 15-9:ポイントデーターの消去



15.1.7. ポイントデーターの複製

- ティーチング画面 2 において、F2 キーを押すことにより、ポイントデーターを複製することが できます。
- 図15-10:ポイントデーターの複製



15.2. プログラミング

●本章では、プログラムを作成編集するために必要な基本的操作方法、プログラム例について説明します。

| <u>注意</u>] : プログラムの編集後には必ずフラッシュメモリーに記録するようにしてくださ い。記録を行わず電源を切ると、データーは消去されてしまいます。 データーの記録方法は「15.2.3.5. プログラムの記録手順」を参照してください。

15.2.1. プログラム領域

- プログラム命令を書込む領域です。
- プログラム No.は 0~127 まで 128 種類作成できます。
- 各プログラムは最大 1000 (000~999) までステップを構成できます。 (図 15-11 参照)
- プログラム全体で設定できるステップ総数は、使用する命令のコード長によって変わります。命令コード長"1"の単純な命令(表 15-1: プログラム命令コード長の参考値を参照)のみで、すべてのステップを構成した場合に、約45000ステップが設定限界となります。
- 設定限界を超えてステップを設定すると、"Out of memory"が表示され入力を受け付けません。 不要なステップを削除するなどして、空領域を確保してください。
- 命令コード長の分だけプログラム領域を使用しますので、命令コード長をステップ相当数として 加算します。

[例] 多	ら軸のプロ	「グラム例
-------	-------	-------

プログラム番号	ステップ番号	プログラム例	合	3令コード長
0	0	` ABCD	3)
	1	SPD S100.0 A1.0 B2.0	8	
	2	MOV P0001	3	
	3	MOV P0002	3	> 300
	S	S	:	
	101	MOV P0100	3	
	102	TIM #1.00	5	
	103	ARC P1001 P1002	5	
	104	ARC P1003 P1004	5	500
	S	S	:	
	202	ARC P1009 P1010	5	
	203	END	1	J

- ※上記プログラム(プログラム番号 0)を、プログラム番号 1~54 までコピーして 55 個 のプログラムを作成すると、ステップ相当数は 817×55=44935 となります。このとき 空き領域は 45000-44935=65 ステップ相当なので、同様のプログラムはこれ以上作成 できません。
- ※実際に設定されているステップ数は、各プログラム当り 204 ステップまでですが、 ステップ相当数(命令コード長)は817 ステップとなります。このステップ相当数 が全プログラムで合計 45000 ステップに達しない範囲でプログラムを作成できます。

※上記プログラムは多軸の例ですが、単軸の場合も算出方法は同じです。

表15-1:プログラム命令コード長の参考値

プログラム命令例	命令コード長
(空白行)	1
UNT U1	3
SPD \$600.0	6
SPD S600.0 A35.0 B35.0	8
SPD U1 S600.0 A35.0 B35.0	10
TYP &A	3
TYP U1 &A	5
NOF D000	3
NOF UI #1	6
PBS P0000	3
PBS UI X5.00	15
PBS 01 A5.00 F10.00 Z15.00 R20.00	10
* FSCZ UII #10.00 #100.00 #200.00	15
	9
LD D0000 - X10 00	11
* LD P0000 = X10.00 Y20.00 Z30.00 R40.00	17
LDS D000 = SPD	7
LDS P0000 = PBS	7
* LDS PX0000 = U1 ESCZ UPR	11
CAL D000 = D000 + D001	11
CAL D000 = #100.55 + #200.55	15
CAL P0000 = X1.00 + X5.00	19
* CAL P0000 = X1.00 Y2.00 Z3.00 R4.00 + X5.00 Y6.00 Z7.00 R8.00	31
TCH P0000 = X1.00	11
* TCH P0000 = X1.00 Y2.00 Z3.00 R4.00	17
TCH P0000 = U1 X@D001	10
* TCH P0000 = U1 X@D001 Y@D002 Z@D003 R@D004	13
OUT OB000 = ON	7
OUT OP00 = ;00000000	8
INP DOOD = IPOO	7
LCAL D000 = D001 AND D002	11
SRV ON	3 1
HOM ALL	2
NOM ALL	5
* HOM ULL X V Z R CUR	7
	3
	5
MOV U1 X1.00	18
* MOV U1 X1.00 Y2.00 Z3.00 R4.00 S100.00 A10.0 B1.0 &A	24
MOVM P0000 P0001	5
MOVM U1 P0000 P1111 S600.0 A35.0 B35.0 &A	16
MSTP ALL	3
MSTP U1 X	5
MSTS D000	3
MSTS D000 = U1 X	9
* MSTS D000 = U1 X Y Z R	9
ARC P0000 P0001	5
ARC P0000 P0001 P0002 &A	9
ARC P0000 P0001 P0002 S600.0 A35.0 B35.0 &A	16
	19
* PALM ONOO	3
* PALM ONDO OPODOO	5
* PALM QN00 QP0000 S600.0 A1.0 B1.0 &A	14
* PALN QNOO DOOO	5
* QSTS D000 = QN00 QPM	9
* CPS	1
* CPS S10.0 A1.0 B1.0	8
* CPS U1 S10.0 A1.0 B1.0 &A	12
CPE*, RET, NXT	1
• ABCD (4 文字)	3
TAG06	3
JEQ _00, JGE _00, JGT _00, JLE _00, JLT _00, JNE _00, JMP _00	3
END	1
END CSTP	3
CMP OP00 ;0000000	5
CMP D000 D001 JEQ _ABCD	12
TIM D000	3
TIM #1.00	5
CALL SPRGNAM	6
	4
WAIL DOOD 410 BO 45 00	19
CHG D000 #10 EQ #3.00	10 Q
CHG SPRGNAM CSTP	8
Cho FINGHINI ODII	U

* 多軸のみのプログラム命令

図 15-11: プログラム領域

	プログラム 000	プログラム 001	プログラム 127
ステップ 000			
ステップ 001			
•	•	•	•
•	•	•	 •
•	•	•	•
ステップ 999			

- プログラム命令は、1ステップに1命令を書込みます。
- 作成したプログラムでロボットモジュールを操作することを"プログラム運転"と呼びます。
- プログラム運転を起動するためには、ティーチングボックスや制御用 I/O (CN3) または パソコンのリモート通信を使用して、プログラム番号 (0~127) を選択します。
- プログラム番号を選択し、プログラム運転を起動すると、選択されたプログラム番号の プログラムをステップ 000 から順番に実行します。

15.2.2. プログラムモード一覧

- ティーチングボックスのメニュー画面で F1 EDT を選択すると、プログラムモードになります。
- プログラム作成および編集機能は図 15-12 に示すようなツリー構造となっており、ティーチング ボックスのファンクションキーで各項目を選択し設定します。

図15-12:プログラムモード一覧



図15-13:プログラムメニュー一覧



図 15-14: プログラム編集メニューー覧



15.2.3. プログラム作成手順

- 必要な順序どおりにプログラム命令選択・設定を繰り返すことにより、お望みのプログラムが作成できます。
- プログラム画面 1~3 では、プログラム番号選択、プログラムの消去、複製、RAM からフラッシュメモリーへの記録、フラッシュメモリーから RAM への読出しなどの機能があります。
- プログラム編集画面 1~3 では、プログラムの名前やメモ書き、プログラム番号や編集ステップの変更、ステップの複製、消去、挿入機能があります。

図 15-15: プログラム作成手順(概要)



15.2.3.1. プログラム画面

● プログラム画面 1~3 では、プログラムする番号の設定や、プログラムデーターの消去、複製、 フラッシュメモリーへの記録、読出しができます。

15.2.3.2. プログラム番号の設定手順



● プログラムする番号を設定する方法は2つあります。

- ◇ プログラム画面 1 で F2 prog を選択しプログラム番号設定画面にして設定する方法
 (図 15-16 参照)
- ◇ ▲ ▼キーによりプログラム番号を設定する方法

図 15-16:プログラム画面(プログラム番号の設定手順)



15.2.3.3. プログラムの消去手順

プログラム画面	CLR
---------	-----

- プログラムを複数個まとめて消去することが可能です。
- 消去操作中に MODE キーを押すことにより消去作業はキャンセルされます。(図 15-17 参照)

図 15-17: プログラム画面 (プログラムの消去手順)



15.2.3.4. プログラムの複製手順



- プログラムデーターを他のプログラム番号へ複製することが可能です。
- 複製操作中に MODE キーを押すことにより複製作業はキャンセルされます。
 (図 15-18 参照)





15.2.3.5. プログラムの記録手順



● 全プログラムデーターをフラッシュメモリーへ記録します。

|注意|:新規にプログラム作成、または変更した場合は必ず記録してください。 記録せずに電源を切ると新規作成、変更したデーターは消失します。

[注意]:記録中はティーチングボックスで"Writing"の表示をします。この間は絶対に 電源を切らないでください。記録中に電源を切るとメモリー異常になります。

図 15-19 : プログラム画面(プログラムの記録手順)



15.2.3.6. プログラムの読出し手順



● プログラムデーターをフラッシュメモリーから RAM へ読出しします。

図 15-20: プログラム画面(プログラムの読出し手順)



15.2.4. プログラム編集画面

- プログラム編集画面では、選択設定したプログラム番号の名称や、メモ書き、プログラム命令の 複製、消去、挿入ができます。
- また、プログラム番号の変更、編集プログラムのステップ番号の変更も可能です。

15.2.4.1. プログラム名称の入力手順



- プログラム名称の有効桁数は8桁です。サブルーチンの呼び出し、プログラム切替え、 マルチタスク運転等で使用します。
- 入力をキャンセルする場合は、MODE キーを押します。

図 15-21:プログラム編集画面(プログラム名称の入力手順)



15.2.4.2. プログラムメモの入力手順

- プログラムメモの有効桁数は16桁です。プログラムそのものには全く影響がありません。 作成したプログラムの日付などを入力します。
- 入力をキャンセルする場合は、MODE キーを押します。





15.2.4.3. プログラム番号の変更手順

プログラム編集画面)	prog
-----------	---	------

● 編集しようとするプログラム番号の変更が可能です。

● 入力をキャンセルする場合は、MODE キーを押します。

図 15-23:プログラム編集画面(プログラム番号の変更手順)



15.2.4.4. ステップ番号の変更手順

プログラム編集画面)	step
-----------	---	------

- 編集しようとするプログラムのステップ番号変更が可能です。変更範囲は000から入力済みのステップ番号までです。
- 入力をキャンセルする場合は、MODE キーを押します。





15.2.4.5. プログラム命令の複製手順

│ プログラム編集画面	CPY
-------------	-----

- 編集したプログラムを、同じプログラムの中で部分的に複製することができます。
- 入力をキャンセルする場合は、MODE キーを押します。

図15-25:プログラム編集画面(プログラム命令の複製手順)



15.2.4.6. プログラム命令の挿入手順



- 編集したプログラムに命令を挿入します。
- 入力をキャンセルする場合および挿入を終了する場合は、MODE キーを押します。

図 15-26: プログラム編集画面(プログラム命令の挿入手順)


15.2.4.7. プログラム命令の削除手順

______ プログラム編集画面 _____ DEL

● 編集したプログラムを、同じプログラムの中で部分的に削除することができます。

● 入力をキャンセルする場合は、MODE キーを押します。

図 15-27: プログラム編集画面(プログラム命令の削除手順)



15.2.5. プログラム命令編集

- プログラム命令編集ではプログラムの編集作業を行います。
- 命令編集のキャンセルは、MODE キーにより行ないます。

15.2.5.1. プログラム命令編集・設定

● プログラム命令は、6つ(単軸は5つ)のブロックに分けられた命令群と、各命令に付随する サブ・メニューから必要なデーターを選択することにより作成します。

図 15-28: プログラム命令編集メニューー覧



● プログラム命令編集画面は、F4 キーでスクロールします。各プログラム命令編集画面でF1,
 F2, F3 キーを押すと、それぞれ割りあてられたプログラム命令が選択できます。

図15-29:プログラム命令編集画面の流れ



※命令選択画面では、

- 移動命令編集画面 ------ 図 15-31
- シーケンス処理命令編集画面 ------- 図 15-34
- データー処理命令編集画面 ------ 図 15-37
- パレット動作命令編集画面 ------ 図 15-40 (注) 単軸では機能・表示がありません。
- サブルーチン処理命令編集画面 ------ 図 15-43
- 状態設定命令編集画面 ------ 図 15-46
- のうち、最後に選択された命令編集画面が表示されます。

(電源投入時は移動命令編集画面が選択されています。)

図 15-30: 各命令に付随するサブ・メニューについて



注記:サブメニューは各編集画面で共通ですが、各命令ごとに選択できるサブメニューは異なっています。選択できるサブメニューについては「15.2.7. プログラム命令解説」の各命令ごとの構文を参照してください。選択できないサブメニューも表示されますが、構文に記述されているサブメニュー以外は選択しないでください。エラーになります。

15.2.5.2. プログラム命令一覧

● EXEA 型コントローラーでは表 15-2 のようなプログラム命令を用意しています。

表 15-2:プログラム命令一覧

	区分	命令	命令機能概要
mot	移動命令	SRV	サーボオン/オフ制御
		HOM	原点復帰移動
		MOV	直線補間移動**
		ARC *	円弧補間移動
		CIR *	円補間移動
		MSTP	移動中止
		MEND	移動終了待ち
		MSTS	移動状態の取得
		MOVM	直線補間移動**(多点)
		CPS *	コンティニューパス移動先頭
		CPE *	コンティニューパス移動末尾
seq	シーケンス処理命令	,	コメント行
		END	プログラム運転終了
		TAG	タグ
		CMP	比較(ジャンプ付)
		JMP	ジャンプ
		JEQ	条件ジャンプ(=)
		JGE	条件ジャンプ (≧)
		JLE	条件ジャンプ (≦)
		JNE	条件ジャンプ (≠)
		JGT	条件ジャンプ(>)
		JLT	条件ジャンプ(<)
		TIM	タイマー
		WAIT	ウェイト
		REP	繰り返し動作先頭
		NXT	繰り返し動作末尾
dat	データー処理命令	LD	数値の代入
		CAL	数值演算
		TCH	現在座標の代入
		OUT	ポートへ出力
		INP	ポートから入力
		LCAL	論理演算
pal	パレット動作命令	PALI *	パレット動作初期化
		PALL *	パレットサブルーチン呼び出し
		PALE *	パレットサブルーチン呼び出し
		PALM *	バレット移動
		PALN *	バレット位置番号の指定
<u> </u>		QSTS *	ハレット動作状態の取得
call	サノルーナン処理命令	CALL	サフルーナン呼び出し
		RET	サフルーナン終
		RSTA	再起動サブルーナンの設定
		CHG	フロクフム切谷 ストームトロート
		CHLD	ナンークンス開始
ota	此能 沉亡 人 人		丁ン一リンク於 コー いし釆旦の地学(※料マンケロ・キャン)
SIS	从悲哀正叩节		ユーツト 御 万 切 相 上(単 軸 で は 使 用 し ま せ ん) 油 座 加 油 座 の 地 宗
		SPD TVD	迷皮、川迷皮の拍皮 動佐形式のセラ
		11P NOF	別IFIが取り相比 ポイントレジフター乗旦ナフキットの那字
		DDC	小インドレンヘク「街万イノビツトの設定」 应博オフセットの地定
		T DO FSC7 *	<u> 注示 イノビンドの 相比</u> 7 軸退 波領 撮設 完
		LOCA "	ム 細ビ 歴 限 域 成 た 教 動 乳 会 デ ー タ ー の 雨 得
		LDS	物則取止7 一ク 一切取得

* 単軸では機能・表示がありません。

** 単軸では直線補間を直線移動と読み替えます。

15.2.5.3. 移動命令の編集



● 移動命令を呼び出し、プログラムの作成、編集を行います。

図15-31:移動命令編集画面一覧



図15-32:移動命令編集メニュー一覧



図15-33:移動命令編集サブ·メニュー一覧

	U	U@D	直接又は間接指定のユニット番号
	P	P@D	直接又は間接指定のポイント番号
	<u> </u>		動作形式指定
►	Хр	Xp@D	直接又は間接指定のX軸ポイント
[F4]	Xs	Xs@D	直接又は間接指定のX軸スイッチ
etc	X		X軸指定
	Yp *	* Yp@D	直接又は間接指定のY軸ポイント
	Ys ³	* Ys@D	直接又は間接指定のY軸スイッチ
	Y*		Y 軸指定
		* Zp@D	 ┃ 直接又は間接指定の Z 軸ポイント
	7s ³	* Zs@D	直接又は間接指定のZ軸スイッチ
	Z*		Z 軸指定
	- Rn	* Rn@D	│ │ 直接又は間接指定の R 軸ポイント
	Rs	* Rs@D	直接又は間接指定のR軸スイッチ
		1.065	R 軸指定
		S@D	│ │ 直接又は間接指定の動作速度
	A	A@D	直接又は間接指定の動作加速度
	B	B@D	直接又は間接指定の動作減速度
		SR@D	直接又は間接指定の動作速度(%指定)
	AR	AR@D	直接又は間接指定の動作加速度(%指定)
	BR	BR@D	直接又は間接指定の動作減速度(%指定)
		: 0	↓
	#		数值設定(整数值)
			記号(等号)
		-	オフ
			オン
	ALL	-	全ユニット・全軸指定
		3	
	RS	ΓA	電源再投入後の再起動初期化設定
			 サブメニュー挿入
	del		1文字削除
	cha		直接/間接指定切り替え
	ن ن	* 単軸では機能・	表示がありません。

15.2.5.4. シーケンス処理命令の編集



seq

● シーケンス処理命令を呼び出し、プログラムの作成、編集を行います。

図 15-34 : シーケンス処理命令編集画面一覧

プログラム命令編集画面 1 マ	िF2seq	(シーケンス処理命令)	を押す		
[EDT]EE 000/000	F4	[EDT]EE 000/000	F4	[EDT]EE 000/000	F4
1' 2END 4etc		1TAG 2CMP 3JMP 4etc		1JEQ 2JGE 3JLE	4etc
[EDT]EE 000/000	F4	[EDT]EE 000/000	F4	[EDT]EE 000/000	F4
1JNE 2JGT 3JLT 4etc		1TIM 2WAIT 4etc		1REP 2NXT	4etc
└─▶(プログラム命令編集画	画面1へ戻	らります。)			

図15-35:シーケンス処理命令編集メニューー覧

(2)シーケンス処 	理命令編集(F2 seq で選択)	
,	コメント行	
END	プログラム運転終了	
TAG	タグ	
CMP	比較(ジャンプ付)	
JMP	ジャンプ	
	冬性ジャンプ (=)	
JGF	 条件ジャンプ(≧)	
	 条件ジャンプ (≦)	
	 条件シャンプ (F) を供ジャンプ (N)	
	条件ジャンプ(<)	
	タイマー	
REP	繰り返し動作先頭	
NXT	繰り返し動作末尾	
		図 15-36 を参照

図15-36:シーケンス処理命令編集サブ・メニュー一覧

			タグ番号指定
			データーレジスタ番号指定
	+ #		数値設定(整数値)
-4	#.#		数値設定(小数値)
С	P	P@D	直接又は間接指定のポイント番号
	PX	PX@D	直接又は間接指定のX軸ポイント番号
	PY *	PY@D	直接又は間接指定のY軸ポイント番号
	PZ *	PZ@D	直接又は間接指定の乙軸ポイント番号
	PR *	PR@D	直接又は間接指定の R 軸ポイント番号
	IP	IP@D	直接又は間接指定の入力ポート指定
	OP	OP@D	直接又は間接指定の出力ポート指定
	MP	MP@D	直接又は間接指定の仮想入出カポート指定
	В	IB@D	直接又は間接指定の入力ポートビット指定
	ОВ	OB@D	直接又は間接指定の出力ポートビット指定
	МВ	MB@D	直接又は間接指定の仮想入出カポートビット指定
	; 8		Ⅰ/Ο ビットパターンポート指定
	; 1		I/O ビットパターンビット指定
	CST	Р	プログラム運転終了
	OFF		オフ
			オン
	JEQ		ジャンプ条件(=)
	JGE		ジャンプ条件(≧)
			ジャンプ条件(≦)
	JNE		ジャンプ条件(≠)
	JGT		ジャンプ条件 (>)
			┃ ジャンプ条件(<) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
	EQ		条件 (=)
	GE		条件 (≧)
			条件(≦)
			条件(≠)
	GT		条件 (>)
			┃条件(<)
	ins		サブメニュー挿入
	del		サブメニュー削除
	└── chg		直接/間接指定切り替え

15.2.5.5. データー処理命令の編集

(プログラム命令編集画面)	- dat	
	uut	

● データー処理命令を呼び出し、データーの作成、編集を行います。

図15-37:データー処理命令編集画面一覧



図15-38:データー処理命令編集メニューー覧

(3) データー	-処理命	5令編集(F3 dat で選択)	
	D CH	数値の代入 数値演算 現在座標の代入	
	DUT NP CAL	ポートへ出力 ポートから入力 論理演算	命令設定用サブメニューを選択 図 15-39 を参照

図 15-39 : データー処理命令編集サブ・メニューー覧

			データーレジスタ番号指定
	#		│ 数値設定(整数値)
	#.#		数值設定(小数值)
F4	UU	U@D	直接又は間接指定のユニット番号
-	P	P@D	直接又は間接指定のポイント番号
etc		PX@D	直接又は間接指定のX軸ポイント番号
	PY *	PY@D	直接又は間接指定のY軸ポイント番号
	PZ *	PZ@D	直接又は間接指定の乙軸ポイント番号
	PR *	PR@D	直接又は間接指定のR軸ポイント番号
	Кр	Xp@D	直接又は間接指定のX軸ポイント
	Xs	Xs@D	直接又は間接指定のX軸スイッチ
	Yp *	Yp@D	直接又は間接指定のY軸ポイント
	Ys *	Ys@D	直接又は間接指定のY軸スイッチ
		7n@D	 直接又は間接指定の Z 軸ポイント
		Zs@D	直接又は間接指定の乙軸スイッチ
		Rn@D	■ 直接又は間接指定のR軸ポイント
			直接又は間接指定のR軸スイッチ
		IB@D	直接又は间接指定の入力ホートビット指定 直接又は関接指定の出力ポートビット指定
	;8		
	, 1		
	[=		│ 記号(等号) │ 司曰(45年、)
	+		
			記亏(减昇)
	*		記号(乗算)
	/		│記号(除算) │ 記号(示)
	<u>%</u>		│ 記亏(剰余昇)
			オン
			│ 論理和
	AND		│ 論理積 │
			│排他的論埋和
	RSTA		状態復帰
	ins		サブメニュー挿入
	del		サブメニュー削除
	└── chg		直接/間接指定切り替え

15.2.5.6. パレット動作命令の編集(多軸のみ)

プログラム命令編集画面

pal

● パレット動作関係の命令を呼び出し、プログラムの作成、編集を行います。

図15-40:パレット動作命令編集画面一覧



図15-41:パレット動作命令編集メニュー一覧

(4) パレット! ▼	動作命令	編集(<mark>F1</mark> pal で選択)		
	PALI	パレット動作初期化]—	1
	PALL	パレット交換用サブルーチン呼出し		
	PALE	パレット交換用サブルーチン呼出し		
			_	
	PALM	パレット移動		
	PALN	パレット位置番号の指定		
	QSTS	パレット動作状態の取得]—	命令設定用サブメニューを選択
			Ì	図 15-42 を参照

図15-42:パレット動作命令編集サブ・メニューー覧

		QN	QN@D	直接又は間接指定のパレット動作番号
		QP	QP@D	直接又は間接指定のパレットポジション番号
	i	. U	U@D	直接又は間接指定のユニット番号
[F4]		P	P@D	直接又は間接指定のポイント番号
etc		&	8	動作形式の指定
		D		データーレジスタ番号指定
		#		数値設定(整数値)
		-		タグ番号指定
		\$		プログラム名またはパレット名の指定
		S	S@D	直接又は間接指定の動作速度
		A	A@D	直接又は間接指定の動作加速度
		B	B@D	直接又は間接指定の動作減速度
		SR	SR@D	直接又は間接指定の動作速度(%指定)
		AR	AR@D	直接又は間接指定の動作加速度(%指定)
		BR	BR@D	直接又は間接指定の動作減速度(%指定)
		. =		記号(等号)
		QPM		パレット用ポイント総数
		QPC		パレット動作の次のポイント番号
		ins		サブメニュー挿入
	$\square \square$	del		サブメニュー削除
		chg		直接/間接指定切り替え

15.2.5.7. サブルーチン処理命令の編集

プログラム命令編集画面

call

● サブルーチン処理命令を呼び出し、プログラムの作成、編集を行います。

図15-43:サブルーチン処理命令編集画面一覧

プログラム命令編集画面 2	でF2*ca	(サブルーチン処	1.理命令))を押す	*単軸では F1	となり	ます。
[EDT]EE 000/000	F4	[EDT]EE 000/000		F4	[EDT]EE 000/000		F4
1CALL 2RET 3 RSTA 4 et	с	1CHG	4etc		1CHLD 2ENDC	4etc	
[EDT]EE 000/000	F4	▶(プログラム命 ⁴	令編集画	面1へ戻	ります。)		

図15-44:サブルーチン処理命令編集メニューー覧



図15-45:サブルーチン処理命令編集サブ・メニューー覧

			1	
			データーレジスタ番号指定	
	#		数值設定(整数值)	
	└── #.#		┃ 数値設定(小数値)	
	P	P@D	直接又は間接指定のポイント番号	
	PX	PX@D	直接又は間接指定のX軸ポイント番号	
tc	PY *	PY@D	直接又は間接指定のY軸ポイント番号	
	PZ *	PZ@D	直接又は間接指定のΖ軸ポイント番号	
	PR *	PR@D	直接又は間接指定の R 軸ポイント番号	
			タグ番号指定	
	\$		プログラム名またはパレット名の指定	
	г IP	IP@D	直接又は間接指定の入力ポート指定	
	OP	OP@D	直接又は間接指定の出力ポート指定	
	MP	MP@D	直接又は間接指定の仮想入出カポート指定	
	г IB	IB@D	直接又は間接指定の入力ポートビット指定	
\vdash	ОВ	OB@D	直接又は間接指定の出力ポートビット指定	
	MB	MB@D	直接又は間接指定の仮想入出カポートビット指定	
	; 8		/ビットパターンポート指定	
	; 1		I/O ビットパターンビット指定	
	OFF		オフ	
			オン	
	CSTP			
	DSTP		減速停止	
	STP		即時停止	
	DIS		(設定不可)	
	ENA		(設定不可)	
	EQ			
-	GE		割り込み条件(≧)	
	LE LE		割り込み条件(≦)	
			割り込み条件 (≠)	
	GT		割り込み条件(>)	
			割り込み条件(<)	
	r ins		サブメニュー挿入	
	del		サブメニュー削除	
	L chg		直接/間接指定切り替え	

15.2.5.8. 状態設定命令の編集



● 動作状態に関連する設定や読み出しを行います。

図15-46:状態設定命令編集画面一覧



図 15-47:状態設定命令メニューー覧



図 15-48:状態設定命令サブ・メニュー一覧

			データーレジスタ番号指定
F	#		ガーダーレンハダ留う旧と 数値設定(整数値)
	<u> </u>		数值設定(小数值)
		U@D	- 直接又は間接指定のユニット番号
[F4]		P@D	直接又は間接指定のポイント番号
etc	<u> </u>	- U	動作形式指定
	РХ	PX@D	直接又は間接指定のX軸ポイント番号
-	PY *	PY@D	直接又は間接指定のY軸ポイント番号
	PZ *	PZ@D	直接又は間接指定のZ軸ポイント番号
-	PR	PR@D	直接又は間接指定の R 軸ポイント番号
	Хр	Xp@D	直接又は間接指定のX軸ポイント
	Yp *	Yp@D	直接又は間接指定のY軸ポイント
	Zp *	Zp@D	直接又は間接指定のΖ軸ポイント
-	Rp *	Rp@D	直接又は間接指定の R 軸ポイント
	S	S@D	直接又は間接指定の動作速度
-	— A	A@D	直接又は間接指定の動作加速度
	В	B@D	直接又は間接指定の動作減速度
	SR	SR@D	直接又は間接指定の動作速度(%指定)
-	AR	AR@D	直接又は間接指定の動作加速度(%指定)
	BR	BR@D	直接又は間接指定の動作減速度(%指定)
-	=		記号(等号)
	EMST		運転データーの記録条件・非常停止(予約)
			運転データーの記録条件・アラーム停止(予約)
	STP		運転データーの記録条件・即時停止(予約)
	CSTP		運転データーの記録条件・サイクル停止(予約)
			ユニット番号の指定
	NOF		ポイント番号オフセットの設定
	SPD		動作速度設定値
F	ACC		動作加速度設定値
			動作減速度設定値
	SPDR		動作速度設定値(%指定)
F	ACCR		動作加速度設定値(%指定)
			動作減速度設定値(%指定)
	PBS		座標オフセットの指定
-	ESCZ *		Z 軸退避領域設定值
	ESCR *		R 軸退避領域設定值(設定不可)
	UPR *		退避領域上限値
F	LWR *		退避領域下限値
	POS *		┃退避座標
	ins		サブメニュー挿入
L	del		サブメニュー削除
	└─ <u></u> chg		直接/間接指定切り替え
	* 単軸~	では機能・	表示がありません。

15.2.5.9. サブメニューについて

● 各命令におけるサブメニュー画面は下図のようになっています。



図 15-50:サブ・メニュー (その2)



図 15-51 : サブ・メニュー (その3)



図 15-52 : サブ・メニュー (その 4)



図15-53:サブ・メニュー (その5) (多軸のみ)



図15-54:サブ・メニュー (その6)



図15-55:サブ・メニュー(その7)



15.2.6. プログラム命令編集手順(プログラム作成手順)

- 以下、代表的な命令の入力、編集手順を紹介します。他の命令については、「15.2.7. プログラ ム命令解説」を参照して入力してください。
- 命令を入力し**SET** キーを押すと自動的にステップが進みます。そのまま命令入力を継続して、 動作プログラムを作成してください。
- プログラム例については「15.3. プログラム例」を参考にしてください。

🗷 15-56 :	プログラム命令編集	
-----------	-----------	--

電源投入
▼ [External] :外部操作モード画面 1
1RUN 2IO 3FNC 4etc F4 キーを押す
▼
1TBX 4etc ▼ F1 キーを押す 「8.2. 操作モード切替え」を参照し、 ティーチングモードとします。
[MENU] :メニュー選択画面 1
1RUN 2ORG 3JOG 4etc F4 キーを押す
[MENU] :メニュー選択画面 2
1EDT 2TCH (3PAL) 4etc * 単軸では破線内の表示がありません。
[MODE] キーを押す F1 キーを押す
[EDT] 000
1EDT 2prog ← 4etc -
<u> </u>
[EDT]E 000/000 : プログラム編集画面 1
1EDT 2NAM 3MEM 4etc
MODE キーを押す $F1$ キーを押す
[EDT]EE 000/000 : プログラム命令編集画面1
1SRV 2HOM 4etc

15.2.6.1. プログラム命令編集: MOV 命令

例題) MOV P1234 S300 A5 B2 &AFW

MOV : 直線補間移動命令です。
P1234 : 座標ポイントの P1234 へ移動します。
S300 : 移動速度 300mm/s です。
A5 : 加速度 5m/s²です。
B2 : 減速度 2m/s²です。
&AFW : A ---絶対位置移動です。
F----FIN(位置決め完了)出力オンです。
W---通常処理です。(マルチタスクなし)





図 15-58: プログラム命令編集(MOV 命令その2)



図 15-59: プログラム命令編集(MOV 命令その3)



15.2.6.2. プログラム命令編集:ARC 命令(多軸のみ)

例題) ARC P1234 P1235

ARC : 円弧補間命令です。

P1234, P1235:座標ポイントの P1234 と P1235 を通る円弧補間動作を行います。 絶対位置決めの場合、座標指定は2点で OK です。現在位置が円弧開始点にな ります。 相対位置移動の場合、座標指定は3点必要です。





15.2.6.3. プログラム命令編集: TIM 命令

例題) TIM #0002.00

TIM : タイマー命令です。 #0002.00:2秒間の設定です。

図 15-61: プログラム命令編集(TIM 命令)



15.2.6.4. プログラム命令編集:OUT 命令

例題)OUT OP00 ; 10000010

OUT: 出力ポート設定命令です。OP10: 出力ポートは汎用 IO ポート OP10 (OB100~OB107) を指定します。;10000010: 出力ビット1 (OB101) と出力ビット7 (OB107) を閉にします。

図 15-62: プログラム命令編集(OUT 命令)



15.2.6.5. プログラム命令編集: PALI 命令(多軸のみ)

例題) PALI QN12 #0003

PALI:パレット運転動作初期化命令です。 QN12:パレット動作番号12にパレット番号を指定します。 #0003:パレット番号#0003を使います。

- パレタイズ動作を行うには、あらかじめパレタイズモードでパレットデーターを作成しパレット 番号(または名称)を付けて記録しておく必要があります。 (パレットデーターの作成については「16.1. パレタイズ」を参照ください。)
 PALI命令はあらかじめ作成されているパレットデーターの番号をパレット動作番号 QN に関連 付け(QN にパレットデーター番号を書き込み)イニシャライズしてパレタイズ動作を実行可能 とします。
- 同じパレット番号を異なるパレット動作番号 QN に関連付けることにより、個別に管理して動作 させることが可能です。(X,Y 軸が2組あり同じパレタイズ動作を別の場所で行う場合などに効 果的です)



図 15-63: プログラム命令編集(PALI 命令)



15.2.6.6. プログラム命令編集: CALL 命令

例題) CALL \$ABCD

CALL : サブルーチン処理命令です。 \$ABCD : 名称 ABCD のプログラムを呼び出します。

図 15-64: プログラム命令編集(CALL 命令)



15.2.6.7. プログラム命令編集: UNT 命令(多軸のみ)

(「9.5 ユニット設定関連パラメーター」を参照してください)

例題) UNT U1

UNT : ユニット指定命令です。U1 : ユニット番号1を指定します。

図 15-65: プログラム命令編集(UNT 命令)



15.2.6.8. プログラム命令編集: END 命令

例題) END CSTP

END CSTP: プログラム運転を終了します。

図 15-66: プログラム命令編集(END 命令)



15.2.6.9. プログラム命令編集: Syntax error からの復帰

● 誤った入力を行うと Syntax error が発生し入力を受け付けなくなります。 以下のような操作で復帰させ、正しい入力を行ってください。

図 15-67:プログラム命令編集(Syntax error からの復帰)



15.2.7. プログラム命令解説

15.2.7.1. プログラム中で使用できるデーター

1D××× … データーレジスター

● D000 から D199 までの 200 のデーターレジスターを使用できます。データーレジスターの内容 の有効範囲は-9999.99~+9999.99 の間です。

※D200~D999 は予約されています。

2 P×××× … ポイントレジスター(座標データー)

● P0000 から P3999 のポイントレジスターを使用できます。ポイントレジスターにはコントロー ラーの軸数に応じて、単軸では1軸(X)のみ、多軸では4軸(X~R)までの座標データーを設 定します。データーの有効範囲は-9999.99~+9999.99の間です。

※P4000~P99999は予約されています。

● 通常はポイント番号を数字で指定しますが、データーレジスターを使って間接的に指定することも可能です。以下のように表記します。

例 P@D000----- D000の内容がポイント番号を表します。

- ポイントレジスター内の任意の1軸を指定する場合は、Pの後ろに軸名(単軸:Xのみ 多軸:X・Y・Z・R)を付けます。以下のような表記になります。
 - 例 PX0000(直接番号指定)、PX@D000(間接番号指定)

[3] X×××, Y×××, Z×××, R××× ··· 座標データーおよび軸スイッチ、軸指定(単軸は X×××のみ使用)

 ●ポイントレジスターを使わずに、直接座標データーを指定する場合および軸スイッチ、軸指定を する場合は、以下のように軸名の後ろに数値を付けた表記になります。

◇ 多軸の例で示します。単軸の場合には、X 軸しか選択できません。

- 例 1) 座標データー(Xp~Rp を選択)の場合
 - X0001.00 Y0003.00 ----X 軸に 1.00、Y 軸に 3.00 の座標データーを指定します。 2) 軸スイッチ(Xs~Rsを選択)の場合
 - X1 Y0 -----TCH 等の命令で軸スイッチの設定を行ないます。
 - 3) 軸指定(X~R を選択)の場合
 - X Y------MSTP, MEND 等の命令で軸を指定します。
- 通常は座標値を数値で指定しますが、データーレジスターを使って間接的に指定することも可 能です。以下のように表記します。
 - 例 X@D000-----D000の内容が X 軸の座標または状態値を表します。
|4| S×××, A×××, B××× … 速度および加減速度データー指定

- 移動命令(MOV など)で使用する速度および加減速度データーは以下のように表記します。
 - 例 S1200------ 1200 (mm/s) の移動速度を指定 A10.3 ------ 10.3 (m/s²) の移動加速度を指定 B10.3 ------ 10.3 (m/s²) の移動減速度を指定
- ●本指定が移動命令に設定されている場合は、同じステップに設定した移動命令に対してのみ有効となります。
- 通常は速度および加速度を数値で指定しますが、データーレジスターを使って間接的に指定する ことも可能です。以下のように表記します。
 - 例 S@D000 ----- D000 の内容が移動速度を表します。
 A@D001 ---- D001 の内容が移動加速度を表します。
 B@D001 ---- D001 の内容が移動減速度を表します。

5 SR×××, AR×××, BR××× … 速度および加減速度データー

- ●速度および加減速度はシステム設定モードで設定*されている移動速度(軌跡速度)、加減速度に対する100分率(1~200%)で指定することも可能です。このときは以下のように表記します。
 - 例 SR30.5------- 設定されている移動速度の 30.5%の速度で動作します。
 AR80.5------ 設定されている移動加速度の 80.5%の加速度で動作します。
 BR80.5------ 設定されている移動加速度の 80.5%の減速度で動作します。
 - *「9.3.1. プログラム運転関連パラメーター」の Locus speed, Locus accel 参照
- 通常は速度および加減速度を数値で指定しますが、データーレジスターを使って間接的に指定することも可能です。以下のように表記します。
 - 例 SR@D000 --- D000 の内容が、設定されている移動速度に対する比率を表わします。 AR@D001--- D001 の内容が、設定されている移動加速度に対する比率を表わします。 BR@D001--- D001 の内容が、設定されている移動減速度に対する比率を表わします。

6 Ux … ユニット番号

● 動作ユニットが複数ある場合は、プログラム中で動作対象とするユニット番号を指定しなければ なりません。ユニット番号はU1~U8までが指定可能で、以下のように表記します。

例 U1 ------ 動作対象としてユニット1を指定

- 通常はユニット番号を数値で指定しますが、データーレジスターを使って間接的に指定すること も可能です。以下のように表記します。
 - 例 U@D000----- D000の内容が動作ユニット番号を表わします。
- 単軸の場合は、ユニット番号は1(U1)以外指定できません。

7 IP×××, OP×××, IB×××, OB××× … 入出力ポート

- ポート番号 00~01 および 10~13 の入出力ポートが使用可能です。ポート番号は入出力ともに 8 ビット単位で管理し、以下のような分類になっています。

※ポート番号 02~07 および 14~77 は予約されています。

- ポート単位で使用する場合は以下のように入出力ポートを記述します。
 - 例 IP10------入力・汎用ポート0 OP01------出力・制御ポート1
- またポート内の1ビットのみ使用したい場合は、以下のように記述します。ポート番号は3桁に なり左側2桁がポート番号を示し、右側1桁がビット番号を示します。
 - 例 IB101 ------ 入力・汎用ポート0のビット1 OB013------ 出力・制御ポート1のビット3
- 入出力ポートはポート種類により、使用方法に制限があります。汎用入出力ポートはユーザーが 任意に操作することが可能ですが、制御入出力ポートは状態の読み出しのみ可能です。

制御入力ポート------入力状態の読み出しのみ可能。 汎用入力ポート------入力状態の読み出しのみ可能。 汎用出力ポート------出力状態の読み出しおよび出力状態の操作が可能。 制御出力ポート------出力状態の読み出しはのみ可能。

- 通常はポート番号を数値で指定しますが、データーレジスターを使って間接的に指定することも 可能です。以下のように表記します。
 - 例 OP@D000 --- D000 の内容が出力ポート番号を表わします。
 OB@D000 -- D000 の内容が出力ポート番号およびビット番号を表わします。

8入出カパターン

● OUT 命令で出力ポートを設定したり、CMP 命令で入力ポートの状態を確認する場合など、 8ビットデーターで行なう場合と、1ビットデーターで行なう場合があります。この場合入出力 パターンを1ビットずつ指定可能です。各ビットは次の記号で指定します。パターン文字列の先 頭には必ず";"が付きます。

0 出力:オフ	入力:オフ
1 出力 : オン	入力:オン
X 出力 : 変化なし	入力:無視
R 出力 : 反転	入力:

例;0101XR00--8ビットパターン;0------1ビットパターン

9名称文字列

- タグ名称やプログラム名称などを1~8文字以内の文字列として指定することが可能です。
 使用できる文字は英大文字と数字のみ指定可能です。タグ名称は文字列の先頭に必ずアンダーバーがつき(ただし文字数には含まれません)、プログラム名称は文字列の先頭に必ず "\$"がつきます(ただし文字数には含まれません)。
 - 例 _ABCDEFGH----タグ名称 "ABCDEFGH" \$ABCDEFGH ---プログラム名称 "ABCDEFGH"

10 コメント文字列

 ● プログラム内に 0~40 文字以内のコメント文字列を設定することが可能です。使用できる文字は 英大文字・英小文字・数字・スペースが指定可能です。コメント文字列はコメント行として設定 します。コメント文字列は"、"に続くスペースの次からの文字となります。

例 'ABC DEF GHI --- コメント行 "ABC DEF GHI"

● パソコンを使って編集する場合(リモート制御時)はカナ文字も使用可能です。

11 数值

- プログラム中で数値を扱う場合、数字文字列の前に#を付けます。数値は、整数指定または、 小数点付きで指定できます。
 - 例 #1(番号など) #100.2(座標、%指定、加減速度、速度など)

12 &××× ··· ユニット動作形式

- MOV 命令などでユニットを動作させる場合、動作形式を指定することが可能です。動作形式は &で始まり、以降に動作記号を付けた文字列です。動作記号には以下のものがあります。ペアに なっているものは同時に指定することはできません。
- 命令によっては指定できない形式があります。(「15.2.7.3. プログラム命令一覧」参照)
- さらに指定方法には下記の規則が適用されます。

①動作記号は最低1動作以上指定しなければなりません.

②動作記号が重複してはなりません。

③以下の順 $(A/I \rightarrow T/S \rightarrow F/N \rightarrow W/P \rightarrow B/E^* \rightarrow L/H)$ に出現しなければなりません。

A/I------ 絶対位置移動/相対位置移動

- T/S------予約:T,Sどちらを指定してもカム曲線加減速になります。
- F/N----- FIN あり/FIN なし(FIN:位置決め完了出力)
- W/P----- 通常処理命令/並列処理命令
- *B/E------ 退避動作なし/退避動作あり(アーチモーション動作に関係します。)
 - L/H----- 直線補間あり/直線補間なし(直線補間動作(MOV, MOVM)のみ有効です。 直線補間なしの場合、Locus speed および Locus accel で、各軸独立して移動 します。このとき各軸の動作は、各軸の最高速度および最高加減速度でクリッ プされます。なお、単軸はどちらを指定しても同じ動作になります。
 - * 単軸では "B/E"の機能・表示がありません。
- たとえば初期状態の動作形式は以下のようになっています。
 &ASFWBL(単軸の場合、&ASFWL)
- ●以下は動作記号の出現順が間違っている例です。
 &SAFL(誤)→&ASFL(正)

[13] QN××, QP×××× … パレット管理データー(多軸のみ)

● パレット動作命令では位置決めのためにポイントレジスター(P××××)でない管理データーを使用します。QN00からQN15までの16のパレット動作番号と、QP0000からQP9999までの10000のパレットポジション番号が使用できます。パレットポジション番号QP××××は使用するパレットの設定形式によって最大値が変化します。

※QN16~QN99 は予約されています。

- 通常はパレット動作番号およびパレットポジション番号を数字で指定しますが、データーレジスターを使って間接的に指定することも可能です。以下のように表記します。
 - 例 QN@D000---D000の内容がパレット動作番号を表します。 QP@D000---D000の内容がパレットポジション番号を表します。

[14] MP×, MB×× … 仮想入出カポート

- 実際の入出力ポート(IP, OP)の入出力パターンを保持したり、ポートの状態を判定するために 使用します。
- ●ポート番号0~1の仮想入出力ポートが使用可能です。仮想入出力ポートは、データーレジスターと同様にコントローラーのメモリ上に確保されており、その状態によるコントローラー外部への影響はありません。

※ポート番号 2~7 は予約されています。

- 入出力ポートを使用するプログラム命令で、実際のポート(IP, OP)の代わりに使用することができます。
- ポート単位で使用する場合は以下のように入出力ポートを記述します。

例 MP1------仮想入出力ポート1

- またポート内の1ビットのみ使用したい場合は、以下のように記述します。ポート番号は2桁に なり左側1桁がポート番号を示し、右側1桁がビット番号を示します。
 - 例 MB11 ------ 仮想入出力ポート1のビット1
- 通常はポート番号を数値で指定しますが、データーレジスターを使って間接的に指定することも 可能です。以下のように表記します。
 - 例 MP@D000---D000の内容が仮想入出力ポート番号を表わします。 MB@D000--D000の内容が仮想入出力ポート番号およびビット番号を表わします。

15.2.7.2. プログラム命令の構文説明用のマーカー

- 「15.2.7.3. プログラム命令一覧」の説明で使用します。
- プログラムの構文を以下のマーカーで説明します。

	UNT	… 命令	IP@D ·	・・ 入力ポート(間接指定)
	#数値	··· 数值(直接指定)	OP@D ·	・・ 出力ポート(間接指定)
	D	データーレジスター	MP@D	・・ 仮想入出カポート(間接指定)
	Р	ポイントレジスター(直接指定)	IB ·	・・ 入力ポート・ビット単位(直接指定)
	P@D	ポイントレジスター(間接指定)	OB ·	・・ 出力ポート・ビット単位(直接指定)
*1	PX	】 パイントレジスター:指定軸データー … (直接指定)	МΒ	仮想入出カポート・ビット単位 (直接指定)
*1	PX@D	】 ポイントレジスター:指定軸データー … (間接指定)	IB@D ·	・・ 入力ポート・ビット単位(間接指定)
*1	х	──── 座標データー・軸スイッチ・ ─── 軸状態指定(直接指定)	OB@D ·	・・ 出力ポート・ビット単位(間接指定)
*1	X@D	│ … 座標データー・軸スイッチ・ │ … 軸状態指定(間接指定)	MB@D ·	仮想入出カポート・ビット単位 (間接指定)
	S] 動作速度(直接指定)	U ·	・・動作ユニット(直接指定)
	S@D		U@D ·	・・動作ユニット(間接指定)
	SR	│ │	パターン・	・・ 入出カパターン
	SR@D	│ │	T 文字列 ·	・ 8文字以内のタグ名称文字列
	А	···· 動作加速度(直接指定)	P 文字列 ·	・ 8文字以内のプログラム名称文字列
	A@D	··· 動作加速度(間接指定)	C 文字列 ·	・・40 文字以内のコメント文字列
	AR	動作加速度:100 分率(直接指定)	&動作形式 ·	… ユニットの動作形式
	AR@D	···· 動作加速度:100 分率(間接指定) *2	QN ·	・・パレット動作番号(直接指定)
	В	··· 動作減速度(直接指定) *2	QN@D ·	・・パレット動作番号(間接指定)
	B@D	··· 動作減速度(間接指定) *2	QP ·	・・パレット・ポジション番号(直接指定)
	BR	···· 動作減速度:100 分率(直接指定) *2	QP@D ·	・・パレット・ポジション番号(間接指定)
	BR@D	···· 動作減速度:100 分率(間接指定) *2	PAL名 ·	・・ パレット・名称文字列
	IP	・・・ 入力ポート(直接指定)		・・ キーワード
	OP	・・・ 出力ポート(直接指定)	***	·· 省略可能
	MP	│ │ ・・・ 仮想入出カポート(直接指定) * *	し単軸はX軸のみ 2単軸では使用し	み、多軸は X, Y, Z, R 軸のいずれかを示します。 ↓ません。

15.2.7.3. プログラム命令一覧

- すべてのプログラム命令を、アルファベット順に説明します。
- 各命令について、下記の構成で機能の説明と構文および例を示します。



①構文

命令文の作り方を示します。

図中の実線は必ず必要な項目、破線は必要に応じて追加する項目を意味します。

②解説

基本的な機能と注意点を説明します。

③命令文の例

実際に使用できる命令文とその説明です。



ARC





- 指定した動作ユニットの円弧補間移動命令です。
- ポイントで指定された開始点・通過点1・終了点の3点から円弧補間動作を作成します。

注記:指定された軌跡形状によっては、補間できない場合や軌跡精度が下がる場合があります。

- 移動速度・加速度や動作形式は通常 SPD 命令や TYP 命令で指定したデーターを使用します。
- この命令内での速度、加速度、動作形式を変更することも可能です。設定方法はポイントレジス ター設定の後ろにパラメータを追加してください。この設定はステップ内でのみ有効となります。
- 動作形式を指定する場合は、変更の必要な動作記号(15.2.7.1.12)参照)のみで設定可能です。
- 動作形式として"W"(通常処理命令)を指定した場合は、動作が完了するまで次のステップを 実行しません。また動作形式として"P"(並列処理命令)を指定した場合は、動作中に次のス テップ以降を並列に実行します。現在動作している軸に次のステップ以降で移動をかけるとアラ ームとなります。この場合には、MEND命令で動作完了を待ったり、MSTS命令で動作確認を 行って動作軸が重ならないように設定してください。
- 設定可能な動作形式は、A/I, F/N, W/Pのみです。これ以外はアラームとなる場合がありま すので設定しないでください。
- 絶対位置移動の場合は開始点を省略できます。(現在位置が開始点となります。) 相対位置移動の場合は省略できません。
- NOF 命令を設定している場合は、ポイント番号が変更されるので注意してください。
- PBS 命令を設定している場合は、位置決め位置が変更されるので注意してください。
- 例) "ARC U1 P0001 P0002 P0003"
 - ◇ ユニット1の円弧補間移動を行ないます。開始点をポイントレジスター P0001、通過点 1を P0002、終了点を P0003 で指定した軌跡を移動します。

ARCC 予約(使用禁止)

CAL

数值演算



- プログラム動作中に指定したデーター同士の演算を行い、結果を指定したデーターレジスター またはポイントレジスターに代入します。
- 演算式
- "+" ---- 加算を行なう
 "-" ----- 減算を行なう
 "*" ----- 乗算を行なう
 "/" ----- 除算を行なう
 "%" ---- 余算を行なう
- 計算結果がオーバーフロー(±9999.99をオーバー)した場合には、アラームとなります。
- 例 1) "CAL D000 = D001 + D002" ◊ データーレジスター D000 に D001 の内容と D002 の内容を加算した値を代入します。
- 例 2) "CAL PX0001 = #1 % #1" ◊ ポイントレジスター P0001のX軸座標に1と1の余算結果を代入します。
- 例 3) "CAL P0001 = X0001.00 + P0002" (単軸の例) ◊ ポイントレジスター P0001 に X 軸 1.00 と P0002 の座標データーを加算して代入しま す。
- 例 4) "CAL P0001 = X0001.00 Y0001.00 Z0001.00 R0001.00 + P0002" (多軸の例) ◊ ポイントレジスター P0001 に X 軸 1.00、 Y 軸 1.00、 Z 軸 1.00、 R 軸 1.00 と P0002 の 座標データーを加算して代入します。

CALL~RET サブルーチン呼び出し~サブルーチン終了



- プログラム運転中に指定したサブルーチンにジャンプしてシーケンスを変更します。
- TAG 命令で設定された同一プログラム内のサブルーチン、または別プログラムをサブルーチンと して指定可能です。別プログラムは、プログラム名称、プログラム番号(数値、データーレジス ター)で指定します。
- サブルーチンは RET 命令で終了し、サブルーチン処理が終了すると CALL 命令の次のステップ に戻ります。
- CALL 命令~RET 命令間の多重呼び出しは4重まで有効です。
- 例) "CALL_SUBPRG"
 - ◊ タグ名称 "_SUBPRG"のあるステップから始まる同一プログラム内のサブルーチンに シーケンスを切り替えます。

CHG プログラム切替



命令後動作するプログラム

- プログラム運転中、メインプログラムを停止させ、指定した別のプログラムに切り替えます。
- 動作中のユニットがあったり、マルチタスクで別シーケンスが動作している場合でも、すべての 動作を中断してプログラム運転を切り替えます。
- 切り替えを実行するとデーターレジスター D000~D199、繰り返しやサブルーチンコール状態は 初期化されます。
- 命令動作タイミング
 設定なし ------ 全シーケンスを即時終了して、プログラム切り替えを実施します。
 "CSTP" ---- 全シーケンスをサイクル停止させて、プログラム切り替えを実施します。
- 例) "CHG D003 CSTP"
 - ◇ 全シーケンスをサイクル停止させて、D003の内容が示すプログラム番号のプログラム 運転に切り替えます。

CHLD~ENDC 子シーケンス開始~子シーケンス終了



- CHLD 命令により多軸の場合で最大15種、単軸の場合で最大3種の子シーケンスを実行(マルチタスク運転)できます。
- 子シーケンスはメインシーケンスが終了するか、ENDC 命令で自シーケンスを終了させるまで独 立して動作します。
- 子シーケンスとして別プログラム、または TAG 命令以降のステップを実行可能です。 別プログラムは、プログラム名称、またはプログラム番号(数値、データーレジスター)で指定 します。
- データーレジスターやポイントレジスターなどのプログラム運転データーは、メインシーケンス や他の子シーケンスと共有します。
- 例) "CHLD \$SUBSEQ"

◇ プログラム名称 "SUBSEQ"のプログラムを子シーケンスとして起動します。



- 指定した動作ユニットの円補間移動命令です。
- ポイントレジスターで指定された開始点・通過点1・通過点2の3点から円補間動作を作成します。

注記:指定された軌跡形状によっては、補間できない場合や軌跡精度が下がる場合があります。

- 移動速度・加速度や動作形式は通常 SPD 命令や TYP 命令で指定したデーターを使用します。
- ●この命令内での速度、加速度、動作形式を変更することも可能です。設定方法はポイントレジス ター設定の後ろにパラメータを追加してください。この設定はステップ内でのみ有効となります。
- 動作形式を指定する場合は、変更の必要な動作記号(15.2.7.1. 12 参照)のみで設定可能です。
- 動作形式として"W"(通常処理命令)を指定した場合は、動作が完了するまで次のステップを 実行しません。また動作形式として"P"(並列処理命令)を指定した場合は、動作中に次のス テップ以降を並列に実行します。現在動作している軸に次のステップ以降で移動をかけるとアラ ームとなります。この場合には、MEND命令で動作完了を待ったり、MSTS命令で動作確認を 行って動作軸が重ならないように設定してください。
- 設定可能な動作形式は、A/I, F/N, W/Pのみです。これ以外はアラームとなる場合がありま すので設定しないでください。
- 絶対位置移動の場合は開始点を省略できます。(現在位置が開始点となります。)相対位置移動の場合は省略できません。
- NOF 命令を設定している場合は、ポイント番号が変更されるので注意してください。
- PBS 命令を設定している場合は、位置決め位置が変更されるので注意してください。
- 例) "CIR U1 P0001 P0002 P0003"
 - ◇ ユニット1で開始点をポイントレジスターP0001、通過点1をP0002、通過点2をP0003 で指定した円補間移動を行ないます。

CIRC 予約(使用禁止)

比較(ジャンプ付)

CMP



- 2 つのデーターを比較し、判定フラグを保持します。このフラグは条件ジャンプ命令の条件として使用します。
- CMP 命令内に条件ジャンプおよびジャンプ先を設定できます。ジャンプ先は8文字以内の英数 字で設定します。
- 比較データー2のONは1、OFFは0です。
 - "JEQ" ----- (データー1=データー2) の場合に指定 TAG ヘジャンプします。 "JNE" ----- (データー1≠データー2) の場合に指定 TAG ヘジャンプします。 "JGE" ----- (データー1≧データー2) の場合に指定 TAG ヘジャンプします。 "JGT" ----- (データー1>データー2) の場合に指定 TAG ヘジャンプします。 "JLE" ----- (データー1≦データー2) の場合に指定 TAG ヘジャンプします。 "JLT" ------ (データー1<データー2) の場合に指定 TAG ヘジャンプします。

例 1) "CMP IP10;00000001 JEQ _ABCDEF"

◇ 汎用入力ポート IP10 の状態がパターン "00000001" の場合に、タグ名称 "_ABCDEF" のステップにジャンプします。

例 2) "CMP D001 PX0001 JLT _ABCD"

◇ データーレジスター D001の内容とポイントレジスター P0001のX軸座標値を比較し、 データーレジスター D001の方が小さければ、タグ名称 "_ABCD"のステップに ジャンプします。

例 3) "CMP IB117 ON JEQ _1"

◇ 汎用入力ポート IB117 が ON であれば、タグ名称 "_1"のステップにジャンプします。

● 条件およびジャンプ先を省略した場合は、CMP 命令を設定したステップ以後の J××命令でジャンプを行います。

CPS~CPE コンティニューパス運転データーの指定



- コンティニューパス運転命令時に使用します。CPS 命令と CPE 命令で挟まれたステップを コンティニューパス運転データーとして、指定ユニットのコンティニューパス動作を起動します。
- 動作速度・加速度や動作形式は通常 SPD 命令や TYP 命令で指定したデーターを使用します。
- この命令内での速度、加速度、動作形式を変更することも可能です。設定方法は変更する データー設定を追加してください。この設定は CPS~CPE 間のコンティニューパス動作中のみ 有効となります。
- 動作形式を指定する場合は、変更の必要な動作記号(15.2.7.1.]12|参照)のみで設定可能です。
- ●動作形式として"W"(通常処理命令)を指定した場合は、動作が完了するまで次のステップ を実行しません。また動作形式として"P"(並列処理命令)を指定した場合は、動作中に次 のステップ以降を並列に実行します。現在動作している軸に次のステップ以降で移動をかける とアラームとなります。この場合には、MEND命令で動作完了を待ったり、MSTS命令で動 作確認を行って動作軸が重ならないように設定してください。
- 設定可能な動作形式は、A/I, F/N, W/Pのみです。これ以外はアラームとなる場合がありま すので設定しないでください。
- 動作形式として"I" (相対位置移動)を指定した場合には、CPS~CPE 間の動作命令を、 すべて絶対位置移動("A"または設定なし)で設定してください。
- NOF 命令を設定している場合は、ポイント番号が変更されるので注意してください。
- PBS 命令を設定している場合は、位置決め位置が変更されるので注意してください。
- CPS 命令~CPE 命令の間には以下の命令のみ設定できます。CPS~CPE 間には 100 動作命令 まで設定できます。

①MOV 命令	④ARC 命令
②MOVM 命令	⑤OUT 命令
③CIR 命令	⑥SPD 命令

例) "CPS U1 S250"

◇ ユニット1のパス運転を開始します。動作速度は250mm/sです。

プログラム運転終了

END

- プログラム終了命令です。プログラムの終わりには必ず付けてください。この命令がない場合に は、プログラム異常アラームを出力します。
- END 命令を実行すると、プログラム中で作成したデーターレジスターの内容や CMP 命令の比較 結果はリセットされます。
- 終了条件

例) "END CSTP"

◊ 全シーケンスをサイクル停止させてプログラム運転を終了します。

ESCR 予約(使用禁止)

ESCZ

Z 軸の退避領域の指定

ESCZ U PΧ PΧ PΧ U@D PX@D PX@D PX@D 命令 D D D ユニット指定 #数値 #数値 #数値 (省略可能) データー設定 (軸指定重複可能)

- MOV 命令の動作命令で Z 軸の退避動作(アーチモーション)を指定する場合に使用する退避 領域と退避座標を設定します。
- データー設定は3種類設定し左から順番に退避領域下限・退避領域上限・退避座標を表します。
- 初期設定値に Z 軸退避領域および退避座標が設定されていない場合は、この命令は無効です。 退避領域および退避動作をプログラム運転中に変更したい場合は、初期設定値の退避領域に有効 な数値、および退避座標に OFF 以外の値を設定する必要があります。「9.3.4. 位置・座標関連パ ラメーター」を参照してください。

例 1) "ESCZ U1 #0000.00 #0100.00 #0120.00"

- ◇ ユニット1のZ軸の退避領域を設定します。退避領域下限を0000.00mm、退避領域 上限を100.00mm、退避座標を120.00mmに設定します。
- 例 2) "ESCZ U@D001 #1.23 PX0001 PX0002
 - ◇ D001 が 1 で P001 の X 軸が 200mm、P0002 の X 軸が 250mm 設定の場合、ユニット 1 の Z 軸の退避領域下限を 1.23mm、退避領域上限を 200.00mm、退避座標を 250.00mm に設定します。





- プログラム運転中に原点復帰が必要な場合は本命令を使用します。
- 動作設定

"ALL" -----全ユニット・全軸の原点復帰動作を実行します。(省略時も同様) "CUR" ----原点復帰動作を行わずに、現在位置を原点に設定します。

- 原点復帰動作については、「9.3.2. 原点復帰運転関連パラメーター」を参照してください。
- 例 1) "HOM"

◇ 原点復帰移動を起動します。

例 2) "HOM CUR"

◇ 現在位置を原点に設定します。

- 例 3) "HOM U3" (多軸の例)◊ ユニット 3 の全軸について原点復帰運転を起動します。
- 例 4) "HOM U3 R CUR" (多軸の例)

◇ ユニット3のR軸のみ、現在位置を原点に設定します。

例 5) "HOM ALL CUR" (多軸の例)

◊ 全ユニットの全軸について、現在位置を原点に設定します。

INP

ポートから入力



- 指定したポートの状態をデーターレジスターまたは仮想入出力ポートに入力します。
- データーレジスターに入力する場合は、入力データーはパターンを符号なしの2進数とし、 0~255の整数に変換します。
- 仮想入出力ポートに入力する場合は、実際の入出力パターンと同じパターンを保持します。
- ポートは8ビット単位と1ビット単位が選択できます。
- 汎用入力以外に汎用出力、制御入出力の取り込みもできます。

● 入力ポートの信号に対するデーターの割り当ては、下表のとおりです。

入力ポ	ート名	EXT.I/O	
8bit 単位	1bit 単位	_ コネクターピン	対家コネクター名
	IB100	IN1	
	IB101	IN2	
	IB102	IN3	
ID10	IB103	IN4	P1-EXT.I/O
IP10	IB104	IN5	
	IB105	IN6	
	IB106	IN7	
	IB107	IN8	
	IB110	IN9	(標準)
	IB111	IN10	
	IB112	IN11	
IP11	IB113	IN12	
	IB114	IN13	
	IB115	IN14	
	IB116	IN15	
	IB117	IN16	
	IB120	IN1	
IP19	•	•	
11 12	•	•	P2-EXT.I/O
	IB127	IN8	
	IB130	IN9	(オプション)
ID10	•	•	
IP13	•	•	
	IB137	IN16	
	IB140	IN1	
	•	•	
IP14 IP15	•	•	
	• ID147	• TNI0	
	ID147 IB150		「ひ‐EA1.1/U (オプション・タ軸のみ)
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	IB157	IN16	
IP16	IB160	IN1	
	•	•	
	•	•	
	IB167	IN8	P4-EXT.I/O
	IB170	IN9	(オプション : 多軸のみ)
IP17	•	•	
	•	•	
	IB177	IN16	
	10111	11110	

例 1) "INP D012 = IP11"

◇ 汎用入力ポート IP11 の状態をデーターレジスター D012 に代入します。

例 2) "INP D020 = IB117"

◇ 汎用入力ポート IN16 の状態をデーターレジスター D020 に代入します。



● タグ名称:8文字以内の英数字を設定します。(アンダーバーは文字数に含めません。)





- 指定したタグ名称のステップへジャンプします。
- TAG 命令で設定した目印位置にジャンプし、シーケンスを変更します。ジャンプ先のタグ文字列 は8文字以内の英数字で設定します(アンダーバーは文字数に含めません)。
- 例) "JMP_START"
 - ◊ タグ名称 "_START" のあるステップにジャンプします。



数値の代入



- プログラム上で、数値やデーターレジスターの内容を、指定したデーターレジスターに代入します。
- 例 1) "LD D001 = #1"

◇ データーレジスター D001 に1を代入します。

例 2) "LD P0001 = P0000"

◇ ポイントレジスター P0000 をポイントレジスター P0001 に代入します。

- 例 3) "LD P@D001 = X@D002"
 - ◊ データーレジスター D001の内容が示すポイントレジスターに、D002の内容をX軸の 座標として代入します
- 例 4) "LD P@D001 = X@D002 Y0130.12" (多軸の例)
 - ◊ データーレジスター D001 の内容が示すポイントレジスターに、X 軸は D002 の内容を、
 Y 軸は 130.12 を代入します

LD

LDS

移動設定データーの取得



- 移動設定データーを読み出し、指定したデーターに代入します。
- 代入項設定値

UNT ------ ユニット番号の指定値
NOF ------ ポイント番号オフセットの設定値
SPD ------ 動作速度(直接指定)設定値
SPDR ------ 動作速度(百分率指定)設定値
ACC ------ 動作加速度(百分率指定)設定値
DAC ------ 動作減速度(百分率指定)設定値
DACR ------ 動作減速度(百分率指定)設定値
PBS ------- 座標オフセットの設定値
ESCZ ------ Z 軸の退避領域の設定値(多軸のみ)
UPR で上限、LWR で下限、POS で退避座標を読み出します。

- 注記:システム状態設定値に退避座標等(ESCZ POS)が設定されていない場合、読み出し値は 0000.00 となります。
- 例 1) "LDS D000 = SPD"

◇ データーレジスター D000 に動作速度の設定値を代入します。

- 例 2) "LDS D000 = UNT"
 ◊ データーレジスター D000 に動作ユニットの設定値を代入します。
- 例 3) "LDS D001 = U@D002 ACC"
 - ◊ データーレジスター D002 の示すユニットの加速度設定値をデーターレジスター D001 に代入します。
- 例 4) "LDS PX0001 = U1 ESCZ POS" (多軸の例)
 - ◊ ユニット1のZ軸退避領域の退避座標をポイントレジスター P0001のX軸設定値に 代入します。

MEND 移動終了待ち



- マルチタスク運転等の実行時に動作ユニットの動作が完了するまで待ちます。
- 多軸の場合、動作完了確認はユニット単位または指定軸単位で実行できます。指定軸単位の場合、 指定した全ての動作軸が完了するまで次のステップを実行しません。
- 完了待ち中にホールドまたはサイクル停止要求があった場合は、一時中断します。
- "ALL"を指定した場合には、全ユニット・全軸の動作が完了するまで待ちます。
- 例 1) "MEND"

◊ ユニットの動作完了まで待ちます。

例 2) "MEND U1"

◇ ユニット1の動作完了まで待ちます。

例 3) "MEND U1 Y R" (多軸の例)

◇ ユニット1のY軸、R軸が動作完了するまで待ちます。

MOV

直線補間移動*



- 直線補間移動を起動します。単軸の場合は1軸の直線移動、多軸の場合は最大3軸までの直線 補間移動を行います。
 - 注記:多軸では、指定された軌跡形状によっては、補間できない場合や軌跡精度が下がる場合 があります。
- 移動速度・加減速度や動作形式は通常 SPD 命令や TYP 命令で指定したデーターを使用します。
- この命令内での速度、加速度、動作形式を変更することも可能です。設定方法はポイントレジス ターの後ろにパラメータを追加してください。この設定はステップ内でのみ有効となります。
- 動作形式を指定する場合は、変更の必要な動作記号(15.2.7.1.12)参照)のみで設定可能です。
- ●動作形式として"W"(通常処理命令)を指定した場合は、動作が完了するまで次のステップを 実行しません。また動作形式として"P"(並列処理命令)を指定した場合は、動作中に次のス テップ以降を並列に実行します。現在動作している軸に次のステップ以降で移動動作の起動を行 うとアラームとなります。この場合には、MEND命令で動作完了を待ったり、MSTS命令で動 作確認を行って動作軸が重ならないように設定してください。
- "RSTA"…電源再投入後、直前のプログラム運転停止位置へ移動する場合に使用します。 RSTA 命令の解説を参照してください。
- NOF 命令を設定している場合は、ポイント番号が変更されるので注意してください。
- PBS 命令を設定している場合は、位置決め位置が変更されるので注意してください。
- 例 1) "MOV P0001"

◇ ポイントレジスター P0001 が示す座標に位置決めします。

例 2) "MOV U1 P0001"

◇ ユニット1をポイントレジスター P0001 が示す値に位置決めします。



直線補間移動(多点)* *単軸では直線移動(多点)と読み替えます。



- 連続するポイント番号のポイントを指定して、直線補間移動(多点)を起動します。単軸の場合は1軸の直線移動、多軸の場合は最大3軸までの直線補間移動を行います。
 - 注記:多軸では、指定された軌跡形状によっては、補間できない場合や軌跡精度が下がる場合 があります。
- 移動速度・加減速度や動作形式は通常 SPD 命令や TYP 命令で指定したデーターを使用します。
- この命令内での速度、加速度、動作形式を変更することも可能です。設定方法はポイントレジス ター設定の後ろにパラメータを追加してください。この設定はステップ内でのみ有効となります。
- ●ポイントレジスターの設定は、はじめに開始点、次に終了点の2つのみ設定します。(最大4000 ポイント: P0000~P3999までです。)
 途中の通過点は、開始点と終了点のポイント番号ではさまれたすべてのポイントになります。
- ●開始点のポイント番号が終了点より小さければ、番号が増える順にポイントを通過します。逆に 大きければ、番号が減る順に通過します。
- 動作形式を指定する場合は、変更の必要な動作記号(15.2.7.1.]12|参照)のみで設定可能です。
- ●動作形式として"W"(通常処理命令)を指定した場合は、動作が完了するまで次のステップを 実行しません。また動作形式として"P"(並列処理命令)を指定した場合は、動作中に次のス テップ以降を並列に実行します。現在動作している軸に次のステップ以降で移動動作の起動を行 うとアラームとなります。この場合には、MEND命令で動作完了を待ったり、MSTS命令で動 作確認を行って動作軸が重ならないように設定してください。
- NOF 命令を設定している場合は、ポイント番号が変更されるので注意してください。
- PBS 命令を設定している場合は、位置決め位置が変更されるので注意してください。

例 1) "MOVM P0100 P0120 & P"

- ◇ 直線補間移動(多点)を並列処理命令として起動します。ポイントレジスター P0100 を開始点、ポイントレジスター P0120 を終了点に指定します。通過点は P0101, P0102, P0103 と変化し、P0119 を最後の通過点とします。
- 例 2) "MOVM U1 P0100 P0120 & P"
 - ◊ ユニット1の連続直線補間運転を並列処理命令として起動します。ポイントレジスター P0100を開始点、ポイントレジスター P0120を終了点に指定します。通過点は P0101, P0102, P0103 と変化し、P0119を最後の通過点とします。

MSPD 予約(使用禁止)

MSTP 移動中止



- マルチタスク運転等の実行時に動作ユニットを中断、停止する命令です。
- 原点復帰動作に対しては MSTP 命令は機能しません。
- "ALL" …全ユニット・全軸の移動中止を実行します。
- 多軸の場合、補間動作中の軸を指定して移動中止すると補間動作している全軸が停止します。
- 例 1) "MSTP"

◊ 動作ユニットの動作を停止させます。

例 2) "MSTP X Y" (多軸の例)

◇ 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの X 軸と Y 軸の動作を停止させます。

例 3) "MSTP ALL" (多軸の例)

◊ 全軸の動作を停止します。

MSTS 移動状態の取得



- マルチタスク運転実行時にユニットの動作状態を確認できます。
- 状態確認はユニット単位または指定軸で実行します
- "="以下を省略すると現在 UNT 命令で指定されているユニットの動作状態をデーターレジスタ ーに代入します。
- 結果格納データーレジスターには動作状態によって以下の値を代入します。
 0---- 停止中
 1---- 動作中
 2---- 予約
- 例 1) "MSTS D001"

◇ ユニットの動作状態をデーターレジスター D001 に代入します。

例 2) "MSTS D023 = U1"

◇ ユニット1の動作状態をデーターレジスター D023 に代入します。

NOF

ポイント番号オフセットの設定



- MOV 命令などのポイントレジスターを使用するパルス発生用命令で、ポイント番号に対する オフセット値を指定することが可能です。NOF 命令を実行後は、NOF 命令指定値をポイント 番号指定値に加算した値が実際に使用するポイント番号になります。
- NOF 命令によるオフセットが有効な命令は、以下の命令のみです。
 単軸の場合: MOV, MOVM 命令
 多軸の場合: MOV, MOVM, CIR, ARC 命令
- NOF 命令でオフセット値を設定後、同一プログラム内でオフセット値をクリアーする場合には、 再度 NOF 命令で0を設定してください。

例 1) "NOF D000"

◊ データーレジスター D000 の値を、ポイント番号オフセット値として設定します。

※D000の値が100のときにMOV命令でP0100を指定すると、使用するポイントレジスターはP0200となります。

例 2) "NOF #1"

◊ ポイント番号オフセット値として1を設定します。

※D001の値が1のときに MOV 命令でユニット1に対し P0100を指定すると、使用する ポイントレジスターは P0101 となります。

例 3) "NOF U1 D000"

- ◊ データーレジスター D000 の値を、ユニット1のポイント番号オフセット値として設定します。
- ※D000の値が100のときにMOV命令でP0100を指定すると、使用するポイントレジスターはP0200となります。

例 4) "NOF U@D001 #1"

- ◇ D001の示すユニットに対し、ポイント番号オフセット値として1を設定します。
- ※D001の値が1のときに MOV 命令でユニット1に対し P0100 を指定すると、使用する ポイントレジスターは P0101 となります。



- 汎用出力(EXT. I/O)からデーターを出力したり、仮想入出力ポートにデーターを保持します。
- データーレジスターの内容をポートへ出力する場合、データーレジスターの設定範囲は 0~255 の整数となります。
- 出力ポートは8ビット単位と1ビット単位が選択できます。
- 出力データーの説明
 - "ON" ------ 出力状態をオンにします。
 "OFF" ----- 出力状態をオフにします。
 "REV" ----- 出力状態を反転します。
 "RSTA" ---- 出力状態を運転停止時の状態にします。

 (RSTA 命令による初期化処理中のみ有効)
- ; 出力パターン 8…8 ビットの出力パターンです。(「15.2.7.1. 8」 参照)
- ;出力パターン1…1ビット単位で出力パターンを指定します。0がオフ、1がオンです。

◇ 汎用出力ポート OUT16 を ON にします。

例 2) " OUT OB117 = ; 1"

例 1) "OUT OP11 = ;00010010"
◇ 汎用出力ポート OP11 をパターン "00010010" にします。(1 : ON, 0 : OFF)

出力ポート名		EXT.I/O	計会っ うちち タ
8bit 単位	1bit 単位	コネクターピン	対象コネクター名
	OB100	OUT1	
	OB101	OUT2	
	OB102	OUT3	
OD10	OB103	OUT4	
OPIO	OB104	OUT5	
	OB105	OUT6	P1-EXT.I/O
	OB106	OUT7	
	OB107	OUT8	
	OB110	OUT9	(標準)
	OB111	OUT10	
	OB112	OUT11	
OD11	OB113	OUT12	
OPII	OB114	OUT13	
	OB115	OUT14	
	OB116	OUT15	
	OB117	OUT16	
	OB120	OUT1	
	•	•	
OP12	•	•	
	OP197		D9 ΕΥΤΙΛ
	OB127		(オプション)
	•	•	
OP13	•	•	
	•	•	
	OB137	OUT16	
	OB140	OUT1	
0.014	•	•	
0P14	•	•	
	OB147	OUT8	P3-EXT.I/O
	OB150	OUT9	(オプション:多軸のみ)
OP15	•	•	
	•	•	
	•	•	
	OB157	OUT16	
	OB160	OUTI	
OP16	•	•	
	•	•	
	OB167	OUT8	P4-EXT.I/O
	OB170	OUT9	(オプション:多軸のみ)
07.5	•	•	
OP17	•		
	0B177	OUT16	
	ODIII	00110	

● 出力ポートの信号に対するデーターの割り当ては、下表のとおりです。

パレット動作初期化



- パレット運転動作時の初期化命令です。
- ●指定したパレットデーターを指定した動作ユニットで利用できるように、パレット動作番号と関 連付けます。
- パレットデーターは別途作成します。「16.1. パレタイズ」を参照してください。
- 動作形式は&A または&I のみ設定できます。
- パレットポジションデーターの扱いが動作形式の設定で変化します。 "&A"を指定した場合は 絶対座標として扱い、 "&I"を指定した場合は現在位置からの相対座標として扱います。
- 現在使用しているパレット動作番号を PALI 命令で再び指定すると、以前のパレット動作情報が 消えて新しいパレット情報に置き換わります。
- 例) "PALI U1 QN00 #0000"

◇ ユニット1のパレット動作番号00をパレットデーター0000と関連付けます。

PALL, PALE サブルーチン呼び出し



- パレット運転動作時のサブルーチン呼び出し命令です。
- PALL 命令と PALE 命令はサブルーチン呼び出し条件が異なり、以下の条件で呼び出しを実行します。

PALL 命令-----パレット動作終了時(すべてのパレットポジションへ移動完了後)に サブルーチンを呼び出します

PALE 命令 -----パレット動作途中の状態でもサブルーチンを呼び出します。

- パレット交換(ローディング)用サブルーチンの呼び出し等に使用します。
- パレット交換用サブルーチンはRET命令で終了し、サブルーチン処理が終了するとPALL命令・ PALE命令の次のステップに戻ります。サブルーチン呼び出し時にパレットポジション番号をリ セットします。
- 例) "PALL QN00 _LODTAG"
 - ◇ パレット動作番号 00 のパレット動作が完了していたら、タグ名称 "_LODTAG" のあるステップから始まるローカルサブルーチンを呼び出します。



- 指定したパレット動作番号のパレットポジションへの移動を実行します。
- 移動先となるパレットポジションは自動更新形式と任意指定形式が選択できます。QP××××でパレットポジションを指定した場合は任意指定形式となります。
 自動更新形式------0から自動更新されるパレットポジション番号の位置へ動作
 任意指定形式------指定したパレットポジション番号の位置へ動作
- パレットポジション番号は、同一プログラム内で、同じパレット動作番号の PALM 命令を実行 するたびに1ずつ増加(インクリメント)されます。自動更新形式の場合には0から順に、 任意指定形式の場合には指定されたパレットポジション番号から更新されます。
- パレットポジション番号は PALN 命令で変更することが可能です。
- 動作速度・加減速度や動作形式は通常 SPD 命令や TYP 命令で指定したデーターを使用します。
- ●この命令内での速度、加速度、動作形式を変更することも可能です。設定方法はポイントレジスター設定の後ろにパラメータを追加してください。この設定はステップ内でのみ有効となります。
- 設定可能な動作形式は、A, F/N, B/E, L/Hのみです。I, PE, PH を含む動作形式は設定できません。
- NOF 命令を設定している場合は、ポイント番号が変更されるので注意が必要です。 また、PBS 命令を設定している場合は、位置決め位置が変更されるので注意が必要です。
- 例) "PALM QN00"
 - ◇ パレット動作番号 00 のパレットポジションへの移動を実行します。





● パレット運転時に指定したパレット動作番号のパレットポジション番号を変更します。

例) "PALN QN02 #33"

◇ パレット動作番号 02 のパレットポジション番号をポジション 33 にします。

PBS 座標オフセットの設定



- MOV 命令などのパルス発生を行う命令で、座標値の基点となる加工座標位置を指定できます。
- PBS 命令を実行後は、絶対座標による位置決め点は基点を仮原点とした点になります。
- PBS 命令設定値を解除するためには基点データーを0として指定します。
- 例 1) "PBS P0100"

◇ 作業基点をポイントレジスター P0100 の示す位置に設定します。以後、同一プログラ ム内の位置決め点は絶対位置目標座標値に P0100 の値を加算した点になります。

例 2) "PBS X0100.00"

- ◇ 作業基点を X100mm の位置に設定します。以降の同一プログラム内の、位置決め点は 絶対位置目標座標値に X100mm の値を加算した点になります。
- 例 3) "PBS U1 P0100"
 - ◇ ユニット1の作業基点をポイントレジスター P0100の示す位置に設定します。以後、 同一プログラム内の位置決め点は絶対位置目標座標値に P0100の値を加算した点にな ります。
- 例 4) "PBS U1 X0100.00 Y0200.00" (多軸の例)
 - ◇ ユニット1の作業基点をX100mm, Y200mmの位置に設定します。以降の同一プログ ラム内の、位置決め点は絶対位置目標座標値にX100mm, Y200mmの値を加算した点 になります。

— 15-102 —
PDSV 予約(使用禁止)

QSTS パレット動作状態の取得



- 指定したパレット動作番号のパレット状態値を取得します。
- パレットのポイント数やパレット番号を取得する場合には、データーレジスターを代入先に指定します。

QPM-----パレット上の総ポイント数を取得する。 **QPC**-----パレット動作の次のパレットポジション番号を取得する

例) "QSTS D000 = QN02 QPM"

◇ パレット動作番号02のパレットポイント総数をデーターレジスターD000に代入する。

- パレット上の各パレットポジション番号の座標を取得する場合には、ポイントレジスターを代入 先に指定します。
- 例) "QSTS P0001 = QN02 QP0012"

◇ パレット動作番号 02 のパレットポジション番号 12 の座標を、P0001 に代入する。

REP~NXT 繰り返し動作先頭~繰り返し動作末尾



- REP 命令と NXT 命令で挟まれたステップを指定回数だけ繰り返します。繰り返し回数は 1~ 9999 の範囲で有効です。
- 例 1) "REP #30"

◇ REP~NXT 間のステップを 30 回繰り返します。

例 2) "REP D001"

◇ REP~NXT 間のステップをデーターレジスター D001 で設定した回数繰り返します。

[多軸]

RSTA 再起動サブルーチンの設定



- サイクル停止したプログラム運転を、電源再投入した後に、再開する場合の初期化処理を指定します。
- RSTA 命令はメインプログラムの先頭に設定してください。
 本命令実行前にサイクル停止した場合は、再起動時、本命令は有効になりません。(初期化処理 ルーチンを実行しません。)
- 初期化処理ルーチンは RET 命令で終了することが必要です。
- 例) "RSTA \$SUBPRG"
 - ◊ サイクル停止したプログラム運転を電源再投入した後再開する場合、プログラム名称 "SUBPRG"のプログラムをサブルーチンとして呼び出してから再開します。

※初期化処理内ではいくつかの特殊命令が使用できます。

 速度・加速度の指定



- 指定した動作ユニットの動作速度および動作加減速度の設定を行います。
- 同一プログラム内の SPD 命令設定以降の動作命令で、個々に速度、加減速度を指定しない場合 は本設定値で動作します。
- 移動速度設定範囲は 0.1~1200.0mm/s となります。 ただし、実際の最高速度はモジュール本体によって異なります。「19.1.2. 仕様」を参照してく ださい。
- 移動加速度設定範囲は 0.1~35.0m/s² となります。ただし、負荷の質量に合った値にしてください。
- 例) "SPD S300"
 - ◇ 動作ユニットの移動速度を 300mm/s に指定

SPD

SRV

サーボオン/オフ制御



- プログラム上で、サーボオン/オフが設定できます。
- SRV は以下の条件が成立しているときに有効です。

①外部操作時: CN3の [SVON] 入力が ON していること。

②リモート制御時:SVON 命令によりサーボ ON していること。

③ティーチングボックス操作時: ON キーによりサーボ ON していること。

● 単軸の場合や、多軸で動作設定軸を指定せず、すべての軸について同時にサーボオン/オフ 制御を切り換える場合に使用します。

> "ON" ----- サーボオン (多軸の場合、全ユニット・全軸同時) "OFF" ---- サーボオフ (多軸の場合、全ユニット・全軸同時)

- 軸スイッチ指定値
 - 0-----サーボオフ 1-----サーボオン
- 多軸の場合、軸スイッチを指定しない軸のサーボオン/オフ制御状態は、変化しません。
- 例 1) "SRV OFF"

◇ 全軸同時にサーボオフします。

例 2) "SRV X1"

◇ X 軸をサーボオンします。

例 3) "SRV U1 X1 Y0" (多軸の例)

◊ ユニット1のX軸をサーボオン、Y軸をサーボオフにします。

TAG タグ

- ・プログラム内にタグを設定します。
- ●ジャンプ命令や呼び出し命令が使用する目印を設定します。8文字以内の英数字で設定します(アンダーバーは文字数に含めません)。1つのプログラム内に同じ文字列を複数設定することはできません。
- 例) "TAG_START"

◇ タグ名称を"_START"とします。

ТСН

現在座標の代入



- 動作ユニットの現在位置を、指定したポイントレジスターまたはデーターレジスターに設定しま す。
- 軸スイッチ指定値

0---- 動作なし(××××.××)を設定する。 1---- 現在位置を設定する

- 多軸では、指定した軸のみ座標データーを設定し、指定しなかった軸は座標データーを変更しま せん。
- 例 1) "TCH P0000 = U1 X1 Z0"
 - ◇ ポイントレジスター P0000 に動作ユニット1の現在座標値を取り込みます。X 軸は現 在座標値を設定、Z 軸はなし(××××.××)を設定し、Y 軸・R 軸の座標データーは変化 しません。
 - 多軸の場合、通常は複数の軸を同時に処理しますが、設定先にデーターレジスターを指定した場合は1軸単位での処理となります。
- 例 2) "TCH PY@D003 = X1"
 - ◇ D003の示すポイントレジスターのY軸座標に現在指定されているユニットのX軸の現 在位置を設定します。他の軸は変化しません。

- 15-107 -

- 単軸では、X 軸のみの指定で、ユニット指定は使用しません。
- 例 3) "TCH P0000 = X1"

◇ ポイントレジスター P0000 の X 軸の現在座標値を取り込みます。

例 4) "TCH P@D003 = X1"

◇ D003の示すポイントレジスターに X 軸の現在位置を設定します。

- 軸スイッチ指定値を0(動作なし)で設定すれば、プログラムの中でポイントレジスターの初期 化を行えます。
- 例 5) "TCH P0000 = X0" (単軸の例)

◇ ポイントレジスター P0000 の X 軸の座標データーを初期化(××××.××)します。

例 6) "TCH P0000 = X0 Y0 Z0 R0" (多軸の例)

◇ ポイントレジスター P0000 の X 軸~R 軸の座標データーを初期化(××××.××) します。

TIM

タイマー



● 設定時間だけ待って、次のステップに進みます。

● 待ち時間設定範囲は 0.01~9999.99 秒です。

- 例) "TIM #1.23"
 - ◇ 1.23 秒間だけ運転シーケンスを停止します。

動作形式の設定



- 指定した動作ユニットの動作形式の設定を行います。
- 同一プログラム内で、TYP 命令設定以降に使用される個々の命令で、動作形式を設定しない場合 は、本設定値が有効となります。
- プログラム運転開始時の動作形式初期値は以下のとおりです。変更したい動作形式のみ設定して ください。

単軸の場合:&ASFWL	(絶対移動、カム曲線加減速、	FINあり、	迪常処埋命令、
	直線補間あり)		
多軸の場合 : &ASFWBL	(絶対移動、カム曲線加減速、	FIN あり、	通常処理命令、
	退避動作なし、直線補間あり))	

- TYP 命令を有効にするためには、動作形式は最低1つ以上の設定をしなければなりません。
- 動作形式に関しては「15.2.7.1. 12 ユニット動作形式」を参照してください。
- ●動作形式の設定順番は A/I→T/S→F/N→W/P→B/E*→L/H の順番で設定してください。
 A/I------ 絶対移動/相対移動
 T/S------ 予約: T, S どちらに設定してもカム曲線加減速になります。
 - F/N----- FIN あり/FIN なし
 - W/P----- 通常処理命令/並列処理命令
 - * B/E------ 退避動作なし/退避動作あり
 - L/H------ 直線補間あり/直線補間なし
 - * 単軸では "B/E"の機能・表示がありません。
- 例 1) "TYP & ASFPL" (単軸の例)
 - ◇ 動作形式を①絶対移動・②カム曲線加減速・③FIN あり・④通常処理命令・⑤直線補間 ありに設定します。
- 例 2) "TYP U3 & ASFPEL" (多軸の例)
 - ◊ ユニット3の動作形式を①絶対移動・②カム曲線加減速・③FINあり・④通常処理命令・ ⑤退避動作あり・⑥直線補間ありに設定します。

TYP



- 動作ユニット番号を指定します。
- 同一プログラム内で、UNT 命令設定以降に使用される個々の命令でユニット指定を省略した 場合は、本設定値が有効となります。
- ●本命令で設定しない場合、初期値はU1となっています。
- 各軸に対してのユニット設定は初期設定にて設定できます。「9.5. ユニット関連設定パラメータ ー」を参照してください。





例②UNT1にX軸、UNT2にX軸の場合



例 1) "UNT U3"

◇ ユニット3を動作ユニットに設定します。

例 2) "UNT U@D001"

◇ データーレジスター D001 の設定内容を動作ユニットに設定します。

[多軸]

WAIT ウェイト



- プログラム運転中、2つのデーター(データー①、データー②)を比較して、比較結果が指定した条件と一致している間は次のステップを実行しません。
- 条件の後ろにタイムアウト値を設定した場合は、条件が成立していても設定時間を過ぎると次の ステップを実行します。
- タイムアウトが発生した場合は条件判断フラグ「=」を設定するので、次のステップに JEQ 命 令を設定することでタイムアウト時の分岐処理が可能です。タイムアウト時間の有効範囲は 0.01 ~9999.99(秒)です。

※タイムアウト設定がない状態で条件確認中にホールドまたはサイクル停止要求があった場合は、一時中断します。

● 2 つのデーターの左側をデーター1とし右側をデーター2とすると、

"EQ" ----- (データー 1=データー 2) の場合にウェイトします。 "NE" ----- (データー 1≠データー 2) の場合にウェイトします。 "GE" ---- (データー 1≧データー 2) の場合にウェイトします。 "GT" ---- (データー 1≥データー 2) の場合にウェイトします。 "LE" ---- (データー 1≦データー 2) の場合にウェイトします。 "LT" ---- (データー 1≤データー 2) の場合にウェイトします。

例) "WAIT D003 #0001.00 EQ #10.00"

- ◊ データーレジスター D003の内容と0001.00が「EQ」の場合はウェイトします。タイムアウト時間は10秒間です。
- 入力パターン

入力パターン 8…8 ビットの入力パターンです。(15.2.7.1.8)参照) 入力パターン 1…1 ビットの入力パターンです。0 がオフ、1 がオンです。

15.3. プログラム例

15.3.1. MOV 命令による 1 軸のプログラム例

動作概要

現在位置(任意の座標)から絶対座標(0.00)まで移動します。 絶対座標(100.00)に移動し、絶対座標(0.00)に戻ります。

図15-68:動作概要図



プログラム例1:移動位置を直接指定した場合

アドバイス:より直感的なプログラミングが可能です。

プログラム	解説	
	<初期化 : 原点へ移動>	
MOV X0000.00 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)から絶対座標 0.00(mm)まで移動 (速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対移動)	
	<移動用パラメーターの設定>	
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する速度、加減速度を設定 (速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)	
TYP &A	以降の移動命令で使用する動作形式を設定(絶対移動)	
	<移動動作>	
MOV X0100.00	X軸を0100.00(mm)に移動	
MOV X0000.00	X 軸を 0000.00 (mm) に移動	
	<動作終了>	
END CSTP		

プログラム例2:移動位置をポイントレジスタ指定した場合

アドバイス:座標データーがポイントデーターとして独立するため、プログラム作成後の座標調 整などが容易になります。

ポイントデーターの設定: P0000 X0000 00

P0000	X0000.00
P0001	X0100.00

	プログラム	解説			
		<初期化:P0000 点へ移動>			
MOV	P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対移動)			
		<移動用パラメーターの設定>			
SPD S	S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する速度、加減速度を設定 (速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)			
TYP a	٨A	以降の移動命令で使用する動作形式を設定(絶対移動)			
		<移動動作>			
MOV 1	P0001	ポイント P0001 に移動			
MOV 1	P0000	ポイント P0000 に移動			
		<動作終了>			
END (CSTP				

プログラム例3:移動位置をポイントレジスタ指定し、相対移動を用いた場合

アドバイス:座標データーがポイントデーターとして独立するため、プログラム作成後の座標調 整などが容易になります。

ポイントデーターの設定: P0000 X0000.00 P0001 X0100 00

10001 A0100.00		
プログラム	解説	
	<初期化:P0000 点へ移動>	
MOV P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対移動)	
	<移動用パラメーターの設定>	
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する速度、加減速度を設定 (速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)	
TYP &I	以降の移動命令で使用する動作形式を設定(相対移動)	
	<移動動作>	
MOV P0001	ポイント P0001 のデーターを相対移動距離として移動	
MOV P0000 &A	ポイント P0000 に移動	
	<動作終了>	
END CSTP		

プログラム例4:移動位置をポイントレジスタ指定し、使用するポイントレジスタを間接指定した場合

アドバイス:規則的な動作を、より少ないコードで記述できます。

また、座標データーがポイントデーターとして独立するため、プログラム作成後の 座標調整などが容易になります。

ポイントデーターの設定:

P0000 X0000.00 P0001 X0100 00

F0001_X0100.00	
プログラム	解説
	<初期化 : P0000 点へ移動>
MOV P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対移動)
	<移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する速度、加減速度を設定 (速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)
TYP &A	以降の移動命令で使用する動作形式を設定(絶対移動)
LD D000 = #1	データーレジスタ D000 に数値 1 を代入
	<移動動作>
MOV P@D000	データーレジスタ D000 で参照されるポイント番号の内容に 従い移動
MOV P0000	ポイント P0000 に移動
	<動作終了>
END CSTP	

15.3.2. MOV 命令による 2 軸のプログラム例

動作概要

現在位置(任意の座標)から絶対座標(0.00,0.00)まで移動します。 絶対座標(100.00,0.00)に移動し、絶対座標(0.00,0.00)に戻ります。(①) 絶対座標(0.00,90.00)に移動し、絶対座標(0.00,0.00)に戻ります。(②) 絶対座標(100.00,90.00)に移動し、絶対座標(0.00,0.00)に戻ります。(③)





プログラム例1:移動位置を直接指定した場合

アドバイス:より直感的なプログラムが可能です。

プログラム	解説	
	<初期化:原点へ移動>	
MOV X0000.00 Y0000.00 S0100.0 A0.5 B0.5	現在位置(任意の座標)から絶対座標(0,0)まで移動	
δA	(合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動)	
	<移動用パラメーターの設定>	
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定	
	(合成速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)	
TYP &A	以降の移動命令で使用する動作形式を設定	
	(絶対位置移動)	
	<移動動作①>	
MOV X0100.00	X軸のみを0100.00 (mm) に移動	
MOV X0000.00	X 軸のみを 0000.00 (mm) に移動	
	<移動動作②>	
MOV Y0090.00	Y 軸のみを 0090.00 (mm) に移動	
MOV Y0000.00	Y 軸のみを 0000.00 (mm) に移動	
	<移動動作③>	
MOV X0100.00 Y0090.00	絶対座標(100,90)に移動	
MOV X0000.00 Y0000.00	絶対座標(0,0)に移動	
	<動作終了>	
END CSTP		

プログラム例2:移動位置をポイントレジスタ指定した場合

アドバイス:座標データーがポイントデーターとして独立するため、プログラム作成後の座標 調整などが容易になります。

ポイントデーターの設定: P0000 X0000.00 Y0000.00 Z××××.×× R××××.×× P0001 X0100.00 Y××××.×× Z××××.×× R××××.×× P0002 X××××.×× Y0090.00 Z××××.×× R××××.×× P0003 X0100.00 Y0090.00 Z××××.×× R××××.××

プログラム	解説
	<初期化 : P0000 点へ移動>
MOV P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動) <移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)
TYP &A	以降の移動命令で使用する動作形式を設定 (絶対位置移動)
	<移動動作①>
MOV P0001	ポイント P0001 に移動
MOV P0000	ポイント P0000 に移動
	<移動動作②>
MOV P0002	ポイント P0002 に移動
MOV P0000	ポイント P0000 に移動
	<移動動作③>
MOV P0003	ポイント P0003 に移動
MOV P0000	ポイント P0000 に移動
	<動作終了>
END CSTP	

● P0000 を以下のように書き換えると、動作は図 15-70 のように変わります。

P0000 X0030.00 Y0020.00 Z××××.×× R××××.××





[※]座標データー××××.××は移動しないという意味です。

P0001 点の Y 軸座標は××××.××なので移動前のポイント(P0000 点)の Y 軸座標 20.00mm のままになります。

プログラム例3:移動位置をポイントレジスタ指定し、相対位置移動を用いた場合

● 「図 15-69:動作概要図」を参照してください。

アドバイス:座標データーがポイントデーターとして独立するため、プログラム作成後の座標調 整などが容易になります。

ポイントデーターの設定:

 P0000 X0000.00 Y0000.00 Z××××.×× R××××.××

 P0001 X0100.00 Y××××.×× Z××××.×× R××××.××

 P0002 X××××.×× Y0090.00 Z××××.×× R××××.××

 P0003 X0100.00 Y0090.00 Z××××.×× R××××.××

プログラム	解説
	<初期化:P0000 点へ移動>
MOV P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動)
	<移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A5.0 B5.0 TYP &I	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²) 以降の移動命令で使用する動作形式を設定
	(相対位置移動)
	<移動動作①>
MOV P0001	ポイント P0001 のデーターを相対移動距離として移動
MOV P0000 &A	ポイント P0000 に移動
	<移動動作②>
MOV P0002	ポイント P0002 のデーターを相対移動距離として移動
MOV P0000 &A	ポイント P0000 に移動
	<移動動作③>
MOV P0003	ポイント P0003 のデーターを相対移動距離として移動
MOV P0000 &A	ポイント P0000 に移動
	<動作終了>
END CSTP	

● P0000 を以下のように書き換えると、動作は図 15-71 のように変わります。

P0000 X0030.00 Y0020.00 Z××××.×× R××××.××

図15-71:動作概要図



※MOV P0001 は相対位置移動なので、移動後の P0001 の X 軸座標は 現在位置 P0000 の X 軸座標 30.00mm に P0001 の X 軸ティーチング座標 100.00mm が加算されて 130.00mm になります。 プログラム例4:移動位置をポイントレジスタ指定し、使用するポイントレジスタを間接指定した場合

● 「図 15-69:動作概要図」を参照してください。

アドバイス:規則的な動作を、より少ないコードで記述できます。 また、座標データーがポイントデーターとして独立するため、プログラム作成後の 座標調整などが容易になります。

ポイントデーターの設定:

 P0000 X0000.00 Y0000.00 Z****.** R****.**

 P0001 X0100.00 Y****.** Z****.**

 P0002 X***.** Y0090.00 Z****.**

 R****.**

 P0003 X0100.00 Y0090.00 Z****.**

プログラム	解説
	<初期化:P0000 点へ移動>
MOV P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)から絶対座標(0, 0)まで移動 (合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動)
	<移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)
TYP &A	以降の移動命令で使用する動作形式を設定 (絶対位置移動)
$LD \ D000 = #1$	データーレジスタ D000 に数値 1 を代入
	<移動動作①~③>
REP #3	REP~NXT 間を3回繰り返す
MOV P@D000	データーレジスタ D000 で参照されるポイント番号の内容に 従い移動
MOV P0000	ポイント P0000 に移動
CAL D000 = D000 + #1	参照するポイント番号をインクリメント
	(データーレジスタ D000 に数値 1 を加算)
NXT	繰り返し先頭へ戻る
	<動作終了>
END CSTP	

15.3.3. ARC 命令による 2 軸のプログラム例

動作概要

現在位置(任意の座標)から絶対座標(0.00,0.00)まで移動します。 絶対座標(90.00,90)に移動します。(①) 絶対座標(90.00,90.00)を始点、(111.21,90.00.)を通過点、(111.21,68.79)を終点とした 円弧補間を行います。(②) 絶対座標(90.00,47.57)に移動します。(③)







ポイントデーターの設定:

 P0000 X0000.00 Y0000.00 Z××××.××
 R××××.××

 P0001 X0090.00 Y0090.00 Z××××.××
 R××××.××

 P0003 X0111.21 Y0090.00 Z××××.××
 R××××.××

 P0004 X0111.21 Y0068.79 Z××××.××
 R××××.××

 P0005 X0090.00 Y0047.57 Z××××.××
 R××××.××

プログラム	解説
	<初期化:P0000 点へ移動>
MOV P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動)
	<移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)
TYP &A	以降の移動命令で使用する動作形式を設定 (絶対位置移動)
	<移動動作①:直線補間>
MOV P0001	ポイント P0001 に移動
	<移動動作②:円弧補間>
ARC P0003 P0004	現在位置からポイント P0003 を通過し、ポイント P0004 を終 点とする円弧補間(開始点省略)
	<移動動作③:直線補間>
MOV P0005	ポイント P0005 に移動
	<動作終了>
END CSTP	

プログラム例2:前述プログラムの直線補間部分を相対移動に書き換えます。 (相対移動の場合、円弧開始点:P0002の設定が必要です。)

● 「図 15-72:動作概要」を参照してください。

ポイントデーターの設定:

P0000	X0000.00	Y0000.00	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	R××××.××
P0001	X0090.00	Y0090.00	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	R××××.××
P0002	X0090.00	Y0090.00	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	$\mathbb{R} \times \times \times \times \cdot \times \times$
P0003	X0111.21	Y0090.00	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	$\mathbb{R} \times \times \times \times \cdot \times \times$
P0004	X0111.21	Y0068.79	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	$\mathbb{R} \times \times \times \times \cdot \times \times$
P0005	X-0021.21	L Y-0021.2	22 Z××××.,	×× R××××.××

プログラム	解説
	<初期化:P0000 点へ移動>
MOV P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動)
	<移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)
TYP &I	以降の移動命令で使用する動作形式を設定 (相対位置移動)
	<移動動作①:直線補間>
MOV P0001	ポイント P0001 のデーターを相対移動距離として移動
	<移動動作②:円弧補間>
ARC P0002 P0003 P0004	P0002、P0003, P0004 を開始点、通過点、終点として描かれ る円弧を現在位置から描画(相対円弧)
	<移動動作③:直線補間>
MOV P0005	ポイント P0005 のデーターを相対移動距離として移動
	<動作終了>
END CSTP	

● P0001 を以下のように変更すると、動作は図 15-73 のように変わります。

P0001 X0060.00 Y0060.00 Z××××.×× R××××.××

図15-73:動作概要図



注意事項

- ●絶対円弧補間の開始点座標は省略可能ですが、補間開始時に現在位置と、通過点位置・終点の 3点が円弧補間のできる位置関係になければなりません。
- 相対円弧補間は、絶対位置で指定した開始点と通過点・終点で決まる軌跡を現在位置にずらして 行う補間です。開始点の絶対座標は現在位置になります。
- 相対円弧補間では、開始点を省略することはできません。

15.3.4. CIR 命令による 2 軸のプログラム例

動作概要

現在位置(任意の座標)から絶対座標(0.00,0.00)まで移動します。 絶対座標(90.00,90)に移動します。(①) 絶対座標(90.00,90.00)を始点、(111.21,90.00)、(111.21,68.79)を通過点とした円補間 を行います。(②) 絶対座標(120.00,120.00)に移動します。(③)







ポイントデーターの設定:

P0000 X0000.00 Y0000.00 Z××××.×× R××××.×× P0001 X0090.00 Y0090.00 Z××××.×× R××××.×× P0003 X0111.21 Y0090.00 Z××××.×× R××××.×× P0004 X0111.21 Y0068.79 Z×××.×× R××××.×× P0005 X0120.00 Y0120.00 Z××××.×× R××××.××

プログラム	解説
	<初期化:P0000 点へ移動>
MOV P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動)
	<移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)
TYP &A	以降の移動命令で使用する動作形式を設定 (絶対位置移動)
	<移動動作①:直線補間>
MOV P0001	ポイント P0001 に移動
	<移動動作②:円補間>
CIR P0003 P0004	現在位置からポイント P0003 を通過し、ポイント P0004 を終 点とする円補間(開始点省略)
	<移動動作③:直線補間>
MOV P0005	ポイント P0005 に移動
	<動作終了>
END CSTP	

プログラム例2:前述プログラムの直線/円補間部分を相対位置移動に書き換えます。 (相対移動の場合、円開始点: P0002の設定が必要です。)

● 「図 15-74:動作概要図」を参照してください。

ポイントデーターの設定:

P0000	X0000.00	Y0000.00	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	R××××.××
P0001	X0090.00	Y0090.00	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	$\mathbb{R} \times \times \times \times \cdot \times \times$
P0002	X0090.00	Y0090.00	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	$\mathbb{R} \times \times \times \times \cdot \times \times$
P0003	X0111.21	Y0090.00	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	$\mathbb{R}^{\times \times \times \times}$. **
P0004	X0111.21	Y0068.79	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	$\mathbb{R}^{\times \times \times \times}$. **
P0005	X0030.00	Y0030.00	$\mathbb{Z} \times \times \times \times \cdot \times \times$	R××××.××

プログラム	解説
	<初期化 : P0000 点へ移動>
MOV P0000 S0100.0 A0.5 B0.5 &A	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動)
	<移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 600mm/s、加減速度 5.0m/s ²)
TYP &I	以降の移動命令で使用する動作形式を設定 (相対位置移動)
	<移動動作①:直線補間>
MOV P0001	ポイント P0001 のデーターを相対移動距離として移動
	<移動動作②:円補間>
CIR P0002 P0003 P0004	P0002、P0003, P0004 を始点、通過点、終点として描かれる 円を現在位置から描画(相対円補間移動)
	<移動動作③:直線補間>
MOV P0005	ポイント P0005 のデーターを相対移動距離として移動
	<動作終了>
END CSTP	

● また、上記のポイントレジスタの値を次のように変更しても、同じ動作になります。

P0002 X0000.00 Y0000.00 Z****.** R***** P0003 X0021.21 Y0000.00 Z****.** R****** P0004 X0021.21 Y - 0021.00 Z****.** R****.**

注意事項

- 絶対円補間の開始点座標は省略可能ですが、補間開始時に現在位置と、通過点位置・終点の3点が円補間のできる位置関係に無ければなりません。
- 相対円補間は、絶対座標で指定した開始点と通過点・終点で決まる軌跡を現在位置にずらして行う補間です。開始点の絶対座標は現在位置になります。
- 相対円補間では、開始点を省略することはできません。

15.3.5. コンティニューパスを使った2軸のプログラム例

動作概要

シーリング(接着剤塗布)などの用途で、常に一定の速度で移動させる場合を想定しています。 現在位置(任意の座標)から開始位置(P0000)まで移動します。 開始位置(P0000)から終了位置(P0025)まで速度一定で移動します。





● 折れ線部をつなぐ R の半径

「図 16-21:折れ線部をつなぐ R の半径」を参照し、許容される最大加減速度から R (円弧)の 半径を求めてください。求めた半径で折れ線部をつないでください。

ポイントデーターの設定:

```
P0000 X0020.00 Y0120.00 Z××××.×× R××××.××
P0001 X0060.00 Y0120.00 Z××××.×× R××××.××
P0002 X0080.00 Y0120.00 Z××××.×× R××××.××
P0003 X0094.14 Y0114.14 Z××××.×× R××××.××
P0004 X0100.00 Y0100.00 Z××××.×× R××××.××
P0005 X0100.00 Y0070.00 Z××××.×× R××××.××
P0006 X0105.85 Y0055.85 Z××××.×× R××××.××
P0007 X0120.00 Y0050.00 Z××××.×× R××××.××
P0008 X0160.00 Y0050.00 Z××××.×× R××××.××
P0009 X0167.07 Y0052.92 Z××××.×× R××××.××
P0010 X0170.00 Y0060.00 Z××××.×× R××××.××
P0011 X0170.00 Y0090.00 Z××××.×× R××××.××
P0012 X0172.92 Y0097.07 Z××××.×× R××××.××
P0013 X0180.00 Y0100.00 Z××××.×× R××××.××
P0014 X0190.00 Y0100.00 Z××××.×× R××××.××
P0015 X0197.07 Y0097.07 Z××××.×× R××××.××
P0016 X0200.00 Y0090.00 Z××××.×× R××××.××
P0017 X0200.00 Y0030.00 Z××××.×× R××××.××
P0018 X0197.07 Y0022.92 Z××××.×× R××××.××
P0019 X0190.00 Y0020.00 Z××××.×× R××××.××
P0020 X0060.00 Y0020.00 Z××××.×× R××××.××
P0021 X0045.86 Y0025.86 Z××××.×× R××××.××
P0022 X0040.00 Y0040.00 Z××××.×× R××××.××
P0023 X0040.00 Y0100.00 Z××××.×× R××××.××
P0024 X0045.86 Y0114.14 Z××××.×× R××××.××
P0025 X0110.00 Y0120.00 Z××××.×× R××××.××
```

プログラム	解説
MOV P0000 S0300.0 A10.0 B10.0	現在位置(任意の座標)からポイント P0000 まで移動 (合成速度 300mm/s、加減速度 10.0m/s ² 、絶対位置移動)
0.50	コノナィーユーバスの開始
CPS	
	<
SPD S0100.0 A5.0 B5.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 100mm/s、加減速度 5.0m/s ²)
	<移動動作>
MOV P0001	ポイント P0001 に移動
	<汎用出力動作>
OUT OP10 = ; 00000001	汎用出カポート 10 のビット 0 を閉 [接着剤流出開始]
	<移動動作>
MOV P0002	ポイント P0002 に移動
ARC P0002 P0003 P0004	現在位置(P0002)からポイント P0003 を通過し、ポイント
	P0004 を終点とする円弧補間
MOV P0005	ポイント P0005 に移動
ARC P0005 P0006 P0007	現在位置(P0005)からポイント P0006 を通過し、ポイント
	P0007 を終点とする円弧補間
MOV P0008	ポイント P0008 に移動
ARC P0008 P0009 P0010	現在位置(P0008)からポイント P0009 を通過し、ポイント
	P0010 を終点とする円弧補間
MOV P0011	ポイント P0011 に移動
ARC P0011 P0012 P0013	現在位置(P0011)からポイント P0012 を通過し、ポイント
	P0013 を終点とする円弧補間
MOV P0014	ポイント P0014 に移動
ARC P0014 P0015 P0016	現在位置(P0014)からポイント P0015 を通過し、ポイント
	P0016 を終点とする円弧補間
MOV P0017	ポイント P0017 に移動
ARC P0017 P0018 P0019	現在位置(P0017)からポイント P0018 を通過し、ポイント
	P0019 を終点とする円弧補間
MOV P0020	ポイント P0020 に移動
ARC P0020 P0021 P0022	現在位置(P0020)からポイント P0021 を通過し、ポイント
	P0022 を終点とする円弧補間
MOV P0023	ポイント P0023 に移動
ARC P0023 P0024 P0001	現在位置(P0023)からポイント P0024 を通過し、ポイント
	P0001 を終点とする円弧補間
OUT OP10 = : 00000000	羽田出力ポート 10 のビット 0 を開「接着剤流出停止]
MOV P0025	ポイント P0025 に移動
110 V 1 0 0 2 0	(-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1)
CDF	
	<動作級了>
END COMP	
TICO COTE	1

注意事項

- CPS と CPE の間にできる動作数または動作ステップ数は 100 までです。101 ステップ以上のコ ンティニューパスはできません。
- MOV, MOVM 命令に速度指定をすると、ステップ数が2つ増えます。
- MOVM 命令で移動先を2箇所以上指定すると、1箇所ごとにステップ数が1つ増えます。
- 直線で折れ線部をつなぐ R の半径は、移動速度によって制限があります。 「図 16-21:折れ線部をつなぐ R の半径」を参照してください。

15.3.6. アーチモーションを使った2軸のプログラム例

動作概要

- 退避領域上限、退避領域下限、退避座標を設定し退避領域内を通過しないように動作します。
- 開始位置または終了位置が退避領域内にある場合のみ、アーチモーションを行います。
- アーチモーションを動作できる軸は、多軸で Z 軸に設定した軸のみです。

図15-76:動作概要図



プログラム例1:初期設定値に直接、退避領域および退避座標を設定する場合

- 初期設定で Z 軸退避領域および退避座標を設定します。
- 設定方法については、の「9.3.4. 位置・座標関連パラメーター」を参照してください。

表 15-3:アーチモーション設定表

設定項目		
Escape(upr. Z) Z 軸退避領域上限	100.00	
Escape(lwr. Z) Z 軸退避領域下限	0.00	
Escape(pos.Z) Z 軸退避座標	120.00	

プログラム	解説
	<初期化:開始位置へ移動>
MOV X0050.00 Z0010.00 S0100.0 A0.5 B0.5	現在位置(任意の座標)から絶対座標(50.0, 10.0)まで移動 (合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動)
	<移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A3.0 B3.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 600mm/s、加減速度 3.0m/s ²)
	<アーチモーション動作>
MOV X0200.00 &E	絶対座標(200.0, 10.0)にアーチモーションで移動
	<動作終了>
END CSTP	

プログラム例2:プログラム内で退避領域の設定を変更する場合

- Z 軸退避領域の指定命令(ESCZ)を使用します。
- 「図 15-76:動作概要図」を参照してください。

プログラム	解説
	<初期化:開始位置へ移動>
MOV X0050.00 Z0010.00 S0100.0 A0.5 B0.5	現在位置(任意の座標)から絶対座標(50.0, 10.0)まで移動 (合成速度 100mm/s、加減速度 0.5m/s ² 、絶対位置移動)
	<移動用パラメーターの設定>
SPD S0600.0 A3.0 B3.0	以降の移動命令で使用する移動速度、加減速度を設定 (合成速度 600mm/s、加減速度 3.0m/s ²)
	<退避領域の指定>
ESCZ #0000.00 #0100.00 #0120.00	領域下限を 0.0mm、領域上限を 100.00mm、退避座標を 120.00mm に設定
	<アーチモーション動作>
MOV X0200.00 &E	絶対座標(200.0, 10.0)にアーチモーションで移動
	<プログラム終了>
END CSTP	

プログラム例3:終了位置を変更する場合

 ● 前述プログラムのアーチモーション動作命令を次のように記述すると、下図のように終了位置を 変更することができます。

MOV X0200.00 &E \rightarrow MOV X0200.00 Z0050.00 &E





注意事項

- 退避領域(上限/下限)の設定では、多少余裕のある領域(+10mm ぐらい多く)を設定し、 退避領域内の物と干渉しないことを確認してください。
- 退避領域上限と退避座標が余りにも離れている場合や加減速値が小さすぎる場合には、アーチ モーションの動作開始軌跡と終了軌跡が同一にならない場合があります。
- ●開始位置と終了位置のどちらも退避領域にない場合には、直線で終了位置まで移動します。開始 位置または終了位置は必ず退避領域内にあるようにしてください。

15.3.7. PAL 命令による2軸のパレタイズプログラム例

動作概要

- P0001 から①~⑧の位置にパレタイズ動作をします。
- 図15-78:動作概要図



パレタイズ動作設定

- パレット番号 00 を使って動作設定をします。
- ●動作設定の詳細については、「16.1. パレタイズ」を参照してください。

[設定概要]

- パレタイズモード (PAL モード)を選択し、パレット番号 00 を選択します。
- 次に EDT モードに入り、動作設定を下記の表の各項目について設定します。

表 15-4: パレタイズ動作設定表

設定項目		解説
Name(パレット名称)	: DEMO	"DEMO"と入力
Type(パレット形式)	: MLT	等倍型パレット形式
Axis(動作軸)	: XX YY	X、Yを動作軸
Start Position (開始位置)	: X0050.00 Y0050.00	座標(50,50):上図①の位置
Width(データー間隔設定)	: X0050.00 Y0050.00	XY 各 50mm 幅
Size(パレット間隔数)	: X0002 Y0002	XY 各 2
Move Pattern(動作形式の指定)	: XNRM	X軸が優先、同一方向動作

ポイントデーターの設定:

P0001 X0300.00 Y0300.00 Z××××.×× R××××.××

プログラム	解説
	<パレット動作初期化>
PALI QN00 \$DEMO	パレット動作番号 00 の初期化
	<繰り返し動作のタグ設定>
TAG _00	
	<移動動作>
MOV P0001 S0300.0	ポイント P0001 に移動(合成速度 300mm/s)
	<パレタイズ動作>
PALM QN00 S0300.0	パレタイズ動作(合成速度 300mm/s 設定)
TIM #0001.00	タイマー1秒を設定
	<パレタイズ動作状態の取得>
QSTS D000 = QN00 QPC	パレット動作の次のパレットポジション番号をデーターレジ
	スタ D000 に代入
	(※注意:パレットポジション番号は0から始まる)
	<パレタイズ動作終了確認>
CMP D000 #0000 JNE _00	データーレジスタ D000 の数値(次のパレットポジション番
	号)が 0 でなければ、TAG _00 にジャンプ
	<移動動作>
MOV P0001 S0300.0	ポイント P0001 に移動(合成速度 300mm/s)
	<プログラム終了>
END CSTP	

注意事項

- パレットポジション番号は0から始まり、PALM 命令の実行のたびに+1 ずつカウントアップさ れます。
- 最後のパレタイズ動作が終了すると、パレットポジション番号は0へ戻ります。

15.3.8. マルチタスクのプログラム例

15.3.8.1. サンプルプログラム1(2軸の例)

動作概要

- ●現在位置を移動開始位置として、以下の動作を繰り返します。
 目標位置(120.00, 110.00)への直線補間移動
 目標位置(000.00, 000.00)への直線補間移動
- 移動中に汎用入力ポート IP10 の bit0 が ON になった場合、汎用出力ポート OP10 の Bit0 を閉 にします。
- 移動中に汎用入力ポート IP10 の bit0 が OFF になった場合、汎用出力ポート OP10 の Bit0 を開 にします。





プログラム例1: MOV 命令の動作形式として、並列動作を指定した場合



プログラム	解説
	<初期化>
LD D001 = #1	"往"、"復"移動動作切り替えフラグ
	(#-1:往 #1:復)
	<移動動作>
TAG LOOP	
MSTS D000 = X Y	移動動作の状態を取得する
	(#0:停止中 #1:動作中)
CMP D000 #0 JNE _OUTPUT	起動した移動動作が終了していなければ出力へジャンプ
CAL D001 = D001 * #-1	往復動作フラグの切り替え
CMP D001 #1 JEQ _LOCUS2	移動動作"復"へ
	<移動動作"往">
TAG LOCUS1	
MOV X0120.00 Y0110.00 &P	移動動作を並列動作として起動
JMP _OUTPUT	出力へ
	<移動動作"復">
TAG LOCUS2	
MOV X0000.00 Y0000.00 &P	移動動作を並列動作として起動
	<出力>
TAG _OUTPUT	
OUT OB100 = IB100	汎用出力 OP10 の bit0 に汎用入力 IP10 の bit0 状態を出力
JMP LOOP	TAG _LOOP ヘジャンブ(繰り返し)
END CSTP	

プログラム例2:メインシーケンス、子シーケンスに分割した例



メインシーケンス: I/O への出力を行います。

プログラム	解説
	<子シーケンスの起動>
CHLD \$LOCUS	子シーケンス\$LOCUS を起動
	<出力>
TAG _LOOP OUT OB100 = IB100 JMP _LOOP END CSTP	汎用出力 OP10 の bit0 に汎用入力 IP10 の bit0 状態を出力 TAG _LOOP ヘジャンプ(繰り返し)

子シーケンス(プログラム名\$LOCUS):移動動作のみを行います

プログラム	解説
	<移動動作>
TAG _LOOP MOV X0120.00 Y0110.00 MOV X0000.00 Y0000.00 JMP _LOOP ENDC	直線補間動作 直線補間動作 TAG _LOOP ヘジャンプ(繰り返し)

15.3.8.2. サンプルプログラム2(2軸の例)

動作概要

- ●現在位置を移動開始位置として、以下の動作を繰り返します。
 目標位置(120.00, 110.00)への直線補間移動
 目標位置(000.00, 000.00)への直線補間移動
- 下図におけるグレーの領域を通過中は汎用出力 OP00 の bit0 を閉にします。それ以外の領域では 開とします。



図15-80:動作概要図

プログラム例1: MOV 命令における動作形式として、並列動作を指定した場合



プログラム	解説
	<初期化>
LD D001 = #1	"往"、"復"移動動作切り替えフラグ
	(#-1:往 #1:復)
LD P0100 = X0040.00 Y0030.00	判定する領域の座標を P0100、P0101 に保管
LD P0101 = X0100.00 Y0090.00	
	<移動動作と領域判定>
TAG LOOP	
MSTS D000 = X Y	
CMP D000 #0 JNE _JUDGE	起期した補間期作が終了していなければ領域利定へンヤンノ お動動化コニゲの切しまこ
CAL DOUL - DOUL $^{+1}$ = 1	
CMP DOOT #1 JEQ _LOCUS2	
TAG LOCUSI	
MOV X0120.00 Y0110.00 &P	移動動作を並列動作として起動
JMP JUDGE	領域判定へジャンプ
_	<移動動作"復">
TAG LOCUS2	
MOV X0000.00 Y0000.00 &P	移動動作を並列動作として起動
	<領域判定>
TAG _JUDGE	
TCH P0000 = X1 Y1	↓ 現在位置を P0000 に保管
CMP PX0000 PX0100 JLT _OUTRNG	
CMP PY0000 PY0100 JLT OUTRNG	
CMP PX0000 PX0101 JGT _OUTRNG	(限戦内になりれば TAG_OUTRING ヘジャンフ)
	↓ <結果出力>
TAG INRNG	領域内の場合
OUT OB100 = ;1	汎用出力 OP10 の Bit0 を閉
JMP LOOP	TAG LOOP ヘジャンプ (繰り返し)
TAG OUTRNG	
OUT OB100 = ; 0	汎用出力 OP10 の Bit0 を開
JMP LOOP	TAG _LOOP ヘジャンプ(繰り返し)
END CSTP	

プログラム例2:メインシーケンス、子シーケンスに分割した例



メインシーケンス:領域の判定と I/O への出力を行います。

プログラム	解説
	<初期化>
LD P0100 = X0040.00 Y0030.00	判定する領域の座標を P0100, P0101 に保管
LD P0101 = X0100.00 Y0090.00	
	<子シーケンスの起動>
CHLD \$LOCUS	子シーケンス\$LOCUS を起動
	<領域判定>
TAG _LOOP	
	<現在位置の取得>
TCH P0000 = X1 Y1	現在位置を P0000 に保管
CMP PX0000 PX0100 JLT _OUTRNG	
CMP PY0000 PY0100 JLT _OUTRNG	現在位置が領域内にあるかどうかの判定
CMP PX0000 PX0101 JGT _OUTRNG	((領域内になければ TAG _OUTRNG ヘジャンプ)
CMP PY0000 PY0101 JGT _OUTRNG	
	<結果出力>
TAG _INRNG	領域内の場合
OUT OB100 = ;1	汎用出力 OP10 の bit0 を閉
JMP _LOOP	TAG_LOOP ヘジャンプ(繰り返し)
TAG _OUTRNG	領域外の場合
OUT OB100 = ; 0	汎用出力 OP10 の bit0 を開
JMP LOOP	TAG _LOOP ヘジャンブ(繰り返し)
END CSTP	

子シーケンス(プログラム名\$LOCUS):移動動作のみを行います

プログラム	解説
	〈移動動作>
TAG LOOP	
MOV X0120.00 Y0110.00	直線補間移動
MOV X0000.00 Y0000.00	直線補間移動
JMP LOOP	TAG _LOOP ヘジャンプ(繰り返し)
ENDC	

注意事項

●本プログラムでの領域判定はポーリングによって行っていますので、出力する位置信号は、実際の位置に対して誤差が含まれます。

16. 動作機能解説

16.1. パレタイズ (多軸のみ)

16.1.1. パレタイズ動作概要

- 以下の3種類のパレットを設定することができます。
 - ◇ 等倍型パレット : X 軸と Y 軸のインデックス量の設定による方法
 - ◇ 分割型パレット : X 軸と Y 軸のサイズおよび分割数の設定による方法
 - ◇ 3 点指定型パレット : パレットの 3 端点の設定による方法
- X 軸、Y 軸の任意 2 次元平面上のパレタイズです。





動作例:

- (1) ローディング動作
 - ◊ パレタイズ(図 16-2 の場合はパレットに入ったワークを出してコンベア上にのせる例です)の完了したAパレット(空パレット)をパレット置き場Cに置く。

◊ パレット置き場Bからパレットとり、Aパレットに置く。

- (2) パレタイズ動作
 - ◇ A パレットからワークを取り出す(P010 点)。
 - ◊ Aパレットから取り出したワークをコンベア上 (P020 点) へ移す。

※以上の繰返し





16.1.1.1. 用語の説明

- ●パレット番号:0~15までの番号で、パレタイズモードで作成するパレットデーター(パレット 開始点やパレットポジションの間隔や数等、パレットの内容)につけた番号です。また、パレッ ト番号ごとに設定されたパレットデーターをパレット番号データーと呼びます。
- パレット動作番号:プログラムの中で使用するパレットの番号で PALI 命令で上記パレット番号 と関連付けられます。実際のパレタイズ動作はこのパレット動作番号に基づいて動作します。

例 PALI QN00 #0003 :パレット番号 0003 のパレットデーターで パレット動作番号00を初期化する。 以後、パレット動作番号 00 はパレット番号 パレット動作番号 パレット番号 03で設定された内容となる。

 ● パレットポジション番号:パレット動作番号を構成するデーターで、位置決めデーターの各 データーに位置決めする順序で付けられた番号です。パレットポジション番号数は100×100 =10000まで有効です。ただし、4000以上の座標展開はできません。

図16-3:パレットポジション番号



 ●展開:パレット番号により指定されたデーターをもとに、プログラム中で使用する位置決めデー ター(パレットポジション座標)を作成することを言います。「16.1.4.12. 座標展開形式の選択」 も参照してください。

展開方法のキーワードとパレット展開は以下の関係になります。

NOP 座標展開なし

:パレット番号データーをもとに位置決め運転動作中に計算します。

- ※パレタイズ動作の基本的な使い方として、この形式を選択してください。 INI 座標展開あり(初期化処理あり)
 - : パレットのポイントデーターを指定したポイント番号で始まる複数のポイ ントレジスターに展開します。INI の場合はパレタイズ初期化命令 (PALI) 実行時に展開します。
- TCH 座標展開あり(初期化処理なし)
 - : パレットのポイントデーターを指定したポイント番号で始まる複数のポイントレジスターに展開します。TCH の場合はパレット設定処理選択画面1
 (図 16-6:パレット番号データー作成参照)でF2キーを押すと展開します。展開されたポイントデーターを修正して使うことも可能です。
16.1.1.2. パレタイズプログラム作成手順

- パレタイズモード
 - パレタイズ動作に関連するデーターを作成するための一連の作業を行います。
 - ●パレットの名称やメモ書き、パレット番号選択や編集パレット番号データーの変更、パレット 番号データーの複製、消去、フラッシュメモリーへの記録、読み出し機能があります。
- パレタイズプログラム作成
 - パレタイズ関連プログラム命令を使用して、パレタイズ動作を行うプログラムの作成を行います。
 - 詳細は「15.2. プログラミング」を参照してください。

表16-1:パレタイズ関連プログラム命令

命令	機能概要
	パレタイズ如期化会会、指定したパレット釆号のパレットデーターを指定した
I ALI	
	ユニットで使用でさるようにハレット動作番号と関連付けます。
	パレタイズプログラムの最初に必ず設定してください。
PALL	サブルーチン呼出し命令。パレット動作終了時にサブルーチンを呼出します。
	ローディングプログラムの呼出し等に使用します。
PALE	サブルーチン呼出し命令。パレット動作途中の場合でもサブルーチンを呼出しま
	す。パレット動作の途中でローディングが必要な場合に使用します。
PALM	指定したパレット動作番号のパレットポジションへ移動します。
	移動後、パレットポジション番号は+1されます。
PALN	指定したパレット動作番号のパレットポジション番号を変更します。
	途中でパレットポジションを飛ばしたいとき等に使用します。
QSTS	指定したパレット動作番号のパレット状態値(次のパレットポジション番号等)
	を取得します。

● パレタイズプログラムについては「15.3. プログラム例」も参照してください。

16.1.2. パレタイズモード一覧

● パレタイズモードには次の7つのメニューがあり、図16-5のようなツリー構造になっています。

図16-4:パレタイズメニュー一覧



図16-5:パレタイズモード一覧



16.1.2.1. パレタイズモードの画面表示

- ●パレタイズモードを選択すると以下のような処理選択画面となり、パレットデーターの設定状態 を表示します。
- 第1行目にパレット番号を表示し、第2行目にパレット名称、第3行目にユーザー設定メモを表示します。ユーザーが設定できるパレット名称最大8文字、ユーザーが設定できるメモ最大16文字です。



- ※プログラム運転中など動作中にパレットデーターの変更処理を行おうとした場合、以下のような メッセージを出力してパレット設定処理を終了します。
- ※ MODE キーまたは SET キーを押すまでこの状態は保持されます。

[PAL]		Т*
Err:Disable	PAL	

16.1.3. パレット番号データー作成手順

● パレット設定処理選択画面では**F1**から**F4**の4つのファンクションキーで処理内容を選択できます。各パレット設定処理選択画面は**F4**キーを使ったスクロール表示になっています。

図16-6:パレット番号データー作成



 ・パレット設定処理選択画面では▲ ▼キーでパレット番号を変化させる事ができます。▲キーを 押すとパレット番号が1減少し、▼キーを押すとパレット番号が1増加します。また表示が num の場合のF3キーを押すとカーソルがパレット番号部分に現れ、数字 キーと CLR キーを使っ てパレット番号を設定できます。



16.1.4. パレット番号データー編集

・パレット設定処理の選択画面で F1 キーを押すと、図 16-7 のような画面となりパレット番号データー編集ができます。ここでは▲ ▼キーを使って編集内容の選択ができます(以下の順序でスクロール)。このとき [PAL]の横に E マークを表示します。

図16-7:パレット番号データー編集



●編集対象を画面に表示させた後に▶キーを押すと、画面にカーソルが現れて内容の設定変更が可能になります。ここでSETキーを押すと設定値が有効になり、MODEキーを押すと設定を中止します。

16.1.4.1. パレット名称の設定

● パレット名称の編集時には以下のような表示となります。 SET キーを押すと文字列が決定し、 MODE キーを押すと中止します。

[PAL] E	00
PALNAME	
Name	

カーソル位置を
 ▶キーで移動し、それぞれの文字設定を▲
 ▼キーで変更することができます。
 ▲
 ▼キーではカーソル位置の文字を以下の順に1つずつ変更します。

▲キー … A→9→8 ~ 0→1→Z→Y→X … B→A→9→8 ~ ▼キー … A→B→C ~ X→Y→Z→0→1 … 8→9→A→B ~ ※空白部分で▲ ▼キーを押すとAが設定されます。

● CLR キーを押すとカーソル位置の文字を削除します。 +/- キーを押すとカーソル位置画面上で 選択した文字を挿入します。プログラム名称として設定できる文字数は 8 文字までです。

※パレット名称は初期状態では設定されていません。PALI 命令ではパレット番号のかわ りにパレット名称を使うことも可能です。パレット名称を設定しなくてもプログラム運 転中のパレタイズ動作は可能です。

16.1.4.2. パレットメモの編集

● パレットメモの編集時には以下のような表示となります。 SET キーを押すと文字列が決定し、 MODE キーを押すと中止します。



カーソル位置を
 ▶キーで移動し、それぞれの文字設定を
 ▼キーで変更することができます。
 ▲ ▼キーではカーソル位置の文字を以下の順に1つずつ変更します。

▲キー … A→9→8 ~ 0→1→Z→Y→X … B→A→9→8 ~ ▼キー … A→B→C ~ X→Y→Z→0→1 … 8→9→A→B ~ ※空白部分で▲ ▼キーを押すとAが設定されます。

● CLR キーを押すとカーソル位置の文字を削除します。 +/- キーを押すとカーソル位置画面上で 選択した文字を挿入します。メモとして設定できる文字数は16文字までです。

※パレットメモは初期状態では設定されていません。パレットメモはプログラム運転中の パレタイズ動作では使用しません。ユーザーメモとしてご利用ください。

16.1.4.3. パレット形式の選択

・パレット形式選択時には以下のような表示となります。
 ▶キーでカーソルを表示させてから、パレット形式を▲
 ▼キーで選択して変更します。
 SET キーを押すと設定値を有効とし、
 MODE キーを押すと設定を中止します。

[PAL]E MLT	00		
Туре			

●▲▼キーで以下のようにパレット形式をスクロール表示します。



表示するキーワードとパレット形式は以下の関係になります。
 MLT --- 等倍型パレット
 DIV ---- 分割型パレット
 PNT---- 3 点指定型パレット

図16-8:パレット形式



16.1.4.4. 動作軸の設定

●動作軸設定時には以下のような表示となります。
 ●キーを使って軸を選択し、
 ▲ ▼キーを使って動作軸を設定します。
 SET キーを押すと設定値を有効とし、
 MODE キーを押すと設定を中止します。



上の例はパレタイズ X 軸に実際の動作ユニットの X 軸を割当て、パレタイズ Y 軸に実際の動作ユニットの Z 軸を割当てる例です。

●▲▼キーで以下のように動作軸名をスクロール表示します。



※なしを使用すると1軸パレットができます。

● 動作軸の設定によってパレットデーターの X 軸・Y 軸を、実際の動作ユニットのどの軸に該当させるかを指定します。

16.1.4.5. パレット開始位置の設定

- ・パレット開始位置設定時には以下のようなポイント番号指定画面または位置データー直接指定 画面となります。
 ▶キーでカーソルを表示させてから、
 ▼キーを使って番号指定と直接指定 を切り替える事ができます。
- ポイント番号指定時には以下のような表示となります。数字 キーを使ってパレット開始位置を 表わすポイント番号を設定します。SET キーを押すと設定値を有効とし、MODE キーを押す と設定を中止します。

[PAL]E 00 P0000	│ ↓ ←ポイント番号
Start Position	

●また位置データー直接指定時には以下のような表示となります。
 ●キーを使って軸を選択し、
 数字 キーを使ってパレット開始位置座標を設定します。
 SET キーを押すと設定値を有効とし、
 MODE キーを押すと設定を中止します。

_

- 絶対位置移動の場合、ここで指定したパレット開始位置座標がパレット開始位置となります。
 相対位置移動の場合は現在位置をパレット開始位置としてパレット移動を開始します。
 (相対位置移動の場合、ここで指定するパレット開始位置はパレットデーターを作成するときのみに使用します。)
- 座標開始位置をポイント番号で指定する場合、動作軸以外のデーターは意味を持ちません。 また動作軸の位置データーが設定されていない場合(××××.××のとき)はパレタイズ動作を実行 できません。

図16-9:パレット開始位置



16.1.4.6. 間隔データーの設定

- ●間隔データー設定時には以下のようなポイント番号指定画面または間隔データー直接指定画面となります。
 ▶キーでカーソルを表示させてから、
 ▼キーを使って番号指定と直接指定を切り替える事ができます。
- ポイント番号指定時には以下のような表示となります。数字 キーを使って間隔データーを表わ すポイント番号を設定します。SET キーを押すと設定値を有効とし、MODE キーを押すと設 定を中止します。



● また間隔データー直接指定時には以下のような表示となります。
 ● キーを使って軸を選択し、
 数字 キーを使って間隔データーを設定します。
 SET キーを押すと設定値を有効とし、
 MODE キーを押すと設定を中止します。

[PAL] E	00
X±0000.00	0 Y±0000.00
Width	

● 間隔データーをポイント番号で指定する場合、動作軸以外の軸データーは意味を持ちません。 また動作軸の位置データーが設定されていない場合(××××.××のとき)はパレタイズ動作を実行 できません。間隔データーの設定は、パレット形式が DIV(分割型)と MLT(等倍型)の場合 のみ有効です。

図16-10:間隔データー



16.1.4.7. 端点 X 位置の設定

- ●端点X位置設定時には以下のようなポイント番号指定画面または位置データー直接指定画面となります。
 ▶キーでカーソルを表示させてから、
 ▼キーを使って番号指定と直接指定を切り替える事ができます。
- ポイント番号指定時には以下のような表示となります。数字 キーを使って端点 X 位置を表わす ポイント番号を設定します。SET キーを押すと設定値を有効とし、MODE キーを押すと設定 を中止します。

[PAL]E 00 P0000	← ポイント番号
X Position	

● また位置データー直接指定時には以下のような表示となります。
 ● キーを使って軸を選択し、
 数字 キーを使って端点 X 位置座標を設定します。
 SET キーを押すと設定値を有効とし、
 MODE キーを押すと設定を中止します。

[PAL]E (0
X±0000.00	Y±0000.00
X Positio	n

● 開始位置をポイント番号で指定する場合、動作軸以外のデーターは意味を持ちません。また動作 軸の位置データーが設定されていない場合(××××.××のとき)はパレタイズ動作を実行できません。端点 X 位置設定は、パレット形式が PNT(3 点指定型)の場合のみ有効です。

図 16-11:端点X 位置



16.1.4.8. 端点 Y 位置の設定

- ●端点Y位置設定時には以下のようなポイント番号指定画面または位置データー直接指定画面となります。
 ▶キーでカーソルを表示させてから、
 ▼キーを使って番号指定と直接指定を切り替える事ができます。
- ポイント番号指定時には以下のような表示となります。数字 キーを使って端点 Y 位置を表わす ポイント番号を設定します。SET キーを押すと設定値を有効とし、MODE キーを押すと設定 を中止します。



● また位置データー直接指定時には以下のような表示となります。
 ● キーを使って軸を選択し、
 数字 キーを使って端点 Y 位置座標を設定します。
 SET キーを押すと設定値を有効とし、
 MODE キーを押すと設定を中止します。

[PAL] E	0()	
X±0000.0	0	Y±0000.00	
Y Positi	on		

● 開始位置をポイント番号で指定する場合、動作軸以外のデーターは意味を持ちません。また動作 軸の位置データーが設定されていない場合(××××.××のとき)はパレタイズ動作を実行できません。端点 Y 位置設定は、パレット形式が PNT(3 点指定型)の場合のみ有効です。

図 16-12:端点 Y 位置



16.1.4.9. パレット間隔数の設定

- ・パレット間隔数設定時には以下のようなポイント番号指定画面または間隔データー直接指定画面となります。
 ▶キーでカーソルを表示させてから、
 ▼キーを使って番号指定と直接指定を切り替える事ができます。
- ポイント番号指定時には以下のような表示となります。数字 キーを使ってパレットサイズを表 わすポイント番号を設定します。 SET キーを押すと設定値を有効とし、 MODE キーを押すと 設定を中止します。

[PAL] E P0000	00	←ポイント番号
Size		

 ●また間隔数の直接指定時には以下のような表示となります。
 ●キーを使って軸を選択し、数字 キーを使ってパレット間隔数を設定します。
 SET キーを押すと設定値を有効とし、
 MODE キーを押すと設定を中止します。

[PAL]E	0 0
X000	Y000
Size	

 ●パレット間隔数をポイント番号で指定する場合、動作軸以外の軸データーは意味を持ちません。 また動作軸の位置データーが設定されていない場合(××××.××のとき)はパレタイズ動作を実行 できません。パレット形式が DIV(分割型)および PNT(3点指定型)の場合の設定値は分割値 となり、MLT(等倍型)の場合は等倍値となります。

図16-13:パレット形式



16.1.4.10. 動作順序の設定

● 動作順序設定時には以下のような表示となります。 ▶キーでカーソルを表示させてから、動作 順序を▲ ▼キーを使って変更して設定します。 SET キーを押すと設定値を有効とし、 MODE キーを押すと設定を中止します。

_					
	[PAL]	S	00		
2	XNRM				
I	Move	pat	tern		
_					-

● ▲ ▼キーで以下のように動作順序をスクロール表示します。



表示するキーワードと動作順序は以下の関係になります。
 XNRM----X 軸が優先、同一方向動作
 XREV ----X 軸が優先、往復方向動作
 YNRM----Y 軸が優先、同一方向動作
 YREV ----Y 軸が優先、往復方向動作

図 16-14:動作順序



16.1.4.11. ジャンプ形式の選択

ジャンプ形式選択時には以下のような表示となります。
 ▶キーでカーソルを表示させてから、ジャンプ形式を▲
 ▼キーで選択して変更します。
 SET キーを押すと設定値を有効とし、
 MODE キーを押すと設定を中止します。

[PAL] E	00		
NOP			
Point J	ump		

● ▲ ▼ キーで以下のようにジャンプ形式をスクロール表示します。



表示するキーワードとパレット形式は以下の関係になります。
 NOP -----ジャンプなし
 SPS -----ジャンプあり(開始点位置決め動作あり)
 JMP-----ジャンプあり(開始点位置決め動作なし)

図 16-15 : ジャンプ形式



16.1.4.12. 座標展開形式の選択

 ● 座標展開形式選択時には以下のような表示となります。
 ▶キーでカーソルを表示させてから、座 標展開形式を▲
 ▼キーで選択して変更します。
 SET キーを押すと設定値を有効とし、
 MODE キーを押すと設定を中止します。

[PAL] E	00		
NOP			
P regis	ter		

● ▲ ▼キーで以下のようにジャンプ形式をスクロール表示します。



● 表示するキーワードとパレット形式は以下の関係になります。

NOP 座標展開なし

:パレット番号データーをもとに位置決め運転動作中に計算します。 ポイントレジスターは使いません。

- パレタイズ動作の基本的な使い方はこの形式を選択してください。 座標展開あり(初期化処理あり)
- INI 座標展開あり(初期化処理あり) :パレットポジションデーターを指定したポイント番号で始まる複数の ポイントレジスターに展開します。INIの場合はパレタイズ初期化命令 (PALI)実行時に展開します。
- TCH 座標展開あり(初期化処理なし)
 - : パレットのポイントデーターを指定したポイント番号で始まる複数のポイ ントレジスターに展開します。TCH の場合はパレット設定処理選択画面 1 (16.1.3. 項参照)で[F2]キー(TCH)を押すと展開します。展開された ポイントデーターを修正して使うことも可能です。(実際のパレットポジ ションが理想位置からずれている場合等)展開したパレットポジションか ら修正して使いたい場合にこの形式を選択してください。
- 座標展開形式が INI または TCH の場合は以下のようにポイント番号で展開を開始するポイント を指定します。
 ●キーでカーソルをポイント番号へ移動し、数字 キーを使ってポイント番号 を設定します。

[PAL] E	00	
INI	P0000	
P regis	ter	

| 注意 | : 座標展開形式がINI および TCH の場合は、ポイントレジスターにパレット ポジション座標値を書き込みます。すでにティーチングデーターが書き込ま れていた場合は上書きされますので注意してください。ティーチング時はあ らかじめ展開する領域を空けておいてください。

16.1.5. パレットデーターの展開

●パレット設定処理の座標展開形式選択画面(「16.1.4.12. 座標展開形式の選択」参照)での設定がTCHの場合パレット設定処理選択画面1(「16.1.3. パレット番号データー作成手順」参照)においてF2キー(TCH)を押すと、以下のような画面になり、展開するパレット番号範囲を指定できます。SETキーを押すと展開します。



 ●開始パレット番号(現在表示しているパレット)から終了番号(開始番号と同じ表示が出ますが、 任意の終了番号を設定してください。)の間のパレットを展開範囲とします。展開領域の設定は 数字 キーまたは▲ ▼キーで変更することができます。数字 キーではカーソル位置の数字を直 接変更してパレット番号を指定します。▲ ▼キーではカーソル位置の番号を1つずつ増減して パレット番号を指定します。

※存在するパレット番号より大きい値を終了番号とした場合、設定値は最終番号とみなし て処理をします。

 ● F1 キーを押すと開始番号へカーソルが直接移動、F2 キーを押すと終了番号へカーソルが直接 移動できます。
 ● キーを押すと全パレット指定となり、以下のような表示になります。この状 態から番号指定に戻るには数字 キーを押します。

[PAL] 00
PALNAME
USER PALET MEMO
TCH(00>00)?
・キーを押す
[PAL] 00
PALNAME
USER PALET NAME
TCH(ALL)?

| <u>注意</u>] : 座標展開形式がTCH の場合、展開した後のポイントレジスターデーターは保 存しないと電源オフ時に消失します。ティーチング時と同じように保存してく ださい。「15.1.4. ポイントデーターの記録」を参照してください。

16.1.6. パレットデーターの消去

 ● パレット設定処理選択画面 2(「16.1.3. パレット番号データー作成手順」参照)のとき F1 キー (CLR)を押すと、以下のような画面になりパレットデーターの消去を実行できます。最下行で パレット番号の指定ができ、SET キーを押すと指定パレットデーターを消去(データーなしの 状態に)します。



 ●開始パレット番号(現在表示しているパレット)から終了番号(開始番号と同じ表示が出ますが、 任意の終了番号を設定してください。)の間のパレットを消去範囲とします。消去領域の設定は 数字 キーまたは▲ ▼キーで変更することができます。数字 キーではカーソル位置の数字を直 接変更してパレット番号を指定します。▲ ▼キーではカーソル位置の番号を1つずつ増減して パレット番号を指定します。

※存在するパレット番号より大きい値を終了番号とした場合、設定値は最終番号とみなし て処理をします。

 ● F1 キーを押すと開始番号へカーソルが直接移動、F2 キーを押すと終了番号へカーソルが直接 移動できます。
 ● キーを押すと全パレット指定となり、以下のような表示になります。この状 態から番号指定に戻るには[数字] キーを押します。

[PAL]	00
CLR (00)>00)?
	・キーを押す
[PAL]	00
CLR (AI	LL)?

16.1.7. パレットデーターの複製

 ● パレット設定処理選択画面2(「16.1.3. パレット番号データー作成手順」参照)のとき F2 キー (CPY)を押すと、以下のような画面になりパレットデーターの複製を実行できます。最下行で パレット番号の指定ができ、SET キーを押すと指定パレットデーターを複製します。



- 開始パレット番号(現在表示しているパレット)から終了番号の間のパレットを複製元領域とし、 複製先パレット番号を複製先領域の先頭とします。終了番号と複製先番号の間は
 ▶キーで移 動し、それぞれの番号設定を数字
 キーまたは▲ ▼キーで変更することができます。数字
 キー ではカーソル位置の数字を直接変更してパレット番号を指定します。▲ ▼キーではカーソル位 置の番号を1つずつ増減してパレット番号を指定します。
 - ※終了パレット番号と複製先パレット番号の部分には、開始番号と同じ表示が出ますが、 任意の終了番号を設定してください。
 - ※存在するパレット番号より大きい値を終了番号とした場合、設定値は最終番号とみなし て処理をします。
 - ※複製先領域が複製元領域より小さい場合、領域に入らないパレットデーターは複製しま せん。
 - ※複製先領域と複製元領域が重なる場合、重なる部分は複製先のデーターが有効になりま す。

16.1.8. パレットデーターの記録

- パレット設定処理選択画面3(「16.1.3. パレット番号データー作成手順」参照)のとき F1 キー を押すと編集結果をフラッシュメモリに記録できます。
- パレット設定処理選択画面 3 (「16.1.3. パレット番号データー作成手順」 参照) のとき F2 キー を押すとフラッシュメモリのデーターを読み出します。
- 編集結果をフラッシュメモリに記録せずに終了すると電源断によって編集結果を失います。フラ ッシュメモリへの書き込み中は以下の表示をします。



|注意|:"Writing"表示中は電源を切らないでください。メモリー異常になります。

16.2. アーチモーション(多軸のみ)

- 直線移動軌跡上に障害物などがあり、移動が出来ない場合に退避領域を設定することにより、 アーチモーションが可能です。退避領域は、退避領域上限(Z軸上限)と、退避領域下限 (Z軸下限)を設定します。
- 開始位置から Z 軸方向に移動し、Z 軸上限(または下限)を過ぎると退避座標に沿って X 軸が 移動し、最後に Z 軸方向で戻して終了位置へ移動します。(図 16-16 参照)

図 16-16:アーチモーション動作概要



- プログラム命令の"MOV"命令で動作します。動作形式の退避動作あり(E)を設定することに より、アーチモーションになります。
- 初期設定でZ軸退避領域および退避座標を設定している場合のみアーチモーションになります。
 また、R軸の退避領域、退避座標設定は機能しません。

※設定方法については、「9.3.4. 位置・座標関連パラメーター」を参照してください。

● 2 軸の場合はユニット設定を XZ 軸、3 軸または 4 軸の場合は XZ, YZ, XYZ 軸のどれかに設定の 上、使用してください。

※ユニット設定については、「9.5. ユニット設定関連パラメーター」を参照してください。

● プログラム例については、「15.3.6. アーチモーションを使った2軸のプログラム例」を参照してください。

16.2.1. 初期設定

● 「9.3.4. 位置・座標関連パラメーター」を参照の上、Z軸の退避領域、退避座標の設定をしてください。

表16-2: 退避領域パラメーターー覧表

項目	概要	単位	設定範囲	出荷時設定
Escape (upr.Z)	 Z 軸の退避領域上限を設定します。 Z 軸を使用したアーチモーションの動作領域の設定です。 	mm	$-9999.99{\sim}9999.99$	0
Escape (lwr.Z)	 Z 軸の退避領域下限を設定します。 Z 軸を使用したアーチモーションの動作領域の設定です。 	mm	$-9999.99{\sim}9999.99$	0
Escape (pos.Z)	 Z 軸の退避座標を設定します。 Z 軸を使用したアーチモーションの動作領域の設定です。 	mm	−9999.99∼9999.99, OFF	OFF
Escape (upr.R)	• 予約	—	—	—
Escape (lwr.R)	• 予約	—	_	—
Escape (pos.R)	• 予約	_	_	_

- 開始位置または終了位置が上記設定の Z 軸退避領域の上限と下限の間にある場合に、退避座標への動作を行います。
- 開始位置と終了位置がどちらも退避領域外にある場合は、退避動作を行わずに直線移動します。

図16-17:開始位置と退避領域



16.2.2. プログラム設定

- 「15. プログラム作成」を参照の上、移動プログラムの設定をしてください。
- プログラム運転の途中で退避領域、退避座標を変更する場合は、ESCZ 命令で行います。

注記: ESCZ 命令は退避領域、退避座標の変更命令であり、初期設定で退避領域、退避座標を 設定していないと無効です。

● アーチモーション動作指定は、MOV 命令の動作形式オプションで行います。退避動作あり (&, E) に設定してください。

図16-18:プログラム設定例



16.3. コンティニューパス(多軸のみ)

- コンティニューパス移動は通過するポイントで、加減速・停止することなく一定速度で移動します。シーリング、バリ取り等、定速パス移動が必要な場合にご使用ください。パス移動中の速度変更や汎用出力への出力命令も可能です。
- 2 軸コントローラーでは 2 次元、3, 4 軸コントローラーでは 3 次元までのコンティニューパス 移動ができます。
- コンティニューパス移動にはプログラミング上の制限があります。「16.3.2. コンティニュー パスプログラム上の制限」をよくお読みの上、正しくプログラミングしてください。

図16-19:コンティニューパス移動



16.3.1. コンティニューパス命令

- 命令語は次の2つです。
 CPS: コンティニューパス移動先頭
 CPE: コンティニューパス移動末尾
- CPS と CPE の間の移動命令を一定速で実行します。
- CPS と CPE の間に設定できる命令は次の通りです。

表 16-3 : CPS と CPE の間に設定できる命令

命令	機能概要
MOV	直線補間移動命令
MOVM	連続した直線補間命令
CIR	円補間移動命令
ARC	円弧補間移動命令
OUT	汎用出力命令
SPD	速度、加減速度設定命令

● プログラム例については、「15.3.5. コンティニューパスを使った2軸のプログラム例」を参照 してください。

16.3.2. コンティニューパスプログラム上の制限

16.3.2.1. 折れ線移動

- 折れ線は R(円弧) でつなぎ、できるだけなめらかな移動軌跡としてください。折れ角部では各 軸の速度が不連続となるため有限のモーターパワーでは正確な軌跡とならないばかりでなく、折 れ角部での速度差が大きいとモーター電流指令が大きくなり過ぎ、過電流アラームとなる場合が あります。
- 折れ線部をつなぐ R の大きさ
 図 16-20 を参照し、許容される最大加減速度から R (円弧)の半径を求めてください。求めた半径で折れ線部をつないでください。モジュール本体の許容加減速度は「19.1.3. モジュール使用時の注意事項」を参照してください。

図16-20:コンティニューパスプログラム上の制限…折れ線移動の例



注記: C 部は R (円弧) でつないでください。R の大きさについては図 16-21 を参照してください。

図 16-21:折れ線部をつなぐRの半径



16.3.2.2. CPS と CPE 間に設定できるステップ数

- CPS と CPE の間に設定できるステップ数は 100 までです。101 以上のステップを設定すると プログラム実行時にプログラム異常アラームとなります。
- ステップ数はプログラム命令によって異なりますので注意してください。

①MOV, ARC, CIR 命令は通常はステップ数は1ですが、速度を設定するとステップ数 は+2されます。

例 MOV P0000 S300 : ステップ数 3

②MOVM 命令は連続したポイント数がステップ数となります。

例 MOVM P0001 P0050 : ステップ数 50

16.3.2.3. その他

- 演算時間:コンティニューパス移動を開始する前に、コンティニューパス全体の移動量を計算し ます。ステップ数が多いと一時停止しているように見えることがあります。
- コンティニューパス移動中の出力命令は直前のポイント通過後、遅れて出力されます。遅れる 時間はプログラムの組み方によって異なります。マルチタスク運転をしている場合等では遅れ 時間は大きくなります。

16.4. マルチタスク

- ●マルチタスク運転では、いくつかのプログラムを同時動作可能であり、モジュールの動作と同時 に入出力管理やシーケンス管理を行うことが可能です。
- ●マルチタスク運転は、幹となる親プログラムと枝葉となるいくつかの子プログラムにより実現できますが、MOV命令などにおける動作形式を並列動作と指定することにより1つのプログラムでも簡単なマルチタスク運転が実現できます。(「15.3.8. マルチタスクのプログラム例」を参照してください。)
- マルチタスクは、プログラム命令でマルチタスク運転指定をすることで実現できます。
- 初期設定でユニットを分割し、各ユニットを同時に独立動作させる場合には、マルチタスク運転 を行う必要があります。また、ユニットを分割しなくても各軸を独立に運転することも可能です。
- 多軸では最大16プログラム、単軸では最大4プログラムを同時に動作させることが可能です。

図16-22:マルチタスク動作概要



16.4.1. マルチタスクプログラム

- マルチタスク運転させるためには、以下の2つの方法があります。
 - ◊ 幹となる親プログラムと枝葉となるいくつかの子プログラムにより構成する方法
 - ◇ 移動命令における動作形式を並列動作に指定する方法
- ※多軸の場合は、ダイレクト運転でもマルチタスク動作が可能です。「16.5. ダイレクト運転」を 参照してください。

16.4.1.1. 親プログラムと子プログラム

- 1 つの親プログラムと子プログラム(多軸で最大 15、単軸で最大 3)で構成し、親プログラムか ら子プログラムを起動することにより、マルチタスクになります。
- 子プログラムの起動は CHLD 命令で行います。
- 図 16-23:親プログラムと子プログラム動作概要



16.4.1.2. 並列動作

- MOV 命令などの移動命令には動作形式の1つとして並列動作と通常動作を選択できます。 並列動作を選択する事により、1つのプログラム内で簡単なマルチタスク運転を行うことができ ます。
 - 通常動作(動作形式の指定:W):プログラムは移動命令終了まで次のステップの実行を 待ちます。
 - 並列動作(動作形式の指定:P): プログラムは移動命令開始後、次のステップを実行し ます。ただし、移動中と同じ軸で次の移動命令を開始 するためには、現在実行している移動動作の完了を待 たなければなりません。

図 16-24: 並列動作概要図



16.5. ダイレクト運転

- 外部操作モードにおいて I/O よりポイント番号を指定し、ポイントレジスターに設定されている座標にモジュールを移動させます。
- 出荷時にはプログラム運転モードに設定されていますのでダイレクト運転を行うには内部 パラメーターの設定切替が必要です。プログラム運転との併用はできません。
- ダイレクト運転時の運転関連パラメーターは、プログラム運転関連パラメーターを使用します。 設定内容は、「9.3.1. プログラム運転関連パラメーター」を参照してください。

1 ダイレクト運転関連内部パラメーター設定

● ダイレクト運転を行うための内部パラメーター設定を表 16-4 に示します。

表 16-4

パラメーター名	出荷時設定	ダイレクト運転時設定	参照ページ
RUN mode	PRG	POS	「9.7. PMD 設定関連パラメーター」
Input IP10(IB100)	PROG0	* UNTN0	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP10(IB101)	PROG1	* UNTN1	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP10(IB102)	PROG2	* UNTN2	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP10(IB104)	PROG4	POSN0	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP10(IB105)	PROG5	POSN1	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP10(IB106)	PROG6	POSN2	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP10(IB107)	RSRV	POSN3	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP11(IB110)	USER	POSN4	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP11(IB111)	USER	POSN5	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP11(IB112)	USER	POSN6	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP11(IB113)	USER	POSN7	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP11(IB114)	USER	POSN8	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP11(IB115)	USER	POSN9	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP11(IB116)	USER	POSN10	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」
Input IP11(IB117)	USER	POSN11	「9.8. 入力形式設定関連パラメーター」

* 単軸では設定しません。

2ダイレクト運転関連入出力

表 16-5	5
--------	---

	コネクタピン No.											
信号名	CN3	P1-	機能概要									
		EXT.I/O										
SVON	8	_	サーボオン 入力	オンで す。	サーボオン状	態/オ	-フでț	ナーボ	オフお	代態とな	:りま	
RUN	7	_	プログラム	オフ→ す	オンの立ち上	がりて	゙゚ダイ١	ノ クト	運転を	と起動し	、ま	
			里和起動////	9°	0~2 入力から	、2 准準	あて同!	時に起	■ 111	テレユニ		
				(ポイ	ントレジスタ	の数	を設定	しまっ	よう し /· 上。			
*					0:0FF	1 : Ől	N					
UNTN0		10	ユニット数				運転	ユニッ	・ト数			
~	—	27 28	ーー ノー 奴 選択入力		入刀	1	2	3		8		
UNTN2		_ ., _ 0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		UNTN2	0	0	0		1		
					UNTN1	0	0	1		1		
					UNTN0	0	1	0		1		
				POSN	0~11 入力か	ら2進	数で追	転し	たいオ	パント	の番	
				号を設	定します。			E724 0 .		. 1 • 1	•> ш	
				• • • •	0 : OFF	1:0	N					
			ポイント番号 選択入力				ポイ	ポイント番号				
					入力	0	1	2		3999		
	_				POSN11	0	0	0		1		
		2.5.8			POSN10	0	0	0		1		
POSN0					POSN9	0	0	0		1		
~		$3^{\prime} \sim 8,$ $91 \sim 96$			POSN8	0	0	0		1		
POSN11		21 20			POSN7	0	0	0		1		
					POSN6	0	0	0		0		
						POSN5	0	0	0		0	
							0	0	0		1	
					POSN2	0	0	0		1		
					POSN1	0	0	1		1		
					POSN0	0	1	0		1		
				運転山	け間とわりま	よ						
MTN	34	—	運転中出力	運転が	は闭となりよ 完了すると開	ッ。 となり	ます。					
	5	_	一時停止入力	ダイレ	クト運転中に	オンす	ると測	載速停	止しす	ミす。		
				注記:>	オンしたままでは	はダイレ	ノクト運	転起動	を受け	付けませ	たん。	
STOP	26	—	運転停止入力	ダイレ	クト運転中に	オンす	-ると派	載速停 ****	止しま	ミす。	1.)	
			中 , 1) 侍月	圧記:ス	テンしたままでは	エタイレ	/クト連	転起動	を受け	付けませ	「ん。	
HOLDA	13	—	ホールト停止 中出力	^L HOLD 入力によるホールド停止中に閉となります。								

※単軸では使用しません。

3 UNTN 信号の使い方(多軸のみ)

● UNTN 信号は同時に起動するユニット(ポイントレジスター)の数を指定します。

(例)

P0000X0000.00 Y0000.00 U1P0001X0010.00 Y0000.20 U2P0002X0030.00 Y0040.00 U3

上記のようにポイント番号 P0000~P0002 にユニット 1~3 のティーチングポイントデーターが ある場合、POSN0~11 信号にてポイント番号を0に指定しUNTN0~2 信号にてユニット数を3 に指定すると P0000~P0002 を同時に起動しU1~U3 のモジュールを並列運転(マルチタスク 運転)します。 ユニット数を2に指定すると P0000, P0001 を同時に起動しU1, U2 のモジュールを並列運転(マ ルチタスク運転)します。 同時に起動するポイントレジスターのユニット番号が重なっている場合はエラー(F5: Unit overlap) になります。

- 4 ダイレクト運転操作手順
 - (1) 「17.4.2. 外部操作モードにおけるサーボオン操作」を参照し、サーボオン状態にしてください。
 - (2) 「17.4.3. 外部操作モードにおける原点復帰運転操作」を参照し、原点復帰を完了させてください。一度原点復帰運転を行えば日常の原点復帰運転は不要になります。
 - (3) CSTP, STOP および HLD 入力がオフしていること、および MTN 出力が開となっていることを 確認してください。STOP および HLD 入力がオンしていると、ダイレクト運転を起動できません。また、MTN 出力が閉(=ダイレクト運転中)となっていると新たにダイレクト運転を起動 できません。

→ダイレクト運転が終了するまで待つか、STOP 入力により強制的にダイレクト運転を終 了させてください。(ダイレクト運転終了後は STOP 入力をオフしてください。)

- (4) ポイント番号選択入力により起動したいポイント番号を選択してください。
- (5) RUN 入力をオンしてください。ダイレクト運転が開始され、MTN 出力は閉となります。
 - 注記:ダイレクト運転中の停止操作については「17.4.5.外部操作モードにおけるプログラム運転中の停止操作」を参照してください。 ただし、ダイレクト運転の場合 CSTP 入力(サイクル停止)は意味をもちません。 (無効です)
- (6) ダイレクト運転が完了すると MTN 出力は開となります。
 - 注記: (1) ポイント番号選択入力は、いったんダイレクト運転が開始されると(=MTN 出力 が閉の間) 無効になります。ポイント番号を変更したい場合は、ダイレクト運転が 終了するまで待つか、STOP 入力により強制的にダイレクト運転を終了させること が必要です。
 - (2) RUN 入力は立ち上がりエッジ検出(オフ→オンの変化点で有効)です。最初から オンだとダイレクト運転は起動できません。
 - (3) ポイントレジスターの設定に、相対位置の指定(I)をすれば、相対位置移動が可能 です。(指定しなければ絶対位置移動)「15.1. ティーチング」を参照してください。

5 ダイレクト運転時の制御用入出力操作タイミング

● 以下に示すタイミングを守って操作してください。





- 注記: (1) いったんダイレクト運転が開始されると(=MTN 出力閉)終了するまでポイント 番号選択、ユニット数選択は無効です。
 - (2) いったんダイレクト運転が開始されると(=MTN 出力閉)終了するまで RUN 入 力は無効です。
 - (3) 単軸では使用しません。

※上記例ではポイント番号0~2はユニット1、ポイント番号3はユニット2の設定になっています。

6 ダイレクト運転中の停止操作タイミング

● 以下に示すタイミングを守って操作してください。





17. ロボットモジュール操作

- ●本章では、ロボットモジュールの操作方法を説明します。また、操作する上で理解しておくべき 運転機能についても解説します。
 - | <u>危険</u>]:ロボットモジュール操作時、安全柵(お客様ご用意)内に入らないでください。 やむを得ず安全柵内で作業する場合は、ロボットモジュールの可動範囲内に入 らないでください。また、運転速度は安全速度(250mm/s以下)としてくだ さい。押しつぶし、はさみ込み、引き込まれなどの危険があります。
 - 注意:新しくプログラムを作成した場合やプログラムを変更した場合は、実稼働する 前に、あらかじめ試運転を行って、意図したとおりのプログラミングができて いるか確認してください。試運転時は、思わぬ動きをしたときにワークや エンドエフェクターなどが破損することのないように配慮してください。 意図したとおりのプログラミングができていないのに実稼働すると、ワーク、 エンドエフェクターなどの器物を破損することがあります。試運転で動作確認 を行いながら、正しくプログラミングし直してください。

17.1. 電源投入と電源オフ操作

電源投入操作

- 立ち上げ時や、ロボットモジュールシステムに何らかの変更を行なった場合などの電源投入に ついては「8.1. 電源投入」を参照し、電源投入してください。
- 本項では日常運転時の電源投入について説明します。
- (1) ケーブル、コネクターの接続を確認してください。
 - ◊ コネクターのゆるみ、はずれ、ケーブルの傷み、キズなどはないか?
 - ◊ 軸接続に誤りはないか?
- (2) モジュール本体部に異常がないか確認してください。
 - ◊ 結合ボルトのゆるみはないか?
 - ◇ エンドエフェクター(お客様ご用意)などに異常はないか?
- (3) ロボットモジュール稼働範囲内に人がいないこと、破損する恐れのある器物がないことを確認してください。
- (4) DC24V 電源を外部から供給する場合は、DC24V 電源を投入してください。
- (5) 異常のないことを確認してから、EXEA型コントローラーの電源を投入してください。

電源オフ操作

(1) 運転中の場合は、電源を切る前に運転を中止してください。

◇ ティーチングボックスによる操作時 : STOP キーを押す

注記: STOP キーはプログラム運転モードになっていないと無効です。

- ◇ 外部操作時 : STOP 入力をオンする
- ◇ リモート制御時 : STP コマンドを入力する
- (2) スライダー(本体移動の場合は本体)が停止していることを確認してからサーボオフとしてください。

◇ ティーチングボックスによる操作時 : OFF キーを押す

- ◇ 外部操作時 : SVON 入力をオフする
- ◊ リモート制御時 : SVOF コマンドを入力する
- (3) 電源を切ってください。
 - [注意]:サーボオン状態のまま電源を切ると、ブレーキがかかるまでの間にタイムラグ があるため、垂直軸のスライダー(本体移動の場合は本体)が5mm~10mm 程 度、落下することがあります。
17.2. 始業点検

- ロボットモジュール操作を行う前に始業点検を行なってください。
- 点検項目は安全機能を中心にしてお客様のアプリケーション(使い方)にあわせて、決定してください。
 - <u>
 危険</u>
 : 下記2点については点検項目に含めて、必ず実行してください。特に非常停止 機能の確認を怠ると、この機能に故障が生じていた場合、非常時に停止機能が 働かず、危険です。</u>
- (1) 「17.3.2. ティーチングボックスによるジョグ運転操作」を参照し、ジョグ運転を実行してくだ さい。
 - ◊ この項目はコントローラーおよびモジュール本体が正常に動作するかを確認するため に行ないます。お客様の使い方がティーチングボックスを使用しないアプリケーション などでジョグ運転ができない場合は他の手段(試運転用プログラムの実行など)で実行 してください。
 - →操作どおり、スムースに動きますか? 動かない場合は「14.トラブルシュート」を参照し、必要な処置を行なってください。
- (2) 停止装置の機能を確認してください。

◇ 非常停止機能: ティーチングボックスの非常停止キー、CN3の EMST 入力 EMST コマンド(リモート制御のみ)

→ジョグ運転中に非常停止操作を行なったとき、非常停止状態になること ※非常停止操作および非常停止状態については「11.3.1. 非常停止」を参照してください。 ※このとき同時に F5 アラーム (プログラム異常) も発生します。

- ◊ デッドマンスイッチ機能:ティーチングボックス側面のデッドマンスイッチ
- →ジョグ運転中にデッドマンスイッチから手を放すとサーボオフ状態となって停止する こと。
- ※本機能はティーチングボックス M-EXTB04 のみにあります。M-EXTB03 にはありません。
- ★停止機能が正しく動作することを確認してから運転を開始してください。

17.3. ティーチングボックスによる運転操作

- ティーチングボックスでは原点復帰運転、ジョグ運転、プログラム運転操作ができます。
- 以下ティーチングボックスを使用して運転操作する場合の手順について説明します。

[注意]:ティーチングボックスによる運転操作時は、制御用入力 (CN3) は EMST 入力 を除いて無効です。

→EMST 入力は ON (=B 接点: ノーマルクローズ)しておかないと非常停止状態が解除 できずティーチングボックスによる運転操作はできません。

→その他の入力は無効です。

例:STOP入力をONしても止まらない、など。

※制御用出力は外部操作モード時と同様に出力されます。

17.3.1. ティーチングボックスによる原点復帰運転操作

● EXEA 型コントローラーを初めて使用する場合は、必ず原点復帰運転を行ってください。原点復帰 を行わないと位置決め座標原点を特定できず、プログラム運転やジョグ運転によるティーチングが できません。一度原点復帰を行いますと、以後の電源投入時には原点復帰は必要ありません。 (ただし、A5 アラーム(原点復帰未完了)が発生した場合や、コントローラーケーブルを外し た場合を除きます。)





17.3.2. ティーチングボックスによるジョグ運転操作

- ジョグ運転はティーチングボックス以外では行えません。
- ジョグキー(+X -X、+Y -Y、+Z -Z、+R -R)を押している間、ジョグ運転を行います。ジョグキーから手をはなすと、止まります。(単軸は+X -X キーのみ使用します。)

- 多軸の場合、同時に2軸以上のジョグ運転はできません。1軸ごとにジョグ運転を行ってください。
- ジョグ運転終了後は MODE キーを押してください。メニュー選択画面1へ戻ります。





| <u>注意</u>]:ジョグ運転の方向(プラス/マイナス)はモーター側がマイナスで反モーター 側がプラスです。 ただし、座標反転(Position Direction)パラメーターが"REV"(反転)の 場合には、方向が逆になります。(「9.4.4.機能設定関連パラメーター」を 参照してください。)

注記: ティーチングボックス側面にデッドマンスイッチがあるティーチングボックス (M-EXTB04)の場合、デッドマンスイッチを押していないとジョグ運転できません。 ジョグ運転中にデッドマンスイッチから手をはなすと、サーボオフ状態となって停止しま す。

17.3.2.1. ジョグ運転タイミング





- ジョグキーを押す時間が 0.5 秒以下の場合は 0.01mm のピッチ送りとなります。 HIGH キーを 同時に押すとピッチ送りは 0.1mm となります。
- ジョグ運転速度(低速/高速)・加速度は、初期設定で設定します。
 「9.3.3. ジョグ運転関連パラメーター」を参照してください。
 - 注記:ジョグ運転でジョグキーを押したり、はなしたりしたときのスライダーの反応(動く/ 止まる)が鈍い場合は、ジョグ運転加減速度を上げてください。追従性がよくなります。 ただし、安全速度(250mm/s以下)の範囲で設定してください。

17.3.3. ティーチングボックスによるプログラム運転操作

17.3.3.1. プログラム運転

- 一度運転を開始すると、プログラムの最後まで(END 命令実行まで)連続してプログラム運転 を実行します。
- ステップ運転も選択できます。プログラムステップ運転は**START**キーを押すごとにステップを 1 つずつ実行する運転です。

プログラム運転起動操作

図 17-4



プログラム運転停止操作

● プログラム運転の停止機能には、以下のような種類があります。

<u> 危険</u>: 下記停止機能は非常停止を除いて、プログラム運転モードでのみ有効です。 プログラム運転モードを抜けると運転停止、サイクル停止、一時停止は無効と なりますので非常時には EMG キーを押して非常停止してください。</u>

表 17-1

名称	停止機能	停止操作
非常停止	 プログラム運転を即時に中止し、モーターはサーボオフになります。 ※非常停止機能については、「11.3.1.非常停止」を参照してください。 	EMG キーを押す
運転停止	 プログラム運転を即時に中止(移動中は減速停止)し、プログラムの先頭に戻って待機します。 モーターはサーボロック状態です。 START キーを押すと再びプログラムの先頭から運転を開始します。 注記:運転停止を行うと以下の項目を除きデーターレジスターや内部フラグのデーターはリセットされます。 ポイントデーター(P0000~P3999) OUT 命令による汎用出力データー 	STOP キーを押す
サイクル 停止	 現在実行中のステップを完了してから停止します。 モーターはサーボロック状態です。 START キーを押すと次のステップからプログラム運転を再開します。 注記:サイクル停止中にアラームが発生したり、STOP, EMG キーなどを押すとサイクル停止状態が解除され、プログラム運転再開はできなくなります。 注意: 多軸ではコンティニューパス実行中にサイクル停止することはできません。コンティニューパスを完了してから停止します。 	[CYCSTOP]キーを 押す
一時停止	 移動命令を中止=減速停止し、その場で待機します。 モーターはサーボロック状態です。 START キーを押すと停止したところから残りの移動すべき 部分を実行してからプログラム運転を再開します。 注記:一時停止中にアラームが発生したり、STOP, EMG キー を押すと、一時停止状態が解除され、プログラム運転再開は できなくなります。 	F1 キーを押す

注意:プログラム運転中にMODE キーによりMENU 画面に戻りますが、運転は実行 しています。外部操作モードに切り替えた場合に初めて、運転は即時停止とな ります。

17.4. 外部操作モードにおける運転操作

- 制御用入出力(CN3)および汎用入出力(EXT.IO)により運転操作を行うモードです。
- 電源投入後、自動的にこのモードとなります。

|注意|:外部操作モード時は、ティーチングボックスは以下の機能を除いて無効です。

①非常停止	: EMG キーを押すと非常停止状態になります。
	※非常停止については「11.3.1. 非常停止」を参照してくださ い。
②モード切り替え	: キー操作によりティーチングボックス操作モードに切り替 えることができます。外部操作モードで運転中にモード切 り替えを行うと、運転を即時に中止(移動中は減速停止) し、サーボロック状態で停止します。
③プログラム運転モニター	 : F1~F3 キーを押すとプログラム運転状況等をモニター できます。

注意 : CN3 で制御するためには、EREM 入力をオフにしてください。

17.4.1. 外部操作モードにおける運転操作手順

🗷 17-5



17.4.2. 外部操作モードにおけるサーボオン操作

サーボオン操作関連入出力

表 17-2

信号名	ピン No.	機能概要		
SVON	8	サーボオン入力	オンでサーボオン状態/オフでサーボオフ状態となります。	
RDY	35	準備完了出力	重故障アラーム発生時開となります。正常時は閉	
WRN	16	ワーニング出力	軽故障アラーム発生時閉となります。正常時は開	

 ● 電源投入→一定時間後(数秒後:CPUイニシャライズ時間)、アラーム関連出力(=RDY・WRN)が確定しますので、異常のないことを確認してからSVON入力をONしてください。 モーターはサーボオン状態(運転指令を受け付ける状態)となります。

| <u>注意</u>] : 異常が発生している場合は「13. アラーム」、「14. トラブルシュート」を 参照の上、適切な処置を取ってください。

● SVON 入力 OFF 状態では偏差カウンターはクリアーされています。

図 17-6



- 注記: (1) 外部操作モードでは、ティーチングボックスのONキー・OFFキーではサーボ オン/オフを切り替えることはできません。
 - (2) SVON 入力が ON のとき、プログラム内でサーボオフ命令を実行した場合はサーボ オフとなります。SVON 入力が OFF のとき、プログラム内のサーボオン命令は無 効です。(プログラム上のサーボオン/オフ制御命令:SRV 命令は SVON 入力が オンのときのみ有効です。)
 - (3) 位置決め運転中(原点復帰運転中・プログラム運転中の移動命令実行中)に SVON 入力をオフすると運転を中止し、サーボオフ状態となってアラームを出力します。

17.4.3. 外部操作モードにおける原点復帰運転操作

 ● 初めてお使いになる場合は原点復帰運転を行ってください。原点復帰を行わないと位置決め座標 原点を特定できないため、プログラム運転ができません。

注記:原点復帰運転は通常必要ではありません。以下の場合に必要となります。

②コントローラーケーブルを外した状態で20分以上経過した場合

③絶対値エンコーダーバックアップ電池(コントローラー内に装着)が消耗したとき

④モジュール形式の設定を変更した場合。

⑤④の場合で、再度原点復帰を行ったがモジュール形式の設定を記録([CTR]モードで SAV)しない状態で電源をオフした場合。

⑥再度原点復帰を行い、停止、アラームまたは電源オフなどにより中断された場合。

原点復帰運転関連入出力

耒	1	7	-3
2			~

信号名	ピンNo.	機能概要		
SVON	8	サーボオン入力	オンでサーボオン状態/オフでサーボオフ状態となります。	
HOS	25	原点復帰運転起 動入力	オフ→オンの立ち上がりで原点復帰運転を起動します。	
HOMS	14	原点復帰運転完 了出力	原点復帰運転が完了すると閉となります。	
MTN	34	運転中出力	プログラム運転中や原点復帰運転中は閉となります。 開のとき(運転中でないとき)原点復帰運転の起動が可能です。	
STOP	26	運転停止入力	原点復帰運転中にオンすると減速停止します。 オンしたままでは原点復帰運転起動を受け付けません。	

原点復帰運転操作手順

- (1) 「17.4.2. 外部操作モードにおけるサーボオン操作」を参照し、サーボオン状態にしてください。
- (2) STOP 入力がオフしていること、および MTN 出力が開となっていることを確認してください。 STOP 入力がオンしていると、原点復帰運転を起動できません。また、MTN 出力が閉(=運転 中)となっていると原点復帰運転を起動できません。
 - →プログラム運転が終了するまで待つか、STOP 入力により強制的にプログラム運転を 終了させてください。(プログラム運転終了後は、STOP 入力をオフしてください。)
- (3) HOS入力をオンしてください。原点復帰運転が開始されます。
 - ◇ 原点復帰運転中にSTOP入力がオンするとモーターは減速停止します。この場合、 原点復帰運転は完了していないので(HOMS出力は開のまま)、STOP入力をオフ に戻し、再び原点復帰運転を行ってください。
 - ◇ 原点復帰運転中に EMST 入力がオフすると非常停止状態となって原点復帰運転は中止 されます。

※非常停止状態については「11.3.1. 非常停止」を参照してください。

- (4) 原点復帰運転が完了すると HOMS 出力は閉となります。
 - 注記: (1) HOS 入力は立ち上がりエッジ検出(オフ→オンの変化点で有効)です。最初から オンの状態では原点復帰運転は起動できません。
 - (2) HOMS 出力は原点領域信号ではありません。原点復帰運転完了信号です。以後、 電源オフ→オンにしても初期化終了後自動的に閉になります。

原点復帰運転時の制御用入出力操作タイミング

● 以下に示すタイミングを守って操作してください。

🗷 17-7



17.4.4. 外部操作モードにおけるプログラム運転操作

プログラム運転関連入出力

-		
풒	1/_4	
18	1/-+	

后旦夕	Ł	ピン No.			
1651	CN3	P1-EXT.I/O			
SVON	8	—	サーボオン入力	オンでサーボオン状態/オフでサーボオフ状態となります。	
RUN	7	_	プログラム運転 起動入力	オフ→オンの立ち上がりでプログラム運転を起動します。	
				PROG0~6入力から2進数で運転したいプログラムの番号を	
				設定します。	
				0 : OFF 1 : ON	
				プログラム番号	
				0 1 2 127	
PROG0		$8 \sim 10$,	プログラム番号	PROG6 0 0 0 1	
~	_	$25 \sim 28$	選択入力	PROG5 0 0 0 1	
PROG6				PROG4 0 0 0 1	
				PROG3 0 0 0 … 1	
				PROG2 0 0 0 1	
				PROG1 0 0 1 1	
				PROG0 0 1 0 1	
			Senting to the t	運転中は閉となります。	
MTN	34	_	連転甲出力	運転が完了すると開となります。	
				プログラム連続運転中にオンするとサイクル停止します。	
CSTP	24	_	サイクル停止入力	※オンのままプログラム運転起動を行うと、プログラムステッ	
				プ運転を実行します。	
	F		一時信止入力	プログラム運転中にオンすると減速停止します。	
HULD	9		一时停止八刀	※オンしたままではプログラム運転起動を受け付けません。	
STOP	96	_	運転値止入力	プログラム運転中にオンすると減速停止します。	
310F	20		建铅停止八月	※オンしたままではプログラム運転起動を受け付けません。	
CSTPA	32	—	サイクル停止中 出力	CSTP 入力によるサイクル停止中に閉となります。	
HOLDA	13	_	ホールド停止中 出力	HOLD 入力によるホールド停止中に閉となります。	

※プログラム運転中の停止操作については「17.4.5. 外部操作モードにおけるプログラム 運転中の停止操作」を参照してください。

プログラム運転操作手順

- (1) 「17.4.2. 外部操作モードにおけるサーボオン操作」を参照し、サーボオン状態にしてください。
- (2) 「17.4.3. 外部操作モードにおける原点復帰運転操作」を参照し、原点復帰を完了させてください。
- (3) CSTP, STOP および HLD 入力がオフしていること、および MTN 出力が開となっていることを 確認してください。STOP および HLD 入力がオンしていると、プログラム運転を起動できませ ん。また、MTN 出力が閉(=プログラム運転中)となっていると新しいプログラム運転を起動 できません。

→プログラム運転が終了するまで待つか、STOP 入力により強制的にプログラム運転を 終了させてください。(プログラム運転終了後は STOP 入力をオフしてください。)

- (4) プログラム番号選択入力により起動したいプログラム番号を選択してください。
- (5) RUN 入力をオンしてください。プログラム運転が開始され、MTN 出力は閉となります。
- (6) プログラム運転が完了すると MTN 出力は開となります。
 - 注記: (1) プログラム番号選択入力は、いったんプログラム運転が開始されると(=MTN 出力が閉の間)無効になります。プログラム番号を変更したい場合は、プログラム 運転が終了するまで待つか、STOP入力により強制的にプログラム運転を終了させ ることが必要です。(プログラム運転終了後はSTOP入力をオフしてください。)
 - (2) RUN 入力は立ち上がりエッジ検出(オフ→オンの変化点で有効)です。最初から オンの状態ではプログラム運転は起動できません。

プログラム運転時の制御用入出力操作タイミング

● 以下に示すタイミングを守って操作してください。





注記: (1) いったんプログラム運転が開始されると(=MTN 出力閉)終了するまでプログラ ム番号選択は無効です。汎用入力として使用できます。

(2) いったんプログラム運転が開始されると(=MTN 出力閉)終了するまで RUN 入力は無効です。

17.4.5. 外部操作モードにおけるプログラム運転中の停止操作

外部操作モードにおけるプログラム運転中の停止機能には、以下のような種類があります。
 ①非常停止
 ②運転停止
 ③連続運転中のサイクル停止

④一時停止

非常停止 停止操作:EMST 入力オフ

プログラム運転を即時に中止し、モーターはサーボオフになります。
 ※非常停止機能については「11.3.1.非常停止」を参照してください。

運転停止 停止操作:STOP 入力オン

- プログラム運転を即時に中止(移動中は減速停止)し、プログラムの先頭に戻って待機します。
- モーターはサーボロック状態です。
- STOP 入力オフ後、RUN 入力をオンすると再びプログラムの先頭から運転を再開します。
- STOP 入力がオンのままだと、RUN 入力は無効です。
 - 注記:運転停止を行うと以下の項目を除き、データーレジスターや内部フラグのデーターは リセットされます。
 - ◊ ポイントデーター (P0000~P3999)
 - ◇ OUT 命令による汎用出力データー

サイクル停止 停止操作:連続運転中に CSTP 入力オン

- 現在実行中のステップを完了してから停止します。
- サイクル停止中は CSTPA 出力が閉となっています。
- モーターはサーボロック状態です。
- CSTP 入力オフ後、RUN 入力をオンすると次のステップからプログラム連続運転を再開します。
- CSTP 入力オンのまま RUN 入力をすると次のステップからプログラムステップ運転を実行しま す。
 - 注記: (1) サイクル停止中にアラームが発生したり、STOP 入力をオンする、EMST 入力を オフする、などの操作を行うとサイクル停止状態が解除され(=プログラムが中止 されるので MTN 出力が開となる)プログラム運転再開はできなくなります。この 状態で再開操作を行う(非常停止状態の場合は非常停止解除後)と、プログラムの 最初からプログラム運転を実行します。
 - (2) コンティニューパス実行中はサイクル停止しません。コンティニューパスを完了してから停止します。(多軸のみ)

一時停止 操作:HOLD 入力オン

- 移動命令を中止=減速停止し、HOLDA 出力を閉として、その場で待機します。
- モーターはサーボロック状態です。
- 一時停止状態で(HOLDA 出力閉、MTN 出力閉のとき)HOLD 入力オフ後、RUN 入力をオン すると停止したところから残りの移動すべき部分を実行してから、プログラム運転を再開します。
- HOLD 入力がオンのままだと RUN 入力は無効です。
- 一時停止状態でサイクル停止操作を行うと、再スタート後サイクル停止します。(一時停止した ステップを実行後停止)
 - 注記: (1) 一時停止中にアラームが発生したり、STOP 入力をオンする、EMST 入力をオフす る、などの操作を行うと、一時停止状態が解除され(=プログラムが中止されるの でMTN 出力が開となる)プログラム運転再開はできなくなります。この状態で、 再開操作を行う(非常停止状態の場合は非常停止解除後)とプログラムの最初から プログラム運転を実行します。
 - (2) コンティニューパス実行中に一時停止を実行すると、一時停止後の残りのパスは コンティニューパスとならず、通常の移動命令実行となります。(多軸のみ)
 - (3) 移動命令実行中の一時停止状態で SVON 入力をオフすると、サーボオフ状態となっ てアラームを出力します。(プログラム異常)

プログラム運転中の停止操作タイミング



🗵 17-9

17.4.6. 外部操作モードにおけるティーチングボックス操作

● 外部操作モードにおいてティーチングボックスを操作し以下の情報をモニターすることができます。

①運転状況モニター

②I/O モニター

③ソフトウェアバージョン、およびアラーム履歴のモニター

図17-10:外部操作モード [External] 画面

[External]				
1RUN	210	3FNC	4etc	

- 17.4.6.1. 運転状況モニター
 - [External] 画面において、F1 キー(RUN)を押すと、下図のような運転状況モニターを行う画面となります。▲ ▼ キーでプログラム名、プログラムステップ数表示と現在位置表示を切替ることができます。また、多軸の場合、現在位置表示画面時に ▲ ▶ キーにてユニット番号を切替ることができます。

図17-11:運転状況モニター画面(2軸の例)



17.4.6.2. I/O モニター

 ● [External] 画面において、F2 キー (IO) を押すと、下図のような入出力信号などの状態表示 を行う画面となります。I/O モニター選択画面ではF1 ~ F4 キーを使って処理内容を選択しま す。

表示できる項目は以下のとおりです。
 INP : 入力ポート
 OUT : 出力ポート
 MEM : 仮想入出力ポート

LMT : リミットポート

図17-12: I/O モニター選択画面

[EI/O]

1INP 20UT 3MEM 4LMT

1入カポート状態表示

- (1) 入力ポートのモニター
 - I/O モニター選択画面で F1 キー (INP) を押すと、入力ポートモニター画面になります。
 - このとき [EI/O] の横に"I"の表示が出ます。
 - 4 つの入力ポートの現在の状態を第2行目および第3行目に表示し、 ▲ ▶ ▲ ▼ キーを使って カーソル位置を移動させることができます。
 - このカーソルのあるビットのポート名称を第1行目に表示します。
 - また入力ポートが4つ以上ある場合は、▲ ▼ キーを使って表示をスクロールすることができます。

図17-13:入力ポートモニター画面

「ポート名称」				
[EI/	'0]I	EMST	ſ	
00	0000	000 <u>0</u>	00000000	
10	0000	0000	00000000	
1CHF	5			

- ●第2行目および第3行目の表示は、左端から、ポート番号、ポート(ポート番号)の状態、 ポート(ポート番号+1)の状態となります。
- ポート状態は8ビット単位で表示し、左端がビット7・右端がビット0となります。
- またポート状態表示はポート論理(ノーマルオープン/ノーマルクローズ)に関係なく、 0はオフ状態、1はオン状態を表します。

図17-14:入力ポートモニター例



- (2) 入力ポートの状態確認
 - 入力ポートモニター画面で F1 キー (CHK) を押すと、入力ポート状態確認画面になります。
 - 2つの入力ポートの2種類の状態(現在の状態および変化状態)を第2行目および第3行目に 表示し、
 ★ーを使ってカーソル位置を移動させることができます。
 - このカーソルのあるビットのポート名称を第1行目に表示します。
 - また入力ポートが2つ以上ある場合は、▲ ▼ キーを使って表示をスクロールすることができます。

図17-15:入力ポート状態確認画面例

ポート名称				
[EI/	/O]I EM	IST		
00	0000000 <u>0</u>	00000000		
	*****	XXXXXXXX		
1NRN	4 2RST			

● 第2行目および第3行目に表示するポート状態は下図のようになっています。



- 第3行目のポート変化状態は、RDY出力がオンになった以後またはF2 キー(RST)を押した 以後からのポート変化状態を表示します。
- 各ビットは第2行目のビットと1対1で対応しています。
- 観測開始時点からポート状態が0から1に変化した場合はxが1に変わります。また観測開始時 点からポート状態が1から0に変化した場合はxが0に変わります。表示の変化したビットはF2 キー(RST)を押すまで状態を保持します。(2行目の"現在のポート状態"はリアルタイムに 変化します。)

図17-16:ポート変化状態遷移例



● 入力ポート状態確認画面で F1 キー (NRM) を押すと、元の入力ポートモニター画面に戻り ます。 2出カポート状態表示

- I/O モニター選択画面で F2 キー (OUT) を押すと、出力ポートモニター画面になります。
- このとき [EI/O] の横に "O" の表示が出ます。
- 4 つの出力ポートの現在の状態を第2行目および第3行目に表示し、 ▲ ▶ ▲ ▼ キーを使って カーソル位置を移動させることができます。
- このカーソルのあるビットのポート名称を第1行目に表示します。
- また出力ポートが4つ以上ある場合は、▲ ▼ キーを使って表示をスクロールすることができます。

図17-17:出力ポートモニター画面

ポート名称				
[EI/	/0]0 RDY			
00	0011000 <u>0</u>	00000000		
10	00000000	00000000		
1CHF	K 3U	SR		

●機能や表示の構成は入力ポート状態表示と同じですが、F3 キー(USR)を押すと、カーソルのあるビットのオン・オフ状態を①, 1 キーで一時的に切り替えることができます。

🗷 17-18



 ● 指定値はもう一度 F3 キー (SYS) を押すか MODE キーを押すまで有効で、指定を解除すると 元の状態に戻ります。

③仮想入出カポート状態表示

- (1) 仮想入出力ポートのモニター
 - I/O モニター選択画面で F3 キー (MEM) を押すと、仮想入出力ポートモニター画面になります。
 - このとき [EI/O] の横に "M"の表示が出ます。
 - 2 つの仮想入出力ポートの現在の状態を第 2 行目に表示し、 キーを使ってカーソル位置を 移動させることができます。

図17-19:仮想入出力ポートモニター画面

[EI	/O]M	
0	0000000 <u>0</u>	00000000
1CH	K	

- 第2行目の表示は、左端から、ポート番号、ポート(ポート番号)の状態、ポート(ポート番号+1)の状態となります。
- ●ポート状態は8ビット単位で表示し、左端がビット7・右端がビット0となります。
- ●またポート状態表示はポート論理(ノーマルオープン/ノーマルクローズ)に関係なく、 0はオフ状態、1はオン状態を表します。

図17-20:仮想入出カポートモニター例



- (2) 仮想入出力ポートの状態確認
 - 仮想入出力ポートモニター画面で F1 キー (CHK) を押すと、仮想入出力ポート状態確認画面になり ます。
 - 2つの仮想入出力ポートの2種類の状態(現在の状態および変化状態)を第2行目および第3 行目に表示し、

 ・キーを使ってカーソル位置を移動させることができます。
 - ポートの状態確認方法については、「1入力ポート状態表示の(2)入力ポートの状態確認」の 項を参照してください。

4 ハードウェアトラベルリミット状態表示

- ハードウェアトラベルリミット(F3アラーム)の状態を表示します。
 「13.4.18.トラベルリミット(メカロック)」を参照してください。
- I/O モニター選択画面で F4 キー (LMT) を押すとハードウェアトラベルリミット状態表示画面 になります。
- このとき [EI/O] の横に"L"の表示がでます。
- ●指定ユニットのリミットの現在の状態を第2行目に表示し、
 ●キーを使ってカーソル位置を 移動させることができます。このカーソルのあるビットのリミット名称を第1行目に表示します。
- また多軸の場合で動作ユニットが2つ以上ある場合は、▲ ▼ キーを使って表示をスクロールすることができます。
- 機能や表示の構成は入力ポート状態表示と同じです。

図17-21:ハードウェアトラベルリミット状態表示(2軸の例)

リミット名称					
[EI/O]L X0 <u>0</u> Y00	OTM)	U1			
1СНК					

- 17.4.6.3. ソフトウェアバージョンおよびアラーム履歴のモニター
 - [External] 画面において、F3 キー (FNC) を押すと、下図のようなソフトウェアバージョン およびアラーム履歴の表示を行う画面となります。ファンクション選択画面ではF1、F2 キー を使ってモニター情報を選択します。
 - 表示できる項目は、ソフトウェアバージョン(VER)、アラーム履歴(ALM)です。

図 17-22:ファンクション選択画面

[EFNC]		
1VER	2ALM		

1 ソフトウェアバージョンの表示

● ファンクション選択画面で F1 キー (VER) を押すとソフトウェアのバージョンが表示されます。

図17-23:ソフトウェアバージョン表示画面(2軸の例)

[EFNC]	F1	[EFNC] V
		Typ.EXE2
	▲	Ver.0001
1VER 2ALM	[MODE]	0001/0001

2アラーム履歴の表示

- ●ファンクション選択画面で F2 キー (ALM) を押すとアラーム履歴が表示されます。
- アラーム履歴の情報は 第2行目に履歴番号/アラームコード/アラーム検出コード 第3行目にアラーム名
 を表示します。
 履歴番号が小さいほど最近発生したアラームとなります。詳細は「13.7.2. アラーム履歴の表示」の表 13-49 を参照してください。
- ▼ キーを押すことにより、過去のアラーム履歴が表示されます。
- アラーム検出コード表示部分の、アラーム発生軸とアラーム発生アンプの表示切替は**F2**キーに て行います。

図17-24:アラーム履歴表示画面(2軸の例)



● アラーム履歴表示画面で F1 キー (CLR) を押すとアラーム履歴は消去されます。

17.5. その他の運転機能

17.5.1. 原点復帰運転

17.5.1.1. 原点復帰運転機能

● 原点復帰運転には次のような機能があります。

表	1	7-5	÷	原点復帰運転機能一	昏
~					50

項目	設定方法の参照先	概要
メカストッパー	「9.3.2. 原点復帰運転関連	 メカストッパー検出方向(モーター側/反モーター側)を設定
検出方向	パラメーター」	します。出荷時はモーター側に設定されています。
	[0.9.9 百占省县海転期演	• 原点位置シフト量が設定してあると、この設定量だけ移動して
原点位置シフト量	-9.5.2. 尿点復沛連転関連	原点復帰運転を完了します。
		 出荷時はオフセット量は0です。
空了 经 投 动 -	「9.3.2. 原点復帰運転関連	•移動量が設定されていると原点復帰運転完了後、設定位置まで
元」该 何 到"何到里	パラメーター」	移動します。
应博士向	「9.4.1.2. サーボ関連	 座標の±方向を設定します。
座惊 刀问	パラメーター設定手順」	 出荷時は反モーター側がプラス、モーター側がマイナス方向です。
メカストッパー	「0.9.9 百占復帰運転関連	 原点復帰運転は全軸同時、または1軸ずつ設定できます。
ゲカストッハ 桧山順 (広)※	- 5.5.2. 床点復师連報展座	 どの軸から原点復帰を行うかを設定します。出荷時は、全軸
按山顺序		同時の設定です。
速度		• 原点復帰運転時の速度、加減速度を変更できます。
加速度	「9.3.2. 原点復帰運転関連	● 出荷時設定 速度 : 20mm/s
メカストッパー	パラメーター」	加速度 $: 0.5 \text{m/s}^2$
検出速度		メカストッパー検出速度 :1mm/s

※単軸では使用しません。

17.5.1.2. 原点復帰運転動作概要

- 原点復帰運転を開始するとスライダーはモーター側*へ動き、メカストッパー位置で反転します。 反転してから、最初の絶対値エンコーダー原点位置で停止し、原点復帰運転を完了します。
 - * メカストッパー検出方向反転の設定をした場合や、モーター取付けパラメーター (直結/折り返し)がモジュール本体と異なる設定となっていた場合は反モーター 側へ動きます。

図 17-25:軸ごとの原点復帰動作



17.5.1.3. 原点復帰運転タイミング(多軸のみ)

● 軸ごとの原点復帰動作は前記「17.5.1.2. 原点復帰運転動作概要」のとおりですが、多軸に組み 合わされた場合の原点復帰運転順序は次のとおりです。

3 軸組み合わせで Z 軸→Y 軸→X 軸の順序で原点復帰する例

- (1) Z軸が運転を開始し、Z軸メカストッパーにあたる点で止まる。
- (2) Y軸が運転を開始し、Y軸メカストッパーにあたる点で止まる。
- (3) X 軸が運転を開始し、X 軸メカストッパーにあたる点で止まる。 全軸がメカストッパーに当たる点で停止した後、逆方向に Z 軸から絶対値エンコーダー原点への 移動を開始する。
- (4) Z軸の絶対値エンコーダー原点でZ軸は停止し、Z軸の原点が決定する。
- (5) Y軸が移動を開始する。Y軸の絶対値エンコーダー原点でY軸は停止し、Y軸の原点が決定する。
- (6) X 軸が移動を開始する。X 軸の絶対値エンコーダー原点でX 軸は停止し、X 軸の原点が決定する。 全軸の原点が決定すると CN3: HOMS 出力が閉となって原点復帰運転が完了する。



図 17-26 : Z 軸→Y 軸→X 軸の順序で原点復帰する例

17.5.2. プログラム運転の途中再開

- プログラム運転時にサイクルストップにてプログラム運転を中断した場合のみコントローラー 電源を一度オフし再投入してもプログラム運転の途中再開が行えます。
- ●出荷時には電源断後のプログラム運転途中再開を行う設定になっていないので、内部パラメーターの設定切替が必要です。
 - 注意:電源断後のプログラム運転途中再開を行う設定にした場合、サイクルストップ 直後にフラッシュメモリーに運転状況のデーターを書込むので、この間は電源 を切らないでください。データー書込み中はDATWT 出力が閉となりますので DATWT 出力が開になったことを確認し電源をオフしてください。DATWT 出 力が閉の間に電源を切るとメモリー異常となります。

1 プログラム運転途中再開関連内部パラメーター設定

● 電源断時のプログラム運転途中再開を行うための内部パラメーター設定を表 17-6 に示します。

表 17-6

パラメーター名	出荷時設定	プログラム運転途中 再開設定	参照先
CSTP data save	NOP	SAVE	「9.7. PMD 設定関連パラメーター」

2 プログラム運転途中再開関連入出力

表 17-7

信号名	ピン No.		機能概要			
SVON	8	サーボオン 入力	オンでサーボオン状態/オフでサーボオフ状態となります。			
RUN	7	プログラム運 転起動入力	オフ→オンの立ち上がりでダイレクト運転を起動します。			
RSTA	6	プログラム運 転再起動入力	RUN 信号入力時に本入力がオンになっているとプログラム 運転の再起動を行います。			
CSTP	24	サイクル停止 入力	プログラム連続運転中にオンするとサイクル停止します。			
DATWT	12	データー 書込み中出力	プログラムやパラメーターデーターを内部フラッシュメモリ ーに書込む作業中に閉になります。この間電源をオフにする とデーターを消失しメモリー異常になります。 また、プログラム運転や原点復帰運転などの操作もできませ ん。			
RSTAE	31	再起動可能 状態出力	プログラム運転が中断している場合で運転再開が可能な場合 に閉になります。			

17.5.2.1. 外部操作モードにおけるプログラム運転途中再開操作手順

- (1) CSTP 入力をオンしプログラム運転を中断します。SVON 入力をオフし DATWT 出力が開である ことを確認した後電源をオフします。
- (2) 電源再投入後、SVON 信号をオンにします。RSTAE 出力が閉であることを確認してください。 RSTA 信号をオンにした後、RUN 信号をオンしプログラム再起動を行います。
 - 注記: RUN 入力は立ち上がりエッジ検出(オフ→オンの変化点で有効)です。最初からオンの 状態ではプログラム運転は起動できません。
 - RSTA 信号をオンせずに RUN 信号をオンすると、通常どおりプログラムの先頭からプログラム 運転を開始します。この場合、データーレジスター D000~D099 は初期化されますが、D100~ D199 のデーターは直前の状態が保持されます。RSTA 信号をオンしてから RUN 信号をオンす ると、D000~D199 までの全てのデーターレジスターは電源オフ前の状態が保持されます。
 - 中断したプログラムの先頭に RSTA 命令*が設定されていると、RSTA 命令*で指定した再起動初 期化プログラム*を実行後、プログラム運転を再開します。
 - プログラム運転再開時に、汎用出力および運転再開位置をプログラム中断時の状態へ戻したい場 合は再起動初期化プログラム*により行うことができます。

*RSTA 命令および再起動初期化プログラムについては「15.2.7 プログラム命令解説」 RSTA 命令の項を参照してください。

1 プログラム運転再起動時の制御用入出力操作タイミング-1

RSTA命令(再起動初期化プログラム)なしの場合

図 17-27



2 プログラム運転再起動時の制御用入出力操作タイミング-2

RSTA命令(再起動初期化プログラム)実行の場合

図 17-28



17.5.2.2. ティーチングボックス操作モードにおけるプログラム運転再起動手順





^{*}サイクル停止完了後、電源を切らずにSTOP キーを押してプログラムを中断した場合も途中再開可能です。

17.5.3. 位置決め完了出力

- P1-EXT.IO コネクターに FIN 信号を設定できます。 (「9.9. 出力形式設定関連パラメーター」参照)
 - 注記:出荷時設定では P1-EXT.IO コネクターは FIN 信号に設定されていません。また位置決め 完了出力設定パラメーター(Fin control)も OFF に設定されているので FIN 信号は 出力されません。「9.3.1. プログラム運転関連パラメーター」で Fin control を ON、 「9.9. 出力形式設定関連パラメーター」で FIN 信号を設定することが必要です。
- 位置決め完了出力形態として FIN 仕様と COIN 仕様が選択できます。

表 17-8

区分	機能概要	選択方法	出荷時設定
FIN 仕様	位置決め完了後、設定した時間幅だけ閉	Fin out time*を数値で設定	0
	となるワンショット出力仕様です。	する。(OFF 以外を設定)	(0.1)
COIN 仕様	移動中は開、位置決め完了後閉となる出	Fin out time*を OFF に設定	_
	力信号仕様となります。	する。	

* 「9.3.1. プログラム運転関連パラメーター」参照

注記: (1)移動命令以外の命令(例:ジャンプ命令、汎用出力命令他)では FIN 出力は変化しません。

FIN 仕様 ------ 開のまま COIN 仕様 ----- 閉のまま

- (2) コンティニューパス移動の場合は一連の移動命令全体が完了してから位置決め完了 を出力します。コンティニューパス内の個々の移動命令ごとには FIN 出力は変化し ません。(多軸のみ)
- 移動指令が終了し、かつ位置偏差カウンターが位置決め完了幅以下になると、FIN 出力があらか じめ設定した時間幅だけ閉となります。FIN 出力完了後、次のステップへ進みます。
- 位置決め完了幅(Finish width)、および FIN 出力が閉となる時間幅(Fin out time)の設定は 「9.3.1. プログラム運転関連パラメーター」を参照してください。



🗷 17-30

特殊な場合の位置決め完了出力

● 位置決め完了幅(Finish width)を OFF と設定した場合、FIN 出力は位置偏差カウンターに 関係なく、移動指令のタイミングに従います。





17.5.4. パルス列入力運転(単軸のみ)

17.5.4.1. パルス列入力運転機能

● パルス列入力運転には次のような機能があります。

表17-9:パルス列入力運転機能一覧

項目	設定方法	概要
パルス列入力分解能	「9.3.5. パルス列入力関連 パラメーター」	 パルス列入力運転時の1パルス当りの移動量を可変できます。 出荷時設定:0.01mm/パルス

17.5.4.2. パルス列入力運転動作概要

● パルス列入力による運転は、以下の条件を満たした場合に有効です。

①外部運転モードであること。	TBXM 出力 =開
②コントローラー準備完了であること。	RDY出力 =閉
③運転中でないこと。	MTN 出力 =開
④リモート制御中でないこと。	EREM 入力 =オフ
⑤サーボオンであること。	SVON 入力 =オン

● パルス列入力分解能(Pulse resolution)の設定によって、1パルス当りの移動量を下記3種類から選択できます。

 $\bigcirc 0.01$ mm ~ 0.10 mm

 ② (ボールねじリード長 エンコーダー分解能 × 減速比)mm

③パルス列入力無効(入力パルスを無視します。)

- パルス列入力運転時においてもプログラム運転、原点復帰運転は有効です。パルス列入力専用で ご使用の場合は、起動入力(RUN, HOS)は使用しないでください。
- ブレーキ付モジュールの場合は、サーボオン時はブレーキ解除に約 100ms の遅延がありますの で、その間パルス列入力は行なわないでください。

17.5.4.3. 入力タイミング

[注意]:以下はパルス列入力を受付けるタイミング条件を規定したものです。この条件 以外に最高速度による制限が加わります。モジュール最高速度を超えないよう にパルス列入力最高周波数を調整してください。





18. リモート制御操作

- EXEA 型コントローラーは RS-232C インターフェースを利用してパソコンなどからの指令による制御運転が可能です。この操作モードをリモート制御と呼びます。
- リモート制御用に用意されたコマンドを EXEA 型コントローラーに送信することにより以下の ことができます。
 - ①パソコンからの移動命令、出力命令などのコマンドを逐次実行する。この場合、運転用のプログラムはパソコン上にあり EXEA 型コントローラーは位置決め運転、汎用出力ポートに出力するなどの処理を行うだけです。
 - ②EXEA型コントローラーに書き込まれた運転用のプログラム(「15.プログラム作成」 で作成したプログラム)をパソコンからの起動コマンドで起動、実行する。

③EXEA型コントローラーの状態(アラーム状態、現在位置他)をパソコンでモニター する。





● RS-232C インターフェースは専用コネクター CN2 を使用します。

※RS-232C ケーブルより先はお客様のパソコンに合わせて変換コネクターをご用意ください。

18.1. 通信仕様

表 18-1

通信方式	調歩同期方式(非同期)全二重
通信速度	9600 bps
データー長	8 bit
ストップビット長	2 bit
パリティチェック	なし
通信制御	X パラメーター なし 制御信号 (RTS, CTS) あり

18.2. リモート制御の概要

18.2.1. 概要

● リモート制御モードでパソコン側よりコマンドが入力されると、EXEA 型コントローラーは コマンドに応じた何らかの応答を行います。

🗷 18-2



- コマンドおよび応答は ASCII コード化されたキャラクターで行います。コマンドおよび応答の 詳細は「18.4.2. コマンド解説」を参照してください。
- コマンドの最後には CR (キャリッジリターン) コードを付けてください。CR コードでコマンド が確定します。

● リモート通信の命令は以下の3種類に分類できます。

 第1レベル命令
 :サーボオン要求や非常停止要求などのように命令自身が直接 意味を持ち常に実行可能な命令です。
 命令モード指定命令
 :第2レベル命令を使用するための宣言命令です。
 :モード指定命令によって属する命令モードを指定された場合に 実行可能になる命令です。(図18-3 参照)

図 18-3



● 通常の第2レベル命令は命令モード指定を実行してから使用しますが、命令モード指定命令と 第2レベル命令を1つの命令文字列として実行することも可能です。(図18-4参照)

🗵 18-4



● 第2レベル命令は命令モード指定命令によって指定された命令モードごとに異なり、属していない命令モードでの使用はできません。また、異なる命令モード内には同名・異機能の第2レベル命令がある場合があるので注意してください。現在の命令モードを終了するためには命令モード解除命令(QUIT 命令)を実行するか、別の命令モード指定命令を実行することが必要です。

命令文字列の編集

● BS コード(08h)を使って命令文字列中の文字を削除することが可能です。BS コードの直前に ある文字が削除対象となります。ただし BS コードが命令文字列の先頭にある場合は意味を持ち ません。例えば以下のような命令文字列の場合は、最終的な命令文字列は"ABCEF"となりま す。______



プロンプト出力

● リモート通信では命令に対して必ず標準プロンプト * CR が戻ります。ただしプロンプトの前 に応答文字列が存在する場合があります。



- 命令文字列に異常があって実行できない場合は、エラー出力に続けて標準プロンプトが戻ります。 ? の後ろの4桁の数字はエラーコード(ERR 命令参照)です。
 - (例) 命令 ··· A B C D CR 応答 ··· ? 0 2 0 1 CR ← エラー出力 * CR
- ●命令文字列は正常だがコントローラーの問題で命令を実行できない場合や実行を中断した場合は、アラーム出力に続けて標準プロンプトが戻ります。
 !の後ろの2桁の文字はアラームコードです。アラーム状態の詳細を確認する場合はALM命令を使用します。
 (例) 命令 … A B C D CR
 - 命令 … A B C D CR 応答 … ! F 5 CR ← アラーム出力 ▼ CR
- ●命令モード指定命令の実行によって第2レベル命令が有効になっている場合は、標準プロンプトの前にモード名が付きます。

(例)	命令 …	А	В	С	CR		
	応答 …	А	В	С	>	*	CR
18.2.2. リモート制御上の注意事項

CN3:制御用 I/O について

● リモート制御機能を使用する場合には、CN3 制御用入力の EREM 入力を ON にします。 リモート制御に移行すると CN3 制御用入力は EMST 入力を除いて無効です。制御用出力は外部 操作モードと同様に出力されます。

サーボオン/オフについて

● 移動コマンドを実行する、あるいは RUN コマンドによりプログラム中の移動命令を実行する 場合には、モーターはサーボオン状態である必要があります。SVON コマンドによりサーボオン 状態としてからこれらのコマンドを入力してください。

異常応答

(1) コマンドに規定されていないキャラクターや入力制限のあるコマンドを入力すると異常応答をします。

→? で始まる文字列を応答する。

(2) 運転中に EXEA 型コントローラー本体にアラームが発生した場合、またはコマンドを入力することによって EXEA 型コントローラー側にアラームが発生する場合には異常応答をします。
 →! で始まる文字列を応答する。

注記:サーボオフ状態でこれらのコマンドを入力すると異常応答をし、EXEA型コントローラー はアラーム状態となります。

18.3. リモート制御の立ち上げ

18.3.1. 立ち上げ手順

🗷 18-5



18.4. リモート制御の操作コマンド

18.4.1. 操作コマンド一覧

表 18-2(1/2)

区分	レト	ンド	機能概要
			モーターをサーボオンします。
	SVON		サーボオン状態になっていないと、移動指令を実行できま
			せん。
	SVOF		モーターをサーボオフします。
	EMST*		非常停止します。
操作関連指令	ACLR		現在発生しているアラームをクリアーします。
(第1レベル命令)	VER*		システム名番を表示します。
	ERR*		通信に関するエフー情報を表示します。
			現住発生しているプラームを表示します。
	PUS [*]		現住位直を衣示します。
			八山 ノ 小 一 ト の 小 態 を 衣 小 し ま り 。 動 佐 っ ー ッ ト 乗 号 を 毕 定 し ま オ
金合エード解除金合			助トークト留方で相圧しより。
	MOT		リモート制御運転モードにかります
		SPD	移動速度および加減速度を指定します。
		TYP	動作形式を指定します。
		NOF	ポイント番号のオフセット値を設定します
		PBS	座標オフセットを指定します。
		FSC7 *	<u>Z</u> 軸の退避領域を設定します
		SRV	サーボオン・オフを切り替えます。
		HOM	原点復帰移動を行います。
		MOV	直線補間移動**を行います。
		MOVM	直線補間移動**(多点)を行います。
		ARC *	円弧補間移動を行います。
		CIR *	円補間移動を行います。
命令モード指定命令		MSTP	移動を中止します。
	MOT	MSTS	動作状態を読み出します。
第2レベル命令	t-r	PALI *	パレットデーターを初期化します。
		PALM *	パレット移動を行います。
		PALN *	パレット位置番号を指定します。
		QSTS *	パレット動作状態を読み出します。
		LDS	移動設定データーを読み出します。
		LD	数値を代入します。
		CAL	数値演算を行ないます。
		тсн	現在座標値を指定変数に代入します。
		OUT	ポートへ出力します。
		INP	ポートから入力します。
		LCAL	論理演算を行います。
		DAT*	変数状態を表示します。

※EREM 入力がオフでも有効なコマンドです。

* 単軸では使用しません。

**単軸では直線移動となります。

表 18-2(2/2)

区分	コマ	ンド	機能概要
	RUN		プログラム運転モードになります。
		LST*	プログラムデーターを表示します。
		STA	プログラム運転を起動します。
	RUN	STP	プログラム運転を中止します。
	モード	CSTP	プログラム運転をサイクル停止します。
		HLD	プログラム運転をホールド停止します。
		STS	運転状態を表示します。
	TCH		ティーチングモードになります。
		LST*	ポイントデーターを表示します。
		SET	ポイントデーターを設定します。
	ТСН	CLR	ポイントデーターを消去します。
	モード	CPY	ポイントデーターを複製します。
		SAV	ポイントデーターを記録します。
		LOD	記録されているポイントデーターを読み出します。
	EDT		プログラムモードになります。
		LST*	プログラムデーターを表示します。
		SET	プログラムデーターを設定します。
		CLR	プログラムデーターを消去します。
	EDT	DEL	プログラムデーターのステップを消去します。
	モード	INS	プログラムデーターのステップを挿入します。
		CPY	プログラムデーターを複製します。
		SAV	プログラムデーターを記録します。
		LOD	記録されているプログラムデーターを読み出します。
命令モード指定命令	PAL*	1	パレタイズモードになります。
		LST*	パレットデーターを表示します。
第2レベル命令		SET	パレットデーターを設定します。
	PAI *	CLR	パレットデーターを消去します。
	モード	CPY	パレットデーターを複製します。
		тсн	パレットデーターをポイントレジスターに展開します。
		SAV	編集パレットデーターを記録します。
		LOD	記録されているパレットデーターを読み出します。
	SYS		システム設定モードになります。
			ンスアム設正アーターを表示します。
	SYS	SEI	ンヘノム設在アーターを設定しより。
	モード		ンヘアム設定アーターを消去より。
		SAV	ンヘノム 取たアーターを記録します。
	СТР	LUD	記球されしいるンヘノム設定アークーを読み出します。 コントローラー設定エードになりまナ
		1 ст»	コントローノー 取圧て一下になります。
		SET	
	СТР		
			エジュール相会社世ストを表示します
		PWI *	パローアンプ形式リストを表示します
		SAV	編集データーを記録します
			17世本/ / これなしよう。 記録されていろデーターを読み出します
	ENC	100	特殊機能 握 化 モード に かります
	FNC		
	モード	INI	コントローラーを初期化します。

※EREM 入力がオフでも有効なコマンドです。

* 単軸では使用しません。

18.4.2. コマンド解説

- 各コマンドの機能および通信データーを解説します。
- 多軸のみ使用できるコマンドは [多軸] の表示をコマンド名の右側に追記します。表示のない コマンドは、単軸と多軸で共通です。
- プログラム命令と同じ名前のコマンドの機能は、基本的にプログラム命令と同様です。 「15.2.7. プログラム命令解説」も参照してください。
- 第2レベル命令のコマンド名の左側に、属する命令モード名を表示します。

18.4.2.1. 第1レベル命令

SVON:サーボオン命令

● システムをサーボオン許可状態にします。ただし SRV 命令(プログラム運転またはリモート 命令)でサーボオフ要求している場合はサーボオンになりません。

命令 …	S	V	0	Ν	CR
応答 …	*	CR			

● リモート通信によるサーボ状態切替が禁止されている場合(CN3: EREM 入力オフによる リモート制御禁止)はエラー状態になります。



SVOF:サーボオフ命令

● システムをサーボオフ状態(サーボオン禁止状態)にします。
 命令 … S V O F CR

命令…	S	V	0	Ŧ	Cŀ
応答 …	*	CR			

● リモート通信によるサーボ状態切替が禁止されている場合(CN3: EREM 入力オフによる リモート制御禁止)はエラー状態となります。



EMST:非常停止命令

- システムを非常停止状態にします。
 - 命令 ··· E M S T CR 応答 ··· * CR

ACLR:アラームクリア命令

● コントローラーに発生しているプログラム異常アラームを解除します。

命令 ··· A C L R CR 応答 ··· * CR

コントローラーに発生している解除可能なアラームをすべて解除するためには "ALL"を付けます。
 命令 … A C L R A L CR

```
応答 … 🛛 * CR
```

VER:名番表示命令



ERR:エラー状態表示命令

- リモート通信の現在のエラー状態表示を行います。
 - 注記:ここで表示されるエラーコードは、表 18-3 に示される内容になります。コントローラー に発生するアラームとは異なりますので注意してください。

命令 …	Е	R	R	CR]	
応答 …	0	0	0	0	CR	← エラーコード表示
	*	CR				

● 命令に"ALL"を付けると過去のエラー状態履歴(8件)の表示になります。新しいコードから 順番に出力します。表示には履歴番号がつきます。

命令…	E	R	R		Α	L	L	CR					
応答 …	1		0	0	0	0	CR	←	エラ		ード碁	長示	(最新)
				:						:			
	8		0	0	0	0	CR	←	エラ		ード碁	長示	
	* (CR											

● 命令に 1~8の数字を付けると指定した番号のエラー履歴の表示になります。数字に1を設定す ると最後に発生したエラーの表示になります。

命令…	E	R	R		3	CR				
応答 …	3		0	0	0	0	CR	← エラーコー	ド表示	(3件目)
	*	CR								

● 命令に DAT を付けるとエラー状態履歴数の表示になります。



● エラーコードは以下のようになっています。

表 18-3

00	00	エラーなし
010	00	コントローラー本体のアラーム
02	хх	命令入力異常(以下、0201~020A)
	01	命令なし
	02	実行不能1(文法は正常だが命令実行が禁止されている)
	03	文法エラー
	04	データー範囲異常
	05	命令文字列が長すぎる
	06	実行不能2(既に運転中なので起動できない)
	07	実行不能3(既に運転停止中なので停止できない)
	08	実行不能4(起動用バッファが一杯で起動できない)
	09	実行不能5(このデーター形式には対応していない)
	0A	メモリーが一杯でプログラムコードが設定できない
03	хх	データー転送異常(以下、0301~0309)
(01	チェックサム異常
(02	レコード構成文字の異常
(03	規定外のレコードあり
(04	レコードのデーター長異常
(05	予約
(06	予約
(07	予約
(08	予約
(09	指定アドレスに異常がある

ALM:アラーム状態表示命令

● コントローラーの現在のアラーム状態表示を行います。表示は発生中のアラームすべてを表示します。表示はアラームコード、アラーム内容メッセージ、アラーム発生コードの順に表示します。



● 命令に "ALL"を付けると過去のアラーム状態履歴(31件)の表示になります。新しいコードから順番に出力します。表示には履歴番号がつきます。アラーム状態履歴がない場合は番号のみの 表示になります。



● 命令に 1~31 の数字を付けると指定した番号のアラーム履歴の表示になります。数字に1を設定 すると最後に発生したアラームの表示になります。

命令 …	А	L	Μ		0	2	CR												
応答 …	0	2		F	5	:	Ρ	r	g	(С	~)	,	0	0	0	0	CR
	*	CR																	

 ● 命令に DAT を付けるとアラーム状態履歴を記録できるデーター数を表示します。32 データーで 表示されますが、実際に記録できるデーターは31 データーです。



コントローラーのアラームが発生するたびに、アラーム履歴の内容が更新されます。
 なお、リモート制御操作では、アラーム履歴のクリア操作はできません。クリアする場合には、
 ティーチングボックスを使用してください。(「13.7.2.アラーム履歴の表示」を参照)

POS:座標表示命令

● 現在 UNT 命令で指定されているユニットの座標を表示します。先頭にユニット番号、以後に各 軸座標を出力します。

注記:単軸では、ユニット1のX軸座標のみ表示されます。

命令 …	Ρ	0	S	CR														
応答 …	U	1		Х	0	0	0	0	0	0	Υ	0	0	0	0	0	0	CR
	*	CR																

● 任意の1ユニットを表示したい場合は命令にユニット番号を付けます。(多軸のみ)

命令 ··· P O S U 2 CR
応答 ··· U 2 X 0 0 0 0 . 0 0 Z 0 0 0 . 0 0 CR
* CR

● コントローラーに接続されている全ユニットの座標を表示する場合は命令に"ALL"を付けます。
 (多軸のみ)

命令 …	Ρ	0	S		А	L	L	CR										
応答 …	U	1		Х	0	0	0	0	0	0	Y	0	0	0	0	0	0	CR
	U	2		Х	0	0	0	0	0	0	Ζ	0	0	0	0	0	0	CR
	U	3		Y	0	0	0	0	0	0	Ζ	0	0	0	0	0	0	CR
	*	CR																

IOP:入出力状態の表示

● 現在の全入出力ポートの状態を表示します。ポート名称、8ビットのポートパターン状態を出力 します。

命令 …	Ι	0	Ρ	CR									
応答 …	Ι	Ρ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CR
	Ι	Ρ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CR
						ļ	ļ						
	0	Ρ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	CR
	*	CR											

● 指定ポートの状態を出力する場合は、命令にポート名称を付けます。

命令 …		0	Ρ		Ρ	1	0	CR					
応答 …	I	Ρ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CR
	*	CR											

● 入出力ポートの状態を操作する場合は、MOT モードの OUT 命令および INP 命令を使用してく ださい。

UNT:動作ユニット番号設定

動作ユニット番号を指定する命令です。
 命令 …
 U N T U 2 CR
 応答 …
 * CR

● 命令だけの場合は現在選択されているユニット番号を出力します。

命令 …	U	Ν	Т	CR
応答 …	U	2	CR	
	*	CR		

●本命令で指定しない場合、初期値はU1(ユニット1)となっています。

[多軸]

 QUIT:命令モード解除命令
 現在の命令モード指定を解除します。リモート制御運転やプログラム運転を実行している間は モード解除はできません。運転を停止した後にモード解除を行ないます。 命令①… A B C CR ← 命令モード指定 応答①… A B C > * CR 命令②… Q U I T CR ← 命令モード解除 応答②… * CR
MOT:リモート制御運転モード
 ● 原点復帰移動や直線補間移動などの動作指令を直接指示して動作させるモードを指定します。 何らかのリモート制御運転を実行している場合にはモード切換を指定できません。 命令 … M O T CR 応答 … M O T > * CR
RUN:プログラム運転モード
 ● コントローラーの内部メモリに記録してあるプログラムを起動するモードを指定します。 命令 … R U N CR 応答 … R U N > * CR ● プログラム運転を実行している場合にはモード切換を指定できません。
TCH : ティーチングモード
 ● 座標データーの編集を行うモードを指定します。 命令 … T C H CR 応答 … T C H > * CR
EDT : プログラムモード
 ● プログラム編集を行うモードを指定します。 命令 … E D T CR 応答 … E D T > * CR
PAL : パレタイズモード [多軸]
 ● パレット編集を行うモードを指定します。 命令 … P A L CR 応答 … P A L > * CR

 SYS : システム設定モード
 ● 初期設定(パラメーター編集)を行うモードを指定します。 命令 … S Y S CR 応答 … S Y S > * CR
CTR : コントローラー設定モード
 ● 初期設定(コントローラーの機能設定)を行うモードを指定します。 命令 … C T R CR 応答 … C T R > * CR
FNC:特殊機能操作モード
 ● コントローラーの特殊機能操作を行うモードを指定します。 命令 … F N C CR 応答 … F N C > * CR

18.4.2.3. MOT モード・第2 レベル命令

● 各命令の内容は「15.2.7.3. プログラム命令一覧」を参照してください。

|MOTモード| SPD:動作速度および加減速度の設定

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの補間速度・加速度・減速度を指定します。速度・ 加速度・減速度を変更しないものは省略可能です。指定ユニットが動作中に命令実行した場合は、 次の動作起動時まで有効になりません。

(単軸では、打	指定ニ	ユニッ	ットフ	が常	に'	'1"	なの)で:	ユニ	ット	·名l	は省	略可	能で	ごす。)	
命令 …	S	Р	D		S	1	0	0		Α	1	0		В	1	0	CR

נך ווא	3	Г	D		3	I	0	0	Ā	0	Б	I	
応答 …	М	0	Т	>	*	CR							

● 任意の動作ユニットの速度変更を指定する場合は命令にユニット番号を付けます。(多軸のみ)

 命令 … S P D U 2 S 1 0 0 A 1 0 CR

ጥጉ	3	Г	υ		υ	2	3	
応答 …	М	0	Т	>	*	CR		

MOTモード TYP:動作形式の指定

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの動作形式を指定します。指定ユニットが動作中 に命令実行した場合は、次の動作起動時まで有効になりません。

(単軸では、	指定ユニッ	トが常に	"1"	なのでユニッ	ト名は省略	可能です。))

命令 …	Т	Υ	Ρ		&	А	Т	F	Ρ	Е	L	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR						

 ● 任意の動作ユニットの動作形式の変更を指定する場合は命令にユニット番号を付けます。 (多軸のみ)

命令 …	Т	Y	Ρ		U	2	&	А	Т	F	Ρ	Е	L	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR								

MOTモード NOF:ポイントレジスターのオフセット値設定

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットのポイント番号のオフセット値を指定します。指 定ユニットが動作中に命令実行した場合は、次の動作起動時まで有効になりません。 (単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

				A 111		Ŧ	· ~ ~	/ ()	
命令 …	Ζ	0	F		#	1	0	0	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR			

 ● 任意の動作ユニットのオフセット値の変更を指定する場合は命令にユニット番号を付けます。 (多軸のみ)

命令 …	Ν	0	F		U	2	#	1	0	0	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR					

MOTモード PBS:座標オフセットの設定

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの作業基点を指定します。指定ユニットが動作中 に命令実行した場合は、次の動作起動時まで有効になりません。

(単軸では、	指定ユニッ	トが常に	"1"	なのでユニッ	ト名は省略可能です。)
--------	-------	------	-----	--------	------------	---



● 任意の動作ユニットの作業基点の変更を指定する場合は命令にユニット番号を付けます。 (多軸のみ)

命令 …	Ρ	В	S		U	2	Ρ	0	0	0	0	CR	
応答 …	М	0	Т	>	*	CR							

MOTE-K ESCZ:Z軸退避領域の指定 [多軸]

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの Z 軸の退避領域の下限と上限および、退避座標 を指定します。指定ユニットが動作中に命令実行した場合は、次の動作起動時まで有効になりま せん。

命令①…	Е	S	С	Ζ		Ρ	Х	0	0	0	0		Ρ	Υ	0	0	0	0		Ρ	Ζ
	0	0	0	0	CR	← :	ポイ	ント	トレ	ジス	ター	−指テ	Ê								
	×1	パイ:	ント	番号	+ 00(0 00	DΧ	軸座	標、	Υ	軸座	標、	Ζ≢	■座	漂で	それ	いぞれ	1退	避領	域	
	0	り下し	珢、	上阴	ð. i	艮避	座樗	『を打	旨定	した	例て	ぎす。)								
命令②…	Е	S	С	Ζ		0	0	0	0		0	0		0	1	0	0		0	0	
	0	1	2	5		0	0	CR	← `	直接	座樽	景指に	定								
	×i	退避行	湏域	ወኾ	限、	上	限、	退退	· 王座相	漂の	順で	直接	<u>妾座</u> :	標を	指定	EL7	た例	です	•		
応答 …	М	0	Т	>	*	CR															
£意の動作ユニ	ット	の連	₫避	湏域	を指	定	する	場合	・はる	} 令(こユ	ニッ	・トネ	昏号	を付	けま	ます。)			
命令 …	Е	S	С	Ζ		U	2		0	0	0	0		0	0		0	1	0	0	

•	任意の動作ユニ	ット	の	₫避	領域	を指	定	トる	場合	は合	う 令 (こユ	ニッ	ノトネ	番号	を付	けま	E す。	,
																			_

命令 …	Е	S	С	Ζ		U	2		0	0	0	0		0	0		0	1	0	0
	0	0		0	1	2	5	-	0	0	CR	←	直接	座樽	票指:	定				
応答 …	М	0	Т	>	*	CR														

|MOTモード| SRV:サーボオン/オフ制御|

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの指定軸のサーボオン・オフ切り替えを実行しま す。ただしサーボオンにするためには SVON 命令によってコントローラーをサーボオン許可状態 にする必要があります。この命令は MOT モード内でのみ有効です。

命令 …	S	R	V		輔	i スイッチ	CF
応答 …	М	0	Т	>	*	CR	

※軸スイッチ … "X1 Y1 Z1"や"X0 Y0 Z0"のように、軸ごとにサーボオン(1)または サーボオフ(0)を指定します。省略した軸はサーボ状態を変化させません。

(単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

命令 …	S	R	V		Х	1	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR	

● 任意の動作ユニットを指定する場合は命令にユニット番号を付けます。(多軸のみ)

命令 …	S R	V	U	1	軸指定 CR	←	- ユニット1のサーボ状態を変	更する。
応答 …	MO	T >	* (R				

● コントローラーに接続されているすべてのユニットの状態を指定する場合は命令に ON または OFF を付けます。

命令 …	S	R	V		0	Ν	CR	←	全ユニットのサーボ状態を ON にする。
	S	R	V		0	F	F	CR	← 全ユニットのサーボ状態を OFF にする。
応答 …	М	0	Т	>	*	CR			

|MOTモード| HOM:原点復帰移動

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの原点復帰移動を起動します。原点復帰移動が正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。移動が完了するとプロンプトが*に戻ります。(単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

命令 … H O M CR

- 応答 … M O T > # CR ← 原点復帰移動中 M O T > * CR ← 原点復帰移動宁
- 任意の動作ユニットの原点復帰移動を起動する場合は命令にユニット番号を付けます。 (多軸のみ)

命令 …	Н	0	М		U	2	CR
応答 …	Μ	0	Т	>	#	CR	

● 任意の軸の原点復帰移動を起動する場合は命令に軸名称を付けます。ユニット番号を省略することも可能です。(多軸のみ)

命令 …	Н	0	М		U	2	Х	CR
応答 …	М	0	Т	>	#	CR		

● コントローラーに接続されているすべてのユニットの原点復帰移動を起動する場合は命令に "ALL"を付けます。このとき軸指定はできません。(多軸のみ)

命令 …	Н	0	М		А	L	L	CR
応答 …	М	0	Т	>	#	CR		

MOTモード	MOV:直線補間移動*	*単軸では直線移動と読み替えます。	
	 現在 UNT 命令で指定されてい 	る動作ユニットの直線補間運転を起動します。	直線

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの直線補間運転を起動します。直線補間運転が正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。運転が完了するとプロンプトが*に戻ります。(単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

命令 …	М	0	V		Ρ	0	0	0	1	CR	
応答 …	М	0	Т	>	#	CR	←	直網	泉補	間移	動中
	М	0	Т	>	*	CR	Ļ	直網	泉補	間移	動完了

 ● 任意の動作ユニットの直線補間運転を起動する場合は命令にユニット番号を付けます。 (多軸のみ)

命令 …	М	0	V		U	2	Ρ	0	0	0	1	CR
応答 …	М	0	Т	>	#	CR						

● ポイントレジスターの代わりに座標を数値で直接指定することも可能です。座標は動作させる軸のみ記述します。(単軸は X 軸のみ)

命令 …	М	0	V		Х	0	0	0	0	•	0	0	Υ	0	0	0	0	0	0
	CR																		
応答 …	М	0	Т	>	#	CR													

● 速度・加速度・減速度・動作形式を指定することが可能です。ただしこの指定値はこの命令のみ 有効で、他の動作には影響しません。

命令 …	М	0	V		Ρ	0	0	0	1	S	6	0	0	CR
応答 …	М	0	Т	>	#	CR								

MOTモード MOVM:直線補間移動*(多点) *^{単軸では直線移動}(多点)と読み替えます。

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの直線補間移動(多点)を起動します。 直線補間移動(多点)が正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。 運転が完了するとプロンプトが*に戻ります。

(単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)
 命令 …
 M O V M P 0 0 1 P 0 0 1 1 CR
 応答 …
 M O T > # CR ← 直線補間移動中(多点)
 M O T > * CR ← 直線補間移動完了(多点)

 ● 任意の動作ユニットの連続直線補間運転を起動する場合は命令にユニット番号を付けます。 (多軸のみ)

命令 …	М	0	V	М		U	2	Ρ	0	0	0	1	Ρ	0	0	1	1	CR
応答 …	М	0	Т	>	#	CR												

 ●速度・加速度・減速度・動作形式を指定することが可能です。ただしこの指定値はこの命令のみ 有効で、他の動作には影響しません。

命令 …	М	0	V	М		Ρ	0	0	0	1	Ρ	0	0	1	1	S	6	0
	0	CR																
応答 …	Μ	0	Т	>	#	CR												

MOTモード ARC:円弧補間移動

[多軸]

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの円弧補間移動を起動します。円弧補間移動が正 常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。移動が完了するとプロンプトが*に 戻ります。

命令 …	А	R	С		Ρ	0	0	0	1		Ρ	0	0	0	2	Ρ	0	0	0	3
	CR																			
応答 …	М	0	Т	>	#	CR	←	円引	瓜補	間移	動中	Þ								
	М	0	Т	>	*	CR	Ļ	円引	瓜補	間移	動另	記了								

● 任意の動作ユニットの円弧補間移動を起動する場合は命令にユニット番号を付けます。

命令 …	Α	R	С		U	2	Ρ	0	0	0	1	Ρ	0	0	0	2	Ρ	0
	0	0	3	CR														
応答 …	М	0	Т	>	#	CR												

 ●速度・加速度・減速度・動作形式を指定することが可能です。ただしこの指定値はこの命令のみ 有効で、他の動作には影響しません。

命令 …	А	R	С		Ρ	0	0	0	1	Ρ	0	0	0	2	Ρ	0	0	0	3
		S	6	0	0	CR													
応答 …	М	0	Т	>	#	CR													

|MOTモード| CIR:円補間移動

- [多軸]
- 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの円補間移動を起動します。円補間移動が正常に 起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。移動が完了するとプロンプトが*に戻り ます。

命令 …	С		R		Ρ	0	0	0	1		Ρ	0	0	0	2	Ρ	0	0	0	3
	CR																			
応答 …	М	0	Т	>	#	CR	←	円衫	甫間	移動	中									
	Μ	0	Т	>	*	CR	←	円ネ	甫間	移動	完了	7								

● 任意の動作ユニットの円補間移動を起動する場合は命令にユニット番号を付けます。

命令 …	С	I	R		U	2	Ρ	0	0	0	1	Ρ	0	0	0	2	Ρ	0
	0	0	3	CR														
応答 …	М	0	Т	>	#	CR												

 ● 速度・加速度・減速度・動作形式を指定することが可能です。ただしこの指定値はこの命令のみ 有効で、他の動作には影響しません。

命令 …	С	Ι	R		Ρ	0	0	0	1	Ρ	0	0	0	2	Ρ	0	0	0	3
		S	6	0	0	CR													
応答 …	М	0	Т	>	#	CR													

|MOTモード| MSTP:移動中止

 ● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの運転動作を減速停止し中止します。減速中はま ずプロンプト#を出力し、その後動作が停止するとプロンプトが*に戻ります。動作ユニットが 動作中でない場合は意味を持ちません(エラーにはなりません)。
 (単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

命令 …	Μ	S	Т	Ρ	CR			
応答 …	Μ	0	Т	>	#	CR	←	減速停止処理中
	М	0	Т	>	*	CR	←	停止完了

● 任意の動作ユニットの停止を指示する場合は命令にユニット番号を付けます。(多軸のみ)

命令 …	М	S	Т	Ρ		U	2	CR
応答 …	М	0	Т	>	#	CR		

● 任意の軸の停止を指示する場合は命令に軸名称を付けます。ユニット番号を省略することも可能 です。(多軸のみ)

命令 …	М	S	Т	Ρ		U	2	Х	CR
応答 …	М	0	Т	>	#	CR			

● コントローラーに接続されているすべてのユニットの停止を指示する場合は命令に"ALL"を付けます。このとき軸指定はできません。(多軸のみ)

命令 …	М	S	Т	Ρ		Α	L	L	CR
応答 …	М	0	Т	>	#	CR			

|MOTモード| MSPD:予約(使用禁止)

|MOTモード| MSTS:移動状態の取得

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットの動作状態をデーターレジスターに代入します。 (単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

命令 …	М	S	Т	S		D	0	0	0	CF
応答 …	Μ	0	Т	>	*	CR				

● 指定した動作ユニットの動作状態をデーターレジスターに代入する場合は、以下のように ユニット名を指定します。(多軸のみ)

命令 …	М	S	Т	S		D	0	0	0	=	U	2	CR
応答 …	Μ	0	Т	>	*	CR							

● データーレジスターに代入される動作状態値は値によって以下の意味があります。

0 … 停止中

1 … 動作中

 ●現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットでパレタイズ動作ができるように、パレット動番号 (QNxx) とパレットデーター番号を関連付けます。 命令 … PALI QN000 #00CR 応答 … MOT> *CR ●パレット動作番号の代わりにパレットデーター名称を指定することができます。 命令 … PALI QN00 \$ PALNAMECR 応答 … MOT> *CR ●任意の動作ユニットのパレットが中の名称を指定することができます。 命令 … PALI U 2 QN00 #00CR 応答 … MOT> *CR ●動作形式を指定することが可能です。ただし&Aまたは&Iのみ有効です。この指定値はこのは令のみ有効で、他の動作には影響しません。 命令 … PALI U 2 QN00 #00 & ACR 応答 … MOT> *CR ●動作形式を指定することが可能です。ただし&Aまたは&Iのみ有効です。この指定値はこのは令のみ有効で、他の動作には影響しません。 命令 … PALI U 2 QN00 #00 & ACR 応答 … MOT> *CR ● 指定したパレット動作番号のパレットボジションへの移動動作を起動します。パレタイズ動作正常に起動できた場合はプロンプトがおからまに変わります。移動が完了するとプロンプトがはに戻り、パレットボジンョン動作カウンターを更新します。 命令 … PALM QN00CR 応答 … MOT> *CR ← パレット運転中 MOT> *CR ← パレット運転中 MOT> *CR ← パレット運転中 MOT> *CR ← パレット運転中 		PALI : パレット動作初期化	[多軸]
 ・パレット動作番号の代わりにパレットデーター名称を指定することができます。 命令 … P A L I Q N O O S P A L N A M E CR 応答 … M O T > * CR ・任意の動作ユニットのパレット初期化を行う場合は、命令にユニット番号を付けます。 命令 … P A L I U 2 Q N O O # O O CR 応答 … M O T > * CR ・動作形式を指定することが可能です。ただし&A または&Iのみ有効です。この指定値はこのそ令のみ有効で、他の動作には影響しません。 命令 … P A L I U 2 Q N O O # O O & A CR た答 … M O T > # CR ・動作形式を指定することが可能です。ただし&A または&Iのみ有効です。この指定値はこのそ令のみ有効で、他の動作には影響しません。 命令 … P A L I U 2 Q N O O # O O & A CR た答 … M O T > # CR ・ 指定したパレット動作番号のパレットボジションへの移動動作を起動します。パレタイズ動作正常に起動できた場合はプロンプトが * から # に変わります。移動が完了するとプロンプトが に戻り、パレットボジョン助作カウンターを更新します。 ・ M O T > # CR ・ M O T > # CR ・ M O T > # CR 		 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットでパレタイズ動作ができるように 番号(QNxx)とパレットデーター番号を関連付けます。 命令 … P A L I Q N 0 0 # 0 0 CR 応答 … M O T > * CR 	こ、パレット動作
 ● 任意の動作ユニットのパレット初期化を行う場合は、命令にユニット番号を付けます。 命令 … P A L I U 2 Q N 0 0 # 0 0 CR 応答 … M 0 T > * CR ● 動作形式を指定することが可能です。ただし&Aまたは&Iのみ有効です。この指定値はこの4 令のみ有効で、他の動作には影響しません。 命令 … P A L I U 2 Q N 0 0 # 0 0 & A CR 応答 … M 0 T > # CR MOTモード PALM : パレット移動 [S mi] ● 指定したパレット動作番号のパレットボジションへの移動動作を起動します。パレタイズ動作 正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。移動が完了するとプロンプトが に戻り、パレットポジション動作カウンターを更新します。 命令 … P A L M Q N 0 0 CR 応答 … M 0 T > # CR ● A L M Q N 0 0 CR 応答 … M 0 T > # CR ← パレット運転中 M 0 T > * CR ← パレット運転完了 		 パレット動作番号の代わりにパレットデーター名称を指定することができます。 命令 … P A L I Q N 0 0 \$ P A L N A M 応答 … M O T > * CR 	1 E CR
 ● 動作形式を指定することが可能です。ただし&A または&I のみ有効です。この指定値はこのf 令のみ有効で、他の動作には影響しません。 命令 … P A L I U 2 Q N 0 0 # 0 0 & A CR 応答 … M 0 T > # CR MOTモード PALM:パレット移動 [多軸] ● 指定したパレット動作番号のパレットポジションへの移動動作を起動します。パレタイズ動作 正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。移動が完了するとプロンプトが に戻り、パレットポジション動作カウンターを更新します。 命令 … P A L M Q N 0 0 CR 応答 … M 0 T > # CR ← パレット運転中 M 0 T > # CR ← パレット運転中 		 ● 任意の動作ユニットのパレット初期化を行う場合は、命令にユニット番号を付け 命令 … P A L I U 2 Q N 0 0 # 0 0 C 応答 … M O T > * CR 	ナます。 R
MOTモードPALM:パレット移動[多軸]• 指定したパレット動作番号のパレットポジションへの移動動作を起動します。パレタイズ動作 正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。移動が完了するとプロンプトが に戻り、パレットポジション動作カウンターを更新します。 命令 …PALMQNQNQQ応令 …PALMQNQQCR応答 …MOT > # CR←パレット運転中MOT > * CR←パレット運転完了		 動作形式を指定することが可能です。ただし&Aまたは&Iのみ有効です。この令のみ有効で、他の動作には影響しません。 命令 … P A L I U 2 Q N 0 0 # 0 0 応答 … M O T > # CR 	指定値はこの命 <u>& A CR</u>
 「指定したパレット動作番号のパレットポジションへの移動動作を起動します。パレタイズ動作 正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。移動が完了するとプロンプトが に戻り、パレットポジション動作カウンターを更新します。 命令 … 「P」A」L」M」」Q」N」0」0」CR 応答 … 「「P」A」L」M」」Q】N」0」0」CR 応答 … 「「」>」#」CR」 ← パレット運転中 「「」>」*」CR」 ← パレット運転完了 	MOTE-K	PALM : パレット移動	[多軸]
		 指定したパレット動作番号のパレットポジションへの移動動作を起動します。 正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。移動が完了するここに戻り、パレットポジション動作カウンターを更新します。 命令 … P A L M Q N 0 0 CR 応答 … M O T > # CR ← パレット運転中 M O T > * CR ← パレット運転完了 	ペレタイズ動作が とプロンプトが*
 任意のハレットホンションに移動させたい場合はハレットホンション番号を QPxxx で指定します。 命令 … P A L M Q N 0 0 Q P 0 0 0 CR 応答 … M O T > # CR 		 任意のパレットポジションに移動させたい場合はパレットポジション番号をQI す。 命令 … P A L M Q N 0 0 Q P 0 0 CR 応答 … M O T > # CR 	Pxxx で指定しま
 ● 速度・加速度・減速度・動作形式を指定することが可能です。ただしこの指定値はこの命令の 有効で、他の動作には影響しません。 命令 … P A L M Q N 0 0 S 6 0 0 CR 応答 … M O T > # CR 		 速度・加速度・減速度・動作形式を指定することが可能です。ただしこの指定値 有効で、他の動作には影響しません。 命令 … P A L M Q N 0 0 S 6 0 0 CR 応答 … M O T > # CR 	直はこの命令のみ
MOTモード PALN : パレット位置番号の指定 [多軸]			

● 指定したパレット動作番号のパレットポジション動作カウンターを変更します。通常は PALM 命令で順番に動作しますが、動作順序を変更したい場合に使用します。指定パレット動作番号 のパレタイズ動作を実行中に指定した場合は、次の PALM 命令実行時まで指定値が有効になり ません。

命令 …	Ρ	А	L	Ν		Q	Ν	0	0	#	2	2	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR							

MOTモード QSTS:パレット動作状態の取得

● 指定したパレット動作番号のパレット状態値(パレットポイント総数)をデーターレジスターに 代入します。

命令 …	Q	S	Г	S		D	0	0	0	Π	Q	Ζ	0	0	Q	Ρ	Μ	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR												

● 指定したパレット動作番号のパレット状態値(次のパレットポイント番号)をデーターレジスターに代入します。

命令 …	Q	S	Т	S		D	0	0	0	=	Q	Ν	0	0	Q	Ρ	CC	R
応答 …	М	0	Т	>	*	CR												

※ポイント番号は通常 0~ (QPM 値-1) の範囲で出力します。ただしすべてのパレタイズ動作 が終了している場合は-1となります。

● 指定したパレット動作番号のパレットポイント座標を、ポイントレジスターに代入します。

命令 …	Q	S	Т	S		Ρ	0	0	0	0	=	Q	Ν	0	0	Q	Ρ	0	
	0	0	CR																
応答 …	Μ	0	Т	>	*	CR													

|MOTモード| LDS:移動設定データーの取得

 ● 現在の UNT 命令で指定されているユニットのシステム状態値(ポイント番号のオフセット値) を読み出して、指定した変数(データーレジスターまたはポイントレジスター)に代入します。 変数はプログラム運転用と共有なので、プログラム運転と同時に処理を行う場合は注意が必要で す。(単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

命令①…	L	D	S		D	0	0	0		=		Ν	0	F	CR	
命令②…	L	D	S		Ρ	0	0	0	0		=		Ρ	В	S	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR										

● 指定ユニットのシステム状態値を読み出す場合はユニット番号を付けます。(多軸のみ)

命令 …	L	D	S		D	0	0	0	=	U	1	Ν	0	F	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR									

● 命令のキーワード部分を変更することで読み出し値が変化します。

①データーレジスター	-を指定して代入する状態値
N O F	← ポイント番号のオフセット値
S P D	← 動作速度(直接指定)設定値
S P D	R ← 動作速度(百分率指定)設定値
A C C	← 動作加速度(直接指定)設定値
A C C	R ← 動作加速度(百分率指定)設定値
DAC	← 動作減速度(直接指定)設定値
DAC	R ← 動作減速度(百分率指定)設定値
②ポイントレジスタ-	ーを指定して代入する状態値
P B S	← 座標オフセットの設定値
③ポイントレジスタ-	ーの任意の軸を指定して代入する状態値(多軸のみ)
E S C	Z U P R ← Z 軸退避領域上限の設定値
E S C	Z L W R ← Z 軸退避領域下限の設定値
E S C	Z P O S ← Z 軸退避座標の設定値

MOTモード LD:数値の代入

● 数値やデーターレジスターの内容などを、指定した変数に代入します。変数はプログラム運転用 と共有なので、プログラム運転と同時に処理を行う場合は注意が必要です。

命令①…	L	D		D	0	0	0		=		D	0	0	0	CR				
命令②…	L	D		Ρ	0	0	0	0		=		Х	0	0	0	0	0	0	Y
	0	0	0	0		0	0	CR											
応答 …	М	0	Т	>	*	CR													

MOTモード CAL:数値演算

●数値やデーターレジスターの数値演算を行い、指定した変数(データーレジスターまたはポイントレジスター)に代入します。変数はプログラム運転用と共有なので、プログラム運転と同時に処理を行う場合は注意が必要です。

命令 …	CAL	D 0 0	0	=	D	0	0	0	+	#	1	0
	0 CR											
	CAL	D 0 0	0	=	D	0	0	0	-	#	1	0
	0 CR											
応答 …	M O T >	* CR										

1 0

● 演算結果が指定変数に代入できない場合はアラームになります。



● 演算方法を表すキーワードは以下のものが使用できます。



MOTモード TCH:現在座標の代入

● 現在の UNT 命令で指定されているユニットの現在位置を指定した変数(データーレジスターまたはポイントレジスター)に代入します。変数はプログラム運転用と共有なので、プログラム運転と同時に処理を行う場合は注意が必要です。

(単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

命令 …	Т	С	Η		Ρ	0	0	0	0	=	Х	1	Y	0	CR
応答 …	Μ	0	Т	>	*	CR									

● 指定ユニットの現在位置を読み出す場合はユニット番号を付けます。(多軸のみ)

命令 …	Т	С	Н		Ρ	0	0	0	0	=	U	1	Х	1	Υ	0	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR											

MOTモード OUT : ポートへ出力

● 指定した出力ポートの状態を設定します。

命令①…	0	U	Т		0	Ρ	0	0		=		;	0	0	0	1	0	1	1	0	CR
命令②…	0	U	Т		0	Ρ	1	1		=		D	0	0	0	CR					
命令③…	0	U	Т		0	В	1	0	1		=		0	Ν	CR]					
応答 …	М	0	Т	>	*	CR															
● ビット指定の場	合は 0	:以T N	≂の:] ←	+ 出:	ワー カを	- ドオ ON	》使 状 算	用で と	き	ます。	, (上記	2命~	<u>3</u>)						

O F F ← 出力を OFF 状態

R E V ← 出力を反転

MOTモード INP:ポートから入力

● 指定した入力ポートの状態をデーターレジスターに取り込みます。

命令 …	Ι	Ν	Ρ		D	0	0	0	=	I	Ρ	1	0	CR
応答 …	М	0	Т	>	*	CR								

MOTモード LCAL : 論理演算

● 数値やデーターの論理演算を行い、指定した変数に代入します。変数はプログラム運転用と共有 なので、プログラム運転と同時に処理を行う場合は注意が必要です。

命令 …	L	С	А	L		D	0	0	0	=	D	0	0	0	0	R	D
	0	0	1	CR													
応答 …	Μ	0	Т	>	*	CR											

● 演算結果が指定変数に代入できない場合はアラームになります。

命令 …	L	С	А	L		D	0	0	0		=	D	0	0	0	0	R	D
	0	0	1	CR														
応答 …	!	F	5	CR	←	ア	∍—	ムコ	— I	۴								
	М	0	Т	>	*	CR												

● 演算方法を表すキーワードは以下のものが使用できます。



MOTモード DAT:変数状態の表示

● 指定した変数の内容を出力します。

命令①…	D	А	Т		D	0	0	1	CR										
応答①…	D	0	0	1		1	2	3		0	0	CR							
	М	0	Т	>	*	CR													
命令②…	D	А	Т		Ρ	0	0	0	1	CR									
応答②…	Ρ	0	0	0	1		Х	0	0	0	0		0	0	Y	0	0	0	0
	0	0	CR																
	М	0	Т	>	*	CR													

● データー番号部分に-を付けることで範囲指定ができます。

命令 …	D	А	Т		D	0	0	1	I	D	0	0	3	CR
応答 …	D	0	0	1		1	2	3		0	0	CR		
	D	0	0	2		-	2	2	0	0		0	0	CR
	D	0	0	3		1	0	0		0	0	CR		
	М	0	Т	>	*	CR								

RUNモード LST:プログラム登録状態表示

● LST 命令を使用してプログラムデーターの確認をします。詳細は EDT モードの LST 命令を参照 してください。たとえば指定したプログラム番号の全プログラムデーターを表示するには以下の ようにします。

命令 …	L	S	Т		0	0	CR																
応答 …	0	0	/	Ν	А	Μ		\$	Ρ	R	G	Ν	Α	Μ	Е	CR							
	0	0	/	М	Е	Μ		U	S	Е	R	_	Ρ	R	0	G	_	Μ	Е	М	0	CR	
	0	0	/	S	Т	Е		3	1	9	CR												
	0	0	/	0	0	0		Μ	0	V		Ρ	0	0	0	1	CR						
	0	0	/	0	0	1		Μ	0	V		Ρ	0	0	0	2	CR						
				÷																			
	0	0	/	3	1	8		Е	Ν	D	CR												
	R	U	Ν	>	*	CR																	

RUNモード STA:プログラム運転起動命令

1 プログラム運転設定時

- PMD 設定関連パラメーターの"RUN mode"が"PRG" (プログラム運転) に設定されている 場合に有効です。
- プログラム番号またはプログラム名称で指定したプログラムの運転を起動します。プログラム運転が正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。

命令 …	S	Т	Α		0	0	CR	←	番号	弓指	定					
	S	Т	А		\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	CR	←	名称打	旨定
応答 …	R	U	Ν	>	#	CR										

● ステップ運転をしたい場合は命令の最後にSを付けます。

命令 …	S	Т	А		0	0	S	CR
応答 …	R	U	Ν	>	\$	CR		

● 中断していたプログラムを再起動する場合はプログラム番号を指定せずに R を付けます。再起動 が可能かどうかはプログラム運転状態表示命令(STS 命令)で確認できます。

命令 …	S	Т	А		R	CR	\leftarrow	再起動
応答 …	R	U	Ν	>	#	CR		

● サイクル停止状態またはホールド停止状態(プロンプトが\$)の再起動は命令のみで行います。 サイクル停止やホールド停止の再起動時にステップ運転指定をするとエラーになります。

命令 …	S	Т	А	CR		
応答 …	R	U	Ν	>	#	CR

2ダイレクト運転設定時

- PMD 設定関連パラメーターの"RUN mode"が"POS" (ダイレクト運転)に設定されている 場合に有効です。
- ダイレクト運転の場合は、指定した番号のポイントレジスターへの移動を起動します。動作が正常に起動できた場合はプロンプトが*から#に変わります。

命令 …	S	Т	А		0	0	0	0	CR	←	番号指定
応答 …	R	U	Ν	>	#	CR					

また同時に動作するユニット数を指定することも可能です。(多軸のみ)

命令 …	S	Т	А	0	0	0	0	0	0	CR	\leftarrow	番号指定
			1									

応答 …	R	U	Ν	^	#	CR	

RUNモード STP:プログラム運転中止

● プログラム運転の中止を指示します。運転が中止するとプロンプトが*に戻ります。

命令 …	S	Т	Ρ	CR		
応答 …	R	U	Ν	>	*	CR

● モーターが動作している場合など減速停止に時間がかかる場合はまず#プロンプトを出力します。その後モーターが停止するとプロンプトが*に戻ります。

命令 …	S	Т	Ρ	CR				
応答 …	R	U	Ν	>	#	CR	←	減速停止作業中
	R	U	Ν	>	*	CR	←	運転中止完了

ייי כך קום	3	I	Г	υĸ		
応答 …	?	0	2	0	7	CR
	R	U	Ν	>	*	CR

- RUNモード CSTP:プログラム運転サイクル停止
 - プログラム運転のサイクル停止を指示します。サイクル停止状態になるとプロンプトが \$ になり ます。

命令 …	С	S	Т	Ρ	CR	
応答 …	R	U	Ν	>	\$	CR

● モーターが動作している場合などサイクル停止までに時間がかかる場合はまず#プロンプトを 出力します。その後サイクル停止するとプロンプトが\$になります。

命令…	С	S		Р	CR			
応答 …	R	U	Ν	>	#	CR	←	サイクル停止作業中
	R	U	Ν	>	\$	CR	←	サイクル停止完了

● プログラム運転をしていない(プロンプトが*)場合に実行するとエラーになります。

命令 …	С	S	Т	Ρ	CR	
応答 …	?	0	2	0	7	CR
	R	U	Ν	>	*	CR

※ホールド停止中でも CSTP 命令は有効です。

RUNモード HLD:ホールド停止

● プログラム運転のホールド停止を指示します。ホールド停止状態になるとプロンプトが\$になります。_____

命令 …	Н	L	D	CR	
応答 …	R	U	Ν	>	\$ CR

···· تَرْ أَمُ	н	L	D	CR				
応答 …	R	U	Ν	>	#	CR	Ļ	ホールド停止作業中
	R	U	Ν	>	\$	CR	←	ホールド停止完了

命令 …	Н	L	D	CR		
応答 …	?	0	2	0	7	CR
	R	U	Ν	>	*	CR

※サイクル停止中は HLD 命令は無効です。

RUNモード STS:プログラム運転状態の表示

■ 現在のプログラム運転の動作状態を表示します。

命令 …	S	Т	S	CR				
応答 …	R	А	CR	←	動	乍状	態	(連続運転中)
	R	U	Ν	>	#	CR		

● 運転中に表示する状態値には以下のものがあります。

(1)RA	: 運転動作中(連続運転)	②RS :運転動作中(ステップ運転)
3CA	: サイクル停止中(連続運転)	④CS :サイクル停止中 (ステップ運転)

- ⑤HA:ホールド停止中(連続運転) ⑥HS:ホールド停止中(ステップ運転)
- ⑦SE :運転停止中(再起動可能) ⑧SD :運転停止中(再起動不可能)

■動作状態の詳細を知りたい場合は命令にSまたはCを付けます。Sを付けた場合の出力データーはシーケンス状態・プログラム番号・ステップ番号で構成し、Cを付けた場合の出力データーはさらに命令表示が追加されます。

命令 …	S	Т	S		S	CR												
応答 …	М		0	0	2	/	0	0	1	CR								
	R	U	Ν	>	#	CR												
命令 …	S	Т	S		С	CR												
応答 …	М		0	0	2	/	0	0	1		Μ	0	V	Ρ	0	0	3	CR
	R	U	Ν	>	#	CR												

- シーケンス状態を表わす文字には M ・ S ・ C の 3 種があります。それぞれ以下のような意味を 持ちます。
 - M : メインプログラム
 - S:サブシーケンス(同時動作命令実行中)
 - C : 子シーケンス
- STS 命令は動作中の全シーケンスを表示するので、プログラムがマルチタスクで動作している場合は以下 のようになります。(多軸の例)動作状態により出力行数が変化するので注意が必要です。

命令	•••	S	Т	S		С	CR												
応答		М		0	0	2	/	0	2	1	Т	Ι	Μ		0	0	~	CR	1
		S		0	0	2	/	0	0	3	Μ	0	V		Ρ	0	~	CR	2
		С		0	1	2	1	1	0	2	L	D		Ρ	0	3	~	CR	3
		S		0	1	2	1	1	0	0	Μ	0	V		Ρ	0	~	CR	4
		С		0	1	4	1	0	3	2	Т	I	Μ		0	0	~	CR	5
		R	U	Ν	>	#	CR												

- ①②はメインプログラム、③④は子シーケンス1、⑤は子シーケンス2となっている例です。 Sで表わすサブシーケンスは、先に出力したメインまたは子シーケンスのものです。
- ダイレクト運転の場合はSおよびCは無効で、代わりにPを付けることができます。Pを付けた場合の出 カデーターは、ポイント番号およびユニット数が表示されます。

命令 …	S	Т	S		Ρ	CR			
応答 …	М		0	0	0	2	/	1	CR
	R	U	Ν	>	#	CR			

※ユニット数表示が0の場合は動作データーは1,1の場合は動作データー数は2となります。 単軸はユニット数表示が "0" に固定されます。

18.4.2.5. TCH モード・第2 レベル命令

TCHモード	LST : ポイント座標デ-	ータ <i>ー表示命令</i>
--------	----------------	-----------------

● 全座標データーを表示します。先頭にポイント番号、以後に各軸座標(単軸はX軸のみ)を出力 します。

命令 …	L	S	Т	CR														
応答 …	0	0	0	0		Х	0	0	0	0	0	0	Y	0	0	0	0	0
	0 0	CR																
	0	0	0	1		Х	0	0	0	0	0	0	Y	0	0	0	0	0
	0 0	CR																
				÷														
	3	9	9	9		Х	0	0	0	0	0	0	Υ	0	0	0	0	0
	0 0	CR																
	Т	С	Н	>	*	CR												

● 任意の座標データーを1つだけ表示する場合は命令にポイント番号を付けます。

命令 …	L	S	Т		0	0	0	1	CR										
応答 …	0	0	0	1		Х	0	0	0	0	0	0	Υ	0	0	0	0	-	0
	0	CR]																
	Т	С	Н	>	*	CR													

● ポイント番号を-を使って範囲指定する事が可能です。

命令 …	L	S	Т		0	0	0	1	—	0	0	0	3	CR						
応答 …	0	0	0	1		Х	0	0	0	0		0	0		Y	0	0	0	0	0
	0	CR																		
	0	0	0	2		Х	0	0	0	0		0	0		Y	0	0	0	0	0
	0	CR																		
	0	0	0	3		Х	0	0	0	0		0	0		Y	0	0	0	0	0
	0	CR																		
	Т	С	Н	>	*	CR														

● 登録できるポイントレジスター総数を確認する場合は、命令にキーワード "DAT" を付けます。 命令 … Ⅰ S T Ⅰ □ A T CR

命令 …	L	S	Т		D	А	Т	CR
応答 …	4	0	0	0	CR			
	Т	С	Н	>	*	CR		

HI2 12		0			0	0	v		51									
応答 …	0	0	0	1		Х	0	0	0	0	0	0	Y	0	0	0	0	0
	0		U	1		&	А	CR										
	Т	С	Н	>	*	CR												

0 0

Y

0 0

0 0 0 .

0

|TCHモード| SET:ポイント座標データー登録

● ポイントレジスターの座標データーを登録します。指定された軸のみデーターを設定し、指定されなかった軸は変更しません。単軸の場合は、X軸のみ指定してください。

命令 …	S	Е	Т		0	0	9	9	Х
	0	0		0	0	CR			
応答 …	Т	С	Н	>	*	CR			

● 動作なし(移動しない)を表わす座標値を設定する場合は座標部分に C を付けます。

命令 …	S	Е	Т		0	0	9	9	Х	С	Υ	0	0	0	0	0	0	CR
応答 …	Т	С	Н	>	*	CR												

● 現在座標を設定する場合は座標部分にTを付けます。多軸でユニット指定がある場合は指定 ユニットの現在座標値を設定し、ユニット指定がない場合はUNT命令で指定されている動作 ユニットの現在座標値を設定します。

命令 …	S	Е	Т		0	0	9	9	Х	Т	Υ	0	0	0	0	0	0	CR
応答 …	Т	С	Н	>	*	CR												

● 動作ユニットを指定する場合は座標値の後にユニット番号を付けるか、ユニット番号のみ指定します。

命令①…	S	Е	Т		0	0	9	9		Х	0	0	0	0	•	0	0	Υ	0	0
	0	0		0	0		U	1	CR											
応答①…	Т	С	Н	>	*	CR														
命令②…	S	Е	Т		0	0	9	9		U	1	CR								
応答②…	Т	С	Н	>	*	CR														

● 動作ユニット指定を解除する場合はユニット番号部分を C にします。

命令 …	S	Е	Т		0	0	9	9	U	С	CR
応答 …	Т	С	Н	>	*	CR					

● 動作形式を指定する場合は座標値の後に形式データーを付けるか、形式データーのみ指定します。 形式データーはA(絶対)またはI(相対)のみ有効です。

命令①…	S	Е	Т		0	0	9	9		Х	0	0	0	0	0	0	Y	0	0
	0	0		0	0		&	А	CR										
応答①…	Т	С	Н	>	*	CR													
命令②…	S	Е	Т		0	0	9	9		&	А	CR							
応答②…	Т	С	Н	>	*	CR													

● 動作形式指定を解除する場合は形式データー部分を C にします。

命令 …	S	Е	Т		0	0	9	9	&	С	CR
応答 …	Т	С	Н	>	*	CR					

TCHモード	CLR : 座標データーの初期化
	 ● すべての座標データーを初期化し、全軸を移動なしデーターにします。 命令 … C L R CR 応答 … T C H > * CR ● 座標データーを1つだけ初期化する場合は命令にポイント番号を付けます。
	命令 ··· C L R 0 0 9 9 CR 応答 ··· T C H > * CR
	 ・ポイント番号部分に-を使って範囲指定することが可能です。 命令 … C L R 0 0 9 9 - 0 1 2 0 CR ← ポイントレジスター: 99~120 が対象 応答 … T C H > * CR
TCH E − K	CPY : 座標データーの複製
	 ・複製元番号(左)から複製先番号(右)へ座標データーを複製します。 命令 …
TCH = - K	
	 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ТСНモ−ド	LOD : 編集データーの解除
	● 編集内容をキャンセルし最後に記録した状態に戻します。プログラム運転などで設定した座標

● 編集内容をキャンセルし最後に記録した状態に戻します。ブログラム運転などで設定した座標 データーを記録していない場合は設定内容を失います。

命令 …	L	0	D	CR		
応答 …	Т	С	Н	>	*	CR

18.4.2.6. EDT モード・第2 レベル命令

EDTモード	LST:プログラム登録状態表示
	● 指定したブログラム番号の全ブログラムデーターを表示します。ブログラム名称、ユーザー設定

メモ、総ステップ数に続けてステップデーターを出力します。 命令 … L S T 0 0 CR

H, I,		U			v	v	013													
応答 …	0	0	0	/	Ν	А	Μ	\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	CR				
	0	0	0	/	М	Е	Μ	U	S	Е	R	_	Ρ	R	0	G	_	М	Е	М
	0	CR																		
	0	0	0	/	S	Т	Е	3	1	9	CR									
	0	0	0	/	0	0	0	М	0	V		Ρ	0	0	0	1	CR			
	0	0	0	/	0	0	1	М	0	V		Ρ	0	0	0	2	CR			
					↓															
	0	0	0	/	3	1	8	Е	Ν	D	CR									
	Е	D	Т	>	*	CR														

● 任意のデーター行(ステップ)のみ出力する場合は、プログラム番号の後にキーワードまたは ステップ番号を付けます。_____

命令①···
応答①…
E D T > * CR
命令②… L S T 0 0 / M E M CR ← ユーザー設定メモ表示
応答②…
O CR
E D T > * CR
命令③… L S T 0 0 / S T E CR ← 総ステップ数表示
応答③…
E D T > * CR
命令④… L S T 0 0 / 0 1 CR ← 指定ステップデーター表示
応答④····
E D T > * CR

[●] プログラム番号の代わりにプログラム名称で任意のプログラムを指定することができます。

命令 …	L	S	Т		\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	CR	\leftarrow	名秆	尓指	定
応答 …	0	0	0	/	Ν	Α	М		\$	Ρ	R	G	Ν	А	Μ	Е	CR
				↓													
	0	0	0	/	3	1	8		Е	Ν	D	CR					
	Е	D	Т	>	*	CR											

● 全プログラムデーターを表示する場合はプログラム番号の代わりにキーワード "ALL" を付けま す。

命令 …	L	S	Т		А	L	L	CR									
応答 …	0	0	0	/	Ν	А	М		\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	CR
				↓													
	0	9	9	/	0	9	9		Е	Ν	D	CR					
	Е	D	Т	>	*	CR											

● またステップ番号を-を使って範囲指定する事が可能です。

命令 …	L	S	Т		0	0	0	/	0	0	1	-	0	0	3	CR		
応答 …	0	0	0	/	0	0	1		М	0	V		Ρ	0	0	0	3	CR
	0	0	0	/	0	0	2		М	0	V		Ρ	0	0	0	4	CR
	0	0	0	/	0	0	3		М	0	V		Ρ	0	0	0	5	CR
	Е	D	Т	>	*	CR												

● 登録できるプログラム総数を確認する場合は命令にキーワード "DAT" を付けます。応答は最大 プログラム数およびプログラム内の最大ステップ数を表します。

命令 …	L	S	Т		D	А	Т	CR	
応答 …	1	2	8	/	1	0	0	0	CR
	Е	D	Т	>	*	CR			

|EDTモード| SET:プログラムデーターの登録

● プログラム番号およびステップ番号を指定して、プログラムデーターを登録します。

命令 …	S	Е	Т		0	0	0	/	0	9	9	М	0	۷	Ρ	0	0	0	3	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR														

● プログラムの最後尾ステップにプログラムデーターを設定する場合はステップ番号の代わりに キーワード "END"を付けます。

命令 …	S	Е	Т		0	0	1	/	Е	Ν	D	М	0	V	Ρ	0	0	0	3	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR														

● プログラム名称を設定する場合はステップ番号の代わりにキーワード"NAM"を付けます。

命令 …	S	Е	Т		0	0	1	/	Ν	А	М	\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR														

● ユーザーメモを設定する場合はステップ番号の代わりにキーワード"MEM"を付けます。

命令 …	S	Е	Т		0	0	1	/	М	Е	М	U	S	Е	R	-	М	Е	М	0	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR															

● プログラムに名称が設定されている場合、プログラム番号の代わりにプログラム名称で指定をすることが可能です。

命令 …	S	Е	Т		\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	/	0	9	9	Μ	0	V	
	Ρ	0	0	0	3	CR														
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR														

|EDTモード| CLR:プログラムデーターの初期化

● すべてのプログラムデーターとユーザー設定メモを初期化します。

命令 …	С	L	R	CR		
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR

● プログラムを指定をする場合は命令にプログラム番号を付けます。

命令 …	С	L	R		0	1	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR	

● プログラムに名称が設定されている場合、プログラム番号の代わりにプログラム名称で指定をすることが可能です。______

命令 …	С	L	R		\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR							

EDTモード DEL:プログラムデーターの削除

● プログラム番号およびステップ番号を指定して、プログラムデーターを削除します。 削除ステップ以後のステップは削除分だけ前に移動します。

命令 …	D	Е	L		0	0	3	/	0	0	9	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR						

● データー番号部分に−を使って範囲指定をすることができます。削除した最後のステップ以後の ステップは削除分だけ前に移動します。

命令 …	D	Е	L	0	0	3	/	0	0	9	—	0	1	2	CR
														Ļ	ステップ 9~12 を削除

応答 …	Е	D	Т	>	*	CR	
------	---	---	---	---	---	----	--

● プログラムに名称が設定されている場合、プログラム番号の代わりにプログラム名称で指定をすることが可能です。

命令 …	D	Е	L		\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	/	0	0	9	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR											

EDTモード INS:プログラムデーターの挿入

● プログラム番号およびステップ番号を指定して空白ステップを挿入します。挿入位置のステップ は挿入分だけ後ろにずれます。

命令 …	Ι	Ν	S		0	0	3	/	0	0	9	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR						

● プログラムに名称が設定されている場合、プログラム番号の代わりにプログラム名称で指定をすることが可能です。

命令 …	Ι	Ν	S		\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	/	0	0	9	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR											

● 複数の空白ステップを挿入する場合はステップ番号の後ろに挿入ステップ数を付けます。

命令 …		Ν	S		0	0	3	/	0	0	9	0	5	CR
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR								

EDTモード	CPY: プログラムデーターの複製
--------	-------------------

 ● 複製元ステップ番号(左)から複製先ステップ番号(右) ヘプログラムデーターを複製します。 複製先が最終ステップを超えている場合は最終ステップの後ろにプログラムデーターを置きます。

命令 …	С	Р	Υ		0	0	3	/	0	0	1	0	0	3	/	0	0	9	CR	
												↓ 7	ヽテ	ップ	1 đ	トス・	テッ	プの)に複	製
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR														

● ステップ番号に-を使って複製元の範囲指定をすることができます。



● プログラムに名称が設定されている場合、プログラム番号の代わりにプログラム名称で指定をすることが可能です。

命令 …	С	Ρ	Υ		\$	Ρ	R	G	Ν	А	М	Е	/	0	0	1	0	0	3	/
	0	0	9	CR																
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR														

EDTモード SAV:編集データーの記録

- 設定したプログラムデーターを電源断で失わないように編集内容をすべて記録します。
 - 命令 ··· S A V CR 応答 ··· E D T > * CR
 - 注意:記録が完了するとプロンプトマーク(*)を応答します。記録中は電源を切ら ないでください。メモリー異常となりデーターをすべて初期化しなければ復帰 できなくなります。

EDTモード LOD:編集データーの解除

● 編集内容をキャンセルし最後に記録した状態に戻します。

命令 …	L	0	D	CR		
応答 …	Е	D	Т	>	*	CR
PALモード	LST : パレット設定状態表示	[多軸]				
--------	------------------	------				

● 指定したパレット番号の設定データーを表示します。

※設定データーについては「18.4.2.7. PAL モード・第2レベル命令、SET: パレットの 設定」を参照してください。

命令 …	L	S	Т		0	0	CR	1
------	---	---	---	--	---	---	----	---

応答 …	0	0	/	Ν	А	М	\$	Ρ	А	L	Ν	Α	М	Е	CR					
	0	0	/	М	Е	М	U	S	Е	R	_	Ρ	А	L	_	М	Е	М	0	CR
				↓																
	0	0	/	R	Е	G	Ι	Ν	Ι		Ρ	0	0	0	1	CR				
	Ρ	А	L	>	*	CR														

● 任意の設定値のみ出力する場合は、パレット番号の後ろにキーワードを付けます。

命令 …	L	S	Т		0	0	/	Т	Υ	Ρ	CR
応答 …	0	0	/	Т	Y	Ρ		Μ	L	Т	CR
	Ρ	А	L	>	*	CR					

● パレット番号の代わりにパレット名称で任意のパレットを指定することが可能です。

命令 …	L	S	Т		\$	Ρ	А	L	Ν	А	М	Е	CR				
応答 …	0	0	/	Ν	А	М		\$	Ρ	А	L	Ν	А	М	Е	CR	
				↓													
	0	0	/	R	Е	G		-	Ν	Ι		Ρ	0	0	0	1	CR
	Р	A	L	>	*	CR											

● 全パレットデーターを表示するためには命令にキーワード "ALL"を付けます。
 命令 … Ⅰ S T ▲ A Ⅰ □ CR

마고	L	5	1		А	L	L	CR									
応答 …	0	0	/	Ν	А	М		\$	Ρ	Α	L	Ν	Α	М	Е	CR	
				↓													
	1	5	/	R	Е	G		Ι	Ν	Ι		Ρ	0	0	0	1	CR
	Ρ	А	L	>	*	CR											

● 登録できるパレット総数を確認する場合は命令にキーワード "DAT" を付けます。

命令 …	L	S	Т		D	А	Т	CR
応答 …	1	6	CR					
	Ρ	А	L	>	*	CR		

PALモード SET : パレットの設定	[多軸]
● パレット番号およびキーワードを指定してプログラムデーターを登録します	- パレット名称を設
定する場合はキ <u>ーワード "NAM"</u> を付けます。	
命令 ···	I A M E CR
応答 … P A L > * CR	
● ユーザーメモを設定する場合はキーワード"MEM"を付けます。	
命令 ··· S E T 0 1 / M E M U S E R _	M E M O CR
応答 … P A L > * CR	
 ●パレットに名称が設定されている場合、パレット番号の代わりにパレット名が可能です。 	,称で指定をすること
命令 ··· S E T \$ P A L N A M E / S P S	3 ~ CR
応答 … P A L > * CR	
● パレット設定で使用するキーワードおよびデーター形式を以下に示します。	
①NAM ··· パレット名称設定	
N A M \$ P A L N A M E	
②MEM … ユーザーメモ設定	
③TYP ··· データー形式設定	
□ Y P M L I] ← 等倍型 □	
T Y P D I V ← 分割型	
④AXS ···· 動作軸の変更(通常は XY 軸の 2 軸動作)	·····
	・Y軸動作)
⑤SPS … 開始位置の設定	
⑥WDT … 間隔値の設定	
⑦XPS … 端点 X の設定	
⑧YPS … 端点 Y の設定	
S P S P 0 0 1	
S P S X 0 0 0 . 0 0 Y 0 C	00.00
⑨NUM … 間隔数/分割数の設定	
① P I N ・・・ 動作順序の設定	方向動作
	方向動作
	方向動作
	方向動作
	7 5 1° 3 49 1 F

①JMP … ジャンプ形式の設定

			 	·		
J	М	Ρ	Ν	0	Ρ	← ポイントジャンプなし
J	М	Ρ	S	Ρ	S	← ポイントジャンプあり(開始点あり)
J	М	Ρ	J	Μ	Ρ	← ポイントジャンプあり(開始点なし)

REG … 座標展開の設定



※キーワード INI の場合は PALI 命令実行時にポイントレジスターを初期化(再計算)し てから使用します。キーワード TCH の場合は PALI 命令実行時にポイントレジスター を初期化(再計算)しないので、あらかじめポイントレジスターに座標データーをティ ーチングしておく必要があります。

PALモード CLR : パレットデーターの初期化

● すべてのパレットデーターを初期化します。

命令 …	С	L	R	CR		
応答 …	Р	А	L	>	*	CR

● パレットを指定をする場合は命令にパレット番号を付けます。

命令 …	С	L	R		0	1	CR
応答 …	Р	Α	L	>	*	CR	

● パレットに名称が設定されている場合、パレット番号の代わりにパレット名称で指定をすることが可能です。

命令 …	С	L	R		\$	Ρ	А	L	Ν	А	М	Е	CR
応答 …	Ρ	А	L	>	*	CR							

PALモード CPY:パレットデーターの複製

[多軸]

[多軸]

- パレットに名称が設定されている場合、パレット番号の代わりにプログラム名称で指定をすることが可能です。

命令 …	С	Ρ	Υ		\$	Ρ	А	L	Ν	А	М	Е	0	3	CR
応答 …	Ρ	Α	L	>	*	CR									



● すべてのパレットデーターをポイントレジスターに展開します。ただし REG パラメーターが INI または TCH の場合のみとなります。

命令 …	Т	С	Н	CR		
応答 …	Ρ	А	L	>	*	CR

● パレットを指定をする場合は命令にパレット番号を付けます。

命令 …	Т	С	Н		0	1	CR
応答 …	Р	А	L	>	*	CR	

●パレットに名称が設定されている場合、パレット番号の代わりにパレット名称で指定をすることが可能です。

命令 …	Т	С	Н		\$	Ρ	А	L	Ν	А	М	Е	CR
応答 …	Р	А	L	>	*	CR							

● 展開指定をしていないパレットデーターを指定した場合(REG パラメーターが NOP の場合)は、 TCH 命令は意味を持ちません。

|PALモード| SAV : 編集データーの記録

[多軸]

● 設定したパレットデーターを電源断で失わないように編集内容をすべて記録します。

命令 …	S	А	V	CR		
応答 …	Ρ	А	L	>	*	CR

- [注意]:記録が完了するとプロンプトマーク(*)を応答します。記録中は電源を切ら ないでください。メモリー異常となりデーターをすべて初期化しなければ復帰 できなくなります。
- PALモード LOD:編集データーの解除

[多軸]

● 編集内容をキャンセルし最後に記録した状態に戻します。

命令…	L	0	D	CR		
応答 …	Ρ	А	L	>	*	CR

18.4.2.8. SYS モード・第2 レベル命令

● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットのパラメーター設定値を表示します。 (単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

命令	•••	L	S	Т	CR]															
応答		U	1	/	L	S	Ρ		0	6	0	0		0	CR						
		U	1	/	L	А	С		0	0		5	CR								
					↓																
		U	1	/	С	0		Х	3	0	0	0	0		Υ	3	0	0	0	0	CR
		S	Y	S	>	*	CR														

● 任意の設定値のみ表示したい場合は命令にキーワードを付けます。

命令 …	L	S	Т		L	А	С	CR			
応答 …	U	1	/	L	А	С		0	0	5	CR
	S	Υ	S	>	*	CR					

● 任意のユニットの設定値を表示する場合は命令にユニット番号を付けます。(多軸のみ)

命令 …	L	S	Т		U	2	CR													
応答 …	U	2	/	L	S	Ρ		0	6	0	0		0	CR						
				↓																
	U	2	/	С	0		Х	3	0	0	0	0		Y	3	0	0	0	0	CR
	S	Y	S	>	*	CR]													

命令 …	L	S	I		U	2	/	L	А	C	CR	
応答 …	U	2	/	L	А	С		0	0		5	CR
	S	Y	S	>	*	CR						

● 全ユニットのパラメーターを表示したい場合は命令にキーワード "ALL" を付けます。 (多軸のみ)

命令 …	L	S	Т		А	L	L	CR												
応答 …	U	1	/	L	S	Ρ		0	6	0	0		0	CR						
	U	1	/	L	А	С		0	0		5	CR								
				↓																
	U	4	/	С	0		Х	3	0	0	0	0		Υ	3	0	0	0	0	CR
	S	Y	S	>	*	CR														

SYS モード SET : パラメーター設定

●現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットのパラメーターを設定します。本パラメーター設定は「9.初期設定」で設定するパラメーターと同様です。「9.初期設定」も参照してください。
 「9.初期設定」で設定するパラメーターと、本設定でのキーワードとの関係は表 18-4 のとおりです。(単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

表 18-4	表	1	8-4	
--------	---	---	-----	--

初期設定項目	キーワード	軸別設定	初期設定項目	キーワード	軸別設定
Locus speed	LSP		Escape (pos.Z)	EPZ	
Locus accel	LAC		Escape (upr.R)	EUR(予約:設定禁止)	
Max speed	MSP	0	Escape (lwr.R)	ELR(予約:設定禁止)	
Max accel	MAC	0	Escape (pos.R)	EPR(予約:設定禁止)	
Finish width	MFW	0	Payload	LO	0
Finish mode	MFM		Servo Gain	SG(予約:設定禁止)	0
Fin control	FCT		Feedfoward Gain	FF	0
Fin out time	FTI		Torque Limit	TL	0
Home speed	HSP		Dead Band	DB	0
Home accel	HAC		Low Pass Filter 1	FP	0
Home search speed	HSS		Low Pass Filter 2	FS	0
Home direction	HDR	0	Notch Filter	NP	0
Home sequence	HSQ	0	Gain Mode	- (予約:設定禁止)	0
Home shift	HSF	0	Position Loop Gain	PG	0
Home move	HMV	0	Velocity Loop Gain	VG	0
Home move mode	HMM		Observer Gain	DO	0
Home unit seq.	HUS		Observer Limit	DOL	0
Jog speed (H)	JSH		Notch Filter Q1	NPQ	0
Jog speed (L)	JSL		Position Direction	PD	0
Jog accel	JAC		Hard. OT Timer	НОТ	0
Overtravel (+)	OTP	0	Rated Current	RC	0
Overtravel (-)	OTM	0	Over Load	OL	0
Escape (upr.Z)	EUZ		Position Error Over	CO	0
Escape (lwr.Z)	ELZ		※軸別設定の〇は、設定	定ありを示します。	

● 軸別にパラメーター設定のある項目は、軸名称で指定した軸のみパラメーターを変更します。 命令①ではX軸とY軸を変更し、命令②ではY軸のみ変更します。ただし、単軸ではX軸のみ 指定します。

命令①…	S	Е	Т		Н	S	F	Х	0	0	0	0	-	0	0		Υ	0	0	0
	0		0	0	CR															
命令②…	S	Ε	Т		Η	S	F	Y	0	0	0	0		0	0	CR				
応答 …	S	Y	S	>	*	CR														

● 任意のユニットのパラメーターを指定したい場合はユニット番号をキーワードの前に付けます。

命令 …	S	Е	Т		U	1	/	Н	S	F	Y	0	0	0	0	0	0	CR	
応答 …	S	Y	S	>	*	CR													

 $|SYS \overline{E-F}|$ CLR : パラメーターの初期化

● すべての動作ユニットのシステム設定パラメーターデーターを初期化します。

命令	•••	С	L	R	CR	

応答 … S Y S > * CR

● 動作ユニットを指定する場合は命令にユニット番号を付けます

命令 …	С	L	R		U	1	CR
応答 …	S	Y	S	>	*	CR	

|SYSモード| SAV : 編集データーの記録

● 設定したパラメーターを電源断で失わないように編集内容をすべて記録します。

命令 …	S	А	V	CR		
応答 …	S	Y	S	>	*	CR

|注意|:記録が完了するとプロンプトマーク(*)を応答します。記録中は電源を切ら ないでください。メモリー異常となりデーターをすべて初期化しなければ復帰 できなくなります。

SYSモード LOD:編集データーの解除

● 編集内容をキャンセルし最後に記録した状態に戻します。

命令 …	L	0	D	CR		
応答 …	S	Y	S	>	*	CR

18.4.2.9. CTR モード・第2 レベル命令

 ●現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットのモジュール設定状態を表示します。 (単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)
 命令 … L S T CR

命令…	L	S	I	CR																	
応答 …	U	1	1	Т	Y	Ρ		0	F	F	CR										
	U	1	/	М	D	Х		Х	Υ	-	Н	R	S	0	5	0	-	Ρ	Н	2	0
	0		1		Х	CR															
				↓																	
	U	1	/	М	D	R	CR														
	С	Т	R	>	*	CR															

● 任意の設定値のみ表示したい場合は命令にキーワードを付けます。
 命令 … Ⅰ S T M D X CR

命令…		CR
応答 …	U 1 / M D X	X Y – H R S 0 5 0 – P H 2 0
	0 1 X CR	
	C T R > * CR	

● 任意のユニットの設定値を表示する場合は命令にユニット番号を付けます。(多軸のみ)

命令 …	L	S	Т		U	2	CR															
応答 …	U	2	/	Т	Y	Ρ		0	F	F	CR											
				↓																		
	U	2	/	М	D	R		Х	Y	-	Н	R	S	0	2	0	-	Ρ	М	2	0	
	0		4		R	CR																
	С	Т	R	>	*	CR																

● ユニット番号とキーワードを同時に指定することも可能です。(多軸のみ)

命令 …	L	S	Т		U	2	/	Т	Y	Ρ	CR
応答 …	U	2	/	Т	Y	Ρ		0	F	F	CR
	С	Т	R	>	*	CR					

● 全パラメーターを表示したい場合は命令にキーワード "ALL"を付けます。

命令 …	L	S	Т		А	L	L	CR													
応答 …	U	1	/	Т	Y	Ρ		0	F	F	CR										
	U	1	/	М	D	Х		Х	Y	-	Н	R	S	0	5	0	-	Ρ	Н	2	0
	0		1		Х	CR															
		1	↓	1																1	
	U	4	/	М	D	R		Х	Y	-	Н	R	S	0	2	0	-	Ρ	М	2	0
	0		4		R	CR															
	U	S	R	1		L	1	0		R	4	0	9	6		Ν	R	М		W	1
	0	0	CR																		
		1	↓	1															1	1	
	U	S	R	8		L	1	0		R	4	0	9	6		Ν	R	М		W	1
	0	0	CR																		
	Е	М	S	Т		Ν	0	Ρ	CR												
		1	Ļ	1			-	1	ľ												
	R	U	Ν		Ρ	R	G	CR													
	Ι	В	0	0	0		Е	М	S	Т		В	CR								
		1	Ļ	1																	
		В	1	1	7		U	S	E	R		A	CR								
	0	В	0	0	0		R	D	Y		В	CR									
		Б	↓	4	7		11	6	F	Р		٨									
		в			1		υ	5	E	к		А	υĸ								
		I T																			

● 全ユニットのパラメーターを表示したい場合は命令にキーワード "UNT" を付けます。 (多軸のみ)

~	~~	~
	דינ	3

		-			-		•••													
応答 …	U	1	/	Т	Y	Ρ	0	F	F	CR										
	U	1	/	М	D	Х	Х	Y	_	Н	R	S	0	5	0	_	Ρ	Н	2	0
	0		1		Х	CR														
			Ļ																	
	U	4	/	М	D	R	Х	Y	-	Н	R	S	0	2	0	-	Ρ	М	2	0
	0		4		R	CR														
	С	Т	R	>	*	CR														

命令 応答

● すべてのユーザーモジュール設定値のみ表示したい場合は命令にキーワード "USR"を付けます。
 命令 …
 L S T U S R CR

応答 …	U	S	R	1		L	1	0	R	4	0	9	6	Ν	R	М	W	1
	0	0	CR															
			↓															
	U	S	R	8		L	1	0	R	4	0	9	6	Ν	R	М	W	1
	0	0	CR															
	С	Т	R	>	*	CR												

● 任意のユーザーモジュール設定値のみ表示したい場合は命令にキーワード "USR*" (*は ユーザーモジュール番号)を付けます。

命令 …	L	S	Т		U	S	R	1	CR										
応答 …	U	S	R	1		L	1	0		R	4	0	9	6	Ν	R	М	W	1
	0	0	CR																
	С	Т	R	>	*	CR													

● すべての入出力状態設定値のみ表示したい場合は命令にキーワード "IOP"を付けます。

•••	L	S	Т			0	Ρ	CR					
	Е	М	S	Т		Ν	0	Ρ	CR				
			↓										
	R	U	Ν		Ρ	R	0	G	CR				
	I	В	0	0	0		Е	М	S	Т		В	CR
			↓										
	Ι	В	1	1	7		U	S	Е	R		А	CR
	0	В	0	0	0		R	D	Y		А	CR	
			↓										
	0	В	1	1	7		U	S	Е	R		А	CR
	С	Т	R	>	*	CR							

● 任意の入出力状態設定値のみ表示したい場合は命令にキーワード "EMST" や "IB000" などを 付けます。

命令 …	L	S	Т		Ι	В	0	0	0	CR		
応答 …	Ι	В	0	0	0		Е	Μ	S	Т	В	CR
	С	Т	R	>	*	CR						

|CTRモード| SET:コントローラー設定値の指定

 ● 現在 UNT 命令で指定されている動作ユニットのモジュール形式を設定します。設定内容を キーワードで指定します。コントローラー設定値については「9. 初期設定」のコントローラー 設定パラメーターで設定するパラメーターと同様です。「9. 初期設定」も参照してください。 (単軸では、指定ユニットが常に"1"なのでユニット名は省略可能です。)

命令 …	S	Е	Т		Т	Υ	Ρ	0	F	F	CR
応答 …	С	Т	R	>	*	CR					

● 任意のユニットのモジュール形式を指定したい場合はユニット番号をキーワードの前に付けま す。ユーザーモジュール設定や入出力設定ではユニット指定はできません。

命令 …	S	Е	Т		U	1	/	Т	Υ	Ρ	0	F	F	CR
応答 …	С	Т	R	>	*	CR								

● モジュール形式設定で使用するキーワードおよびデーター形式を以下に示します。

①TYP … モジュール組み合わせ番号設定: OFF と設定してください。

(出荷時設定と同じ設定)	
T Y P O F F	
②MDX … X 軸モジュール設定	
③MDY … Y 軸モジュール設定	
④MDZ … Z 軸モジュール設定 〈多軸のみ〉	
⑤MDR … R 軸モジュール設定	
M D X X Y – H R S 0 5 0 – P H 2 0 0 1	
X	

※モジュールの呼び番号、接続パワーアンプ番号、軸名称を指定します。

|注意|:使用する軸については必ず設定してください。正しい設定でないと誤動作する 場合があります。

● モジュール形式設定値に OFF を指定すると、形式は出荷時設定状態になります。

М	D	Х		0	F	F		1		Х	
---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---	--

● モジュール形式設定値に C だけを指定すると、この軸は非動作軸になります。このとき LST 命令による表示は、以下のようにパラメーター表示がなくなります。

命令 …	L	S	Т		М	D	Х	CR		
応答 …	U	1	/	М	D	Х	CR	(多	多軸のる	4)
	С	Т	R	>	*	CR				

※多軸の場合で複数の軸に同じアンプ番号を指定したり、1つのユニット内に同じ軸名称を指定した場合、ユニット番号およびユニットモジュールの軸の順(X→R)に優先します。

- U1/MDX OFF 1 X … ユニット1 X 軸 (アンプ1) U1/MDY OFF 2 Y … ユニット1 Y 軸 (アンプ2) U1/MDZ OFF 3 X … 無効 U1/MDR U2/MDX OFF 1 X … 無効 U2/MDY OFF 4 Y … ユニット2 Y 軸 (アンプ4) U2/MDZ U2/MDZ
- ユーザーモジュール設定で使用するキーワードおよびデーター形式を以下に示します。設定時に ユニット番号を付けても意味を持ちません。

```
①USER1 … ユーザーモジュール 1 設定
②USER2 … ユーザーモジュール 2 設定
↓
⑧USER8 … ユーザーモジュール 8 設定
U S R 1 L 1 0 R 4 0 9 6 N R M W 1
0 0
```

※リード長、エンコーダー分解能、モーター取付状態、モーター出力を指定。

- 入出力設定で使用するキーワードおよびデーター形式を以下に示します。設定時にユニット番号 を付けても意味を持ちません。
 - ①EMST … 非常停止時の運転データー記録モード:NOP(出荷時設定)以外設定しない でください。
 - ②STOP … 運転停止時の運転データー記録モード:NOP(出荷時設定)以外設定しない でください。
 - ③CSTP … サイクル停止時の運転データー記録モード
 - ④ALARM ··· アラーム停止時の運転データー記録モード:NOP(出荷時設定)以外設定しないでください。

В



※ポート利用状態、信号接点状態を指定します。

CTRモード CLR:コントローラー設定値の初期化

- コントローラー設定値を初期化します。
 命令 …
 C L R CR
 応答 …
 C T R > * CR
- 初期化を行うとコントローラーの軸構成により、以下のユニット番号が設定されます。
 1 軸コントローラー … U1 (1 軸)
 2 軸コントローラー … U1 (2 軸)
 - 3 軸コントローラー … U1 (3 軸)
 - 4 軸コントローラー … U1 (2 軸), U2 (2 軸)
- また、パワーアンプ番号は以下の値になります。

 1軸コントローラー … U1 (PA1)
 2軸コントローラー … U1 (PA1 · PA2)
 3軸コントローラー … U1 (PA1 · PA2 · PA3)
 4軸コントローラー … U1 (PA1 · PA2), U2 (PA3 · PA4)
- すべての組み合わせ番号とモジュール呼び番号は指定なし状態になります。

CTRモード MDL:モジュール名リストの表示

● EXEA 型コントローラーで設定可能なロボットモジュールのデーターリストを表示します。 リストは呼び番号とカッコ内のモジュール種類、ストローク、モーター出力で構成します。 "USR1~8"はユーザー設定状態でストロークなどの情報はありません。(単軸は"USR1"のみ)

命令 …	М	D	L	CR																	
応答 …	0	1		U	S	R	1	CR													
			↓																		
	2	5	6		Х	Y	-	Н	R	S	0	1	0	-	R	S	1	4	2	(R
	S	Z		0	1	0	0		2	0	0)	CR								
	С	Т	R	>	*	CR															

● 任意のモジュールのみ出力する場合は命令にリスト番号を付けます。

命令 …	Μ	D	L		1	0	CR														
応答 …	1	0		Х	Υ	Ι	Н	R	S	0	7	0	-	Ρ	Н	2	0	0	(Ρ	Н
		0	7	0	0		2	0	0)	CR										
	С	Т	R	>	*	CR															

● リスト総数を確認する場合は命令にキーワード "DAT"を付けます。

命令…	Μ	D	L		D A T CR					
応答 …	2	5	6	CR	(単軸の場合は	2	4	9	CR)
	С	Т	R	>	* CR					

CTRモード TYL:モジュール組み合わせリストの表示(予約) [多軸]

● 使用可能なロボットモジュールの組み合わせデーターリストを表示します。リストは組み合わせ 番号とカッコ内の総軸数、モジュール種類(PH・PM など)で構成します。軸名に対応した モジュールがない場合はモジュール種類は−が入ります。



● 任意の組み合わせのみ出力する場合は命令にリスト番号を付けます。

命令 …	Т	Y	L		0	3	CR										
応答 …	0	3		Ρ	D	-	М	М	Z	(2	Ρ	М	Ρ	М	Z)
	С	Т	R	>	*	CR											

● リスト総数を確認する場合は命令にキーワード "DAT" を付けます。

命令 …	Т	Υ	L		D	А	Т	CR
応答 …	1	5	CR					
	С	Т	R	>	*	CR		

CTRモード PWL : パワーアンプ形式リストの表示

 ● コントローラーに接続されているパワーアンプ形式のデーターリストを表示します。データー リストはアンプ番号ごとにモーター形式と出力で構成します。

命令 …	Ρ	W	L	CR							
応答 …	0	1		Α	С		2	0	0	А	CR
	0	2		А	С		1	0	0	А	CR
	С	Т	R	>	*	CR					

● 任意のパワーアンプ形式のみ出力する場合は命令にリスト番号を付けます。

命令 …	Ρ	W	L		2	CR					
応答 …	0	2		А	С		1	0	0	А	CR
	С	Т	R	>	*	CR					

● リスト総数を確認する場合は命令にキーワード "DAT" を付けます。

命令 …	Ρ	W	L		D	А	Т	CR
応答 …	0	2	CR					
	С	Т	R	>	*	CR		

|CTRモード| SAV : 編集データーの記録

● 設定したコントローラー設定を電源断で失わないように編集内容をすべて記録します。

命令 …	S	А	V	CR		
応答 …	С	Т	R	>	*	CR

[注意]:記録が完了するとプロンプトマーク(*)を応答します。記録中は電源を切ら ないでください。メモリー異常となりデーターをすべて初期化しなければ復帰 できなくなります。

|CTRモード| LOD:編集データーの解除

● 編集内容をキャンセルして、最後に記録した状態に戻します。

命令 …	L	0	D	CR		
応答 …	С	Т	R	>	*	CR

18.4.2.10. FNC モード・第2 レベル命令

|--|

● コントローラー状態を出荷時の状態にします。この時すべてのバックアップデーターは消去され ます。

命令 …	I	Ν	I	CR		
応答 …	F	Ν	С	>	*	CR

ロボットモジュール ● P シリーズモジューノ ● R シリーズモジューノ ● EXEA 型コントロー	✓システム ^{レ本体} ^{ル本体} ラー
取扱説明書 2 = プログラミング・運 販資 K20072-01	転編 =
2000 年 3 月 24 日 2001 年 9 月 17 日	第 1 版第 1 刷 第 1 版第 2 刷
日本精工株式会社	



日本精工株式会社

東京都品川区大崎 1-6-3 日精ビル 〒141-8560

本

社 TEL03-3779-7111(代) FAX.03-3779-7431

製品のご使用に際しては、本マニュアルをご熟読の上、正しくお取り扱いく ださい。

日本精工株式会社は、外国為替及び外国貿易管理法、その他の輸出関連法令 によって、規制される製品・技術については、法令に違反して輸出しないこ とを基本方針としております。 本製品を単体で輸出される場合には、当社までご相談ください。

お問い合わせは、担当の、支社・営業所・駐在までお申し付けください。

NSK販売株式会社

東日本カンパニー

東	京	精	機	支	社	TEL.03-3779-7289(代)	FAX.03-3779-7435
東	京	第	_	支	社	TEL.03-3779-7324(代)	FAX.03-3779-7437
東	京	第	_	支	社	TEL.03-3779-7312(代)	FAX.03-3779-7437
東	京	第	Ξ	支	社	TEL.03-3779-7327(代)	FAX.03-3779-7437
西	東	亰	ī.	支	社	TEL.0426-45-7021(代)	FAX.0426-45-7022
西	関	耳	Į	支	社	TEL.046-223-9911(代)	FAX.046-223-9910
日	立 支				社	TEL.0294-36-3382(代)	FAX.0294-35-8391
北	関	耳	Į	支	社	TEL.0276-48-1575(代)	FAX.0276-48-1620
長	野 支			z	社	TEL.0266-58-8800(代)	FAX.0266-58-7817
新	潟		支		社	TEL.025-247-0134(代)	FAX.025-247-0140
東	北		支		社	TEL.022-261-3735(代)	FAX.022-261-3768
札	幌	莒	Ś	業	所	TEL.011-231-1400(代)	FAX.011-251-2917
横	浜	莒	Ś	業	所	TEL.045-335-2433(代)	FAX.045-332-3738
宇	都	宮	営	業	所	TEL.028-624-5664(代)	FAX.028-624-5674
甲	府	莒	Ś	業	所	TEL.055-222-0711(代)	FAX.055-224-5229
熊	谷	莒	Í	業	所	TEL.048-526-7101(代)	FAX.048-526-7088
上	田	莒	Ś	業	所	TEL.0268-26-6811(代)	FAX.0268-26-6813
鹿	山	鳥	馬	È	在	TEL.0299-82-6881(代)	FAX.0299-82-6883

中	部 力	ン	パニ	—				
名	古	屋	支	社	TEL0525716327(代)	FAX.052-571-6396		
名	古 屋	精	機 支	社	TEL052-571-6707(代)	FAX.052-561-7588		
Ξ	河		支	社	TEL0566-98-7711(代)	FAX.0566-98-3200		
豊	橋		支	社	TEL0532-61-3195(代)	FAX.0532-63-4615		
静	岡		支	社	TEL054-237-0717(代)	FAX.054-237-2139		
北	陸		支	社	TEL076-242-5261(代)	FAX.076-242-5264		
껀	口个	// _	///_	_				
大	阪		支	社	TEL06-6945-8153(代)	FAX.06-6945-8173		
京	都		支	社	TEL075-341-4775(代)	FAX.075-341-4745		
兵	庫		支	社	TEL0792-89-1521(代)	FAX.0792-89-1675		
四	国		支	社	TEL089-941-2445(代)	FAX.089-941-2538		
中	玉		支	社	TEL082-285-7760(代)	FAX.082-283-9491		
九	州		支	社	TEL092-451-5671(代)	FAX.092-474-5060		
高	松	営	業	所	TEL087-866-4141(代)	FAX.087-867-4660		
福	山	営	業	所	TEL0849-54-6501(代)	FAX.0849-54-6502		
畄	山	営	業	所	TEL0862-44-4166(代)	FAX.0862-44-4145		
熊	本	営	業	所	TEL096-337-2771(代)	FAX.096-348-0672		

技術的なご相談は、下記の担当でも承ります。

日	本精	訂本	朱式	会社	±・>	小	・ロ製品カンパニー	・MTM 技術部
東日	日本フ	カンノ	° 二 −	一駐花	至(東	(京)	TEL.03-3779-7284	FAX.03-3779-7435
中部	部カン	ハパニ	馬	主在(名古	屋)	TEL.052-571-6389	FAX.052-571-6395
西日	コ本フ	カンノ	° 二 −	ー駐れ	至(大	阪)	TEL.06-6945-8243	FAX.06-6945-8176
神	奈	Ш	県	藤	沢	巿	TEL.0466-44-1783	FAX.0466-45-7904